DellTM XPSTM M1330 オーナーズマニュアル

モデル PP25L

メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

注意:ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するた めの方法を説明しています。



警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示してい ます。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 © 2008 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell、DELL のロゴ、XPS、Wi-Fi Catcher、および Dell MediaDirect は Dell Inc. の商標です。Intel は Intel Corporation の登録商標であり、Core は Intel Corporation の商標で す。Microsoft、Windows、および Windows Vista は Microsoft Corporation の米国およびその他の国に おける登録商標または商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標で、Dell が使用権を所有 します。

本書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や会 社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

モデル PP25L

2008年9月 P/N RW500 Rev. A03

目次

	情報の検索方法	. 13
1	お使いのコンピュータについて	19
	お使いのコンピュータの構成確認	. 19
	正面図	. 20
	左側面図....................................	. 24
	右側面図	. 26
	背面図	. 28
	底面図	. 29
2	コンピュータのセットアップ	31
	インターネットへの接続 インターネット接続のセットアップ	
	新しいコンピュータへの情報の転送	. 33
	Microsoft Windows ファイルと設定の転送	33
	プリンタのセットアップ	
	プリンタケーブル USB プリンタの接続	

3	セットアップユーティリティの使い方	. 37
	セットアップユーティリティ画面の表示	. 38
	セットアップユーティリティ画面	
	通常使用するオプション..........	. 38
	コンピュータのクリーニング	. 40
	コンピュータ、キーボード、および	
	ディスプレイ	
	タッチパッド	
	マウス	
	メディア	. 42
4	キーボードとタッチパッドの使い方	. 43
	テンキーパッド	. 43
	キーの組み合わせ	. 43
	システム関連	. 43
	ディスプレイ関連	. 43
	バッテリ	
	電源管理	
	Microsoft® Windows® ロゴキー関連	
	Dell™ QuickSet キーの組み合わせ	
	キーボード設定の調整	. 44
	タッチパッド	. 45
	タッチパッドのカスタマイズ	. 46
5	一、フラレノのはいた	47
Э	ディスプレイの使い方	. 4/
	輝度の調節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 47
	お使いのコンピュータモニタからプロジェクタへの	47
	ビデオイメージの切り替え	. 4/
	画面解像度とリフレッシュレートの設定	. 47

6	バッテリの使い方	49
	バッテリの性能	. 49
	バッテリの充電チェック Dell QuickSet バッテリメーター	50 50 51
	バッテリ電源の節約	52
	バッテリの充電	. 53
	バッテリの交換	. 53
	バッテリの保管	. 54
7	マルチメディアの使い方	55
	メディアの再生	. 55
	Dell Travel Remote(オプション)を使用した メディアの再生	. 56
	CD および DVD のコピー CD または DVD のコピー方法	58 59
	音量の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 60
	画像の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 60
	Dell MediaDirect™ の使い方	. 61
	HDMI コネクタを使用したコンピュータと TV の接続	62

8	Express Card の使い方	65
	ExpressCard のダミーカード	65
	ExpressCard の取り付け	66
	ExpressCard またはダミーカードの取り外し	67
9	メモリカードリーダーの使い方	69
	メモリカードのダミーカード	69
	メモリカードの取り付け	69
	メモリカードまたはダミーカードの取り外し	70
10	ネットワークのセットアップと使い方	71
	ネットワークまたはブロードバンドモデムケーブルの	
	接続	71
	ネットワークのセットアップ	72
	ワイヤレス LAN(ローカルエリアネットワーク) ワイヤレス LAN 接続の設定に必要なもの	
	ツィ アレス LAN 接続の設定に必要なもの・・・・・ お使いのワイヤレスネットワークカードの	12
	確認ターとブロードバンドモデムを	73
	使用した新しいワイヤレス LAN の	70
	セットアップ	73 75
	モバイルブロードバンド(またはワイヤレス	
	WAN)	76
	モバイルブロードバンドネットワーク接続の設定に 必要なもの	_
	Dell モバイルブロードバンドカードの確認	77
	モバイルブロードバンドネットワークへの 接続	78
	Dell モバイルブロードバンドカードの有効化 および無効化	
	Dell Wi-Fi Catcher™ ネットワークロケータ	
	Den Vita Calcilla イントノーションニッ・・・・・・	13

11 コンピュータのセキュリティ保護	81
セキュリティケーブルロック	. 81
パスワード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 82
指紋リーダー(オプション)	. 82
コンピュータを紛失するか盗難に遭った場合	. 83
12 トラブルシューティング	85
Dell テクニカル Update Service	. 85
Dell Diagnostics(診断)プログラム	. 85
Dell Support Center	. 89
Dell Support 3(デルサポート 3)........ Dell PC Tune-Up(Dell PC のチューン	90
アップ).................................Dell PC CheckUp(PC のチェックアップ).... Dell Network Assistant(デルネットワーク	91 92
アシスタント)DellConnect	
ドライブの問題 光学ドライブの問題 ハードディスクドライブの問題	94
E- メール、モデム、およびインターネットの問題	. 95
エラーメッセージ	. 96
ExpressCard の問題	102
IEEE 1394 デバイスの問題	102
キーボードの問題	

フリーズおよびソフトウェアの問題	104
コンピュータが起動しない	104
コンピュータの応答が停止した	104
プログラムの応答が停止するか、プログラムが	
クラッシュを繰り返す	104
プログラムが以前の Microsoft Windows	
オペレーティングシステム 向けに設計されている	105
画面が青色(ブルースクリーン)になった	105
Dell MediaDirect の問題	105
その他のソフトウェアの問題	106
メモリの問題	106
	40-
ネットワークの問題	107
モバイルブロードバンド(ワイヤレスワイド エリアネットワーク [WWAN])	107
エヴァネット・ノーク [WWAN])	107
電源の問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	108
プリンタの問題	109
スキャナの問題	110
サウンドおよびスピーカの問題	
内蔵スピーカから音が出ない場合	111
外付けスピーカから音が出ない場合	111
ヘッドフォンから音が出ない場合	112
タッチパッドまたはマウスの問題	112
ビデオおよびディスプレイの問題	113
画面に何も表示されない場合	113
画面が見にくい場合	113
画面の一部しか表示されない場合	114
ドライバ	114
ドライバとは?	114
ドライバの識別	115
ドライバとユーティリティの	
再インストール	115

J

Windows Vista [®] オペレーティングシステムの ソフトウェアとハードウェアに関する問題の トラブルシューティング	118
Microsoft [®] Windows Vista [®] オペレーティング システムの復元	119
	19
	23
13 部品の増設および交換12	25
作業を開始する前に	125
2000 2 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25
	25 26
	127 28
	28
ハードディスクドライブをデルに返品する	29
ヒンンジカバーおよびセンターコントロール	
	129
ヒンジカバーおよびセンターコントロール カバーの取り外し	30
ヒンジカバーおよびセンターコントロール	
カバーの取り付け 1	31
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	132
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	32 33
1 11 1 32/0 13/0	
. =	134 34
	36
DIMM 2 メモリモジュールの取り外し 1	37
DIMM 2 メモリモジュールの取り付け 1	39
SIM カード	141

	ワイヤレスミニカード	141
		142
	ワイヤレス LAN カードの取り付け モバイルブロードバンドまたは WWAN	144
	75 0540 5710 1111111111111111111111111111111111	144
	WWAN カードの取り付け	146
	フラッシュキャッシュモジュール(FCM)	147
	FCM の取り外し	147
	FCM の取り付け	148
	Bluetooth [®] ワイヤレステクノロジ内蔵カード	148
	カードの取り外し	148
	カードの取り付け	149
	コイン型電池・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	149
	コイン型電池の取り外し	149
	コイン型電池の取り付け	150
14 D	ell™ QuickSet	51
	en quienset	٠.
15 /	/ートブックコンピュータを携帯	
(するときは 1	53
	コンピュータの識別	153
	コンピュータの梱包	153
	携帯中のヒントとアドバイス	154
	飛行機内での利用	
46 =	7 + 1 + 1 + 1 + 1	
16 匝	3ったときは 1	55
	サポートを受けるには	155
	テクニカルサポートおよびカスタマー	
	サービス	155 156
		156
	24 時間納期案内電話サービス	156

ご注文に関する問題	. 157
製品情報	. 157
保証期間中の修理または返品について	. 157
お問い合わせになる前に	. 157
デルへのお問い合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 159
17 仕様	161
A 付録	169
デルテクニカルサポート規定(米国のみ)	. 169
「デルがインストールまたは取り付けを行った」 ソフトウェアと周辺機器の定義	169 170
FCC の通達(米国のみ) FCC クラス B	
Macrovision 製品通知	. 171
用語集	173
歩 己	193

情報の検索方法



✓ メモ: 一部の機能やメディアはオプションなので、出荷時にコンピュータに搭載 されていない場合があります。特定の国では使用できない機能やメディアもあり ます。



✓ メモ:追加の情報がコンピュータに同梱されている場合があります。

何をお探しですか?

• コンピュータの診断プログラム

- コンピュータのドライバ
- デバイスのマニュアル
- ノートブックシステムソフトウェア (NSS)

こちらをご覧ください

Drivers and Utilities メディア

マニュアルおよびドライバは、本コンピュー タにすでにインストールされています。 『Drivers and Utilities』メディアを使用し て、ドライバを再インストールしたり (115 ページの「ドライバとユーティリティ の再インストール」を参照)、Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行しま す (85 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

『Drivers and Utilities』メディアに Readme ファイルが含まれている場合があ ります。この Readme ファイルでは、コン ピュータの技術的変更に関する最新のアップ デートや、技術者または専門知識をお持ちの ユーザーを対象とした高度な技術資料を参照 できます。



メモ:ドライバおよびマニュアルのアップ デート版は、support.ip.dell.com で入手 できます。

- 安全にお使いいただくための注意
- 認可機関の情報
- 作業姿勢に関する情報
- エンドユーザーライセンス契約

こちらをご覧ください

Dell™ 製品情報ガイド



• コンピュータのセットアップ方法

セットアップ図

メモ:お使いのセットアップ図のデザイン は、異なる場合があります。



- サービスタグとエクスプレスサービス コード
- Microsoft[®] Windows[®] ライセンスラ キー)

こちらをご覧ください

サービスタグおよび Microsoft Windows Product Key (プロダクト キー)

これらのラベルはお使いのコンピュータに貼られています。

- サービスタグは、support.jp.dell.com をご参照の際に、またはサポートへのお問 い合わせの際に、コンピュータの識別に使 用します。
- エクスプレスサービスコードを利用する と、サポートに直接電話で問い合わせることができます。

SERVICE TAG 8888888 EXPRESS SERVICE CODE



メモ: セキュリティ対策の強化として、 新たにデザインされた Microsoft Windows ライセンスラベルには、ラベルの一部が欠け ている「穴」が組み込まれ、ラベルが剥がれ にくくなっています。

- 技術情報 トラブルシューティングの デルサポートサイト ヒント、技術者による論説、およびよく support.jp.dell.com あるお問い合わせ(FAQ)
- サービスと保証 問い合わせ先、保 証、および修理に関する情報
- サービスおよびサポート サービス
- Dell テクニカル Update Service お使いのコンピュータに関するソフト ウェアおよびハードウェアのアップデー トを E- メールにて事前に通知するサー ビスです
- 参照資料 コンピュータのマニュア ル、コンピュータの設定の詳細、製品の 仕様、およびホワイトペーパー
- ダウンロード 認定されたドライバ、 パッチ、およびソフトウェアのアップ デート
- ノートブックシステムソフトウェア (NSS) — お使いのコンピュータのオペ レーティングシステムを再インストール するには、NSS ユーティリティも再イ ンストールする必要があります。NSS は、お使いのコンピュータとオペレー ティングシステムを自動的に検知して、 構成に応じて必要なアップデートをイン ストールします。具体的には、オペレー ティングシステムのための重要なアップ デートを提供し、Dell 3.5 インチ USB フロッピードライブ、Intel[®] プロセッ サ、光学ドライブ、および USB デバイ スをサポートします。NSS はお使いの に必要なものです。

こちらをご覧ください

メモ:適切なサポートサイトを表示するに は、お住まいの地域または業務部門を選択し ます。

ノートブックシステムソフトウェアは、 support.jp.dell.com にてダウンロードでき ます。

メモ: support.jp.dell.com のユーザーイン デルコンピュータが正しく動作するため タフェースは、選択の仕方によって異なり ます。

こちらをご覧ください

• ソフトウェアのアップグレードおよびト デルサポートユーティリティ ラブルシューティングのヒント ― よく あるお問い合わせ(FAQ)、最新トピッ 一般的な状態

デルサポートユーティリティは、お使いの コンピュータにインストールされている自動 ク、およびお使いのコンピュータ環境の アップグレードおよび通知システムです。こ のサポートは、お使いのコンピュータ環境の リアルタイムな状態のスキャン、ソフトウェ アのアップデート、および関連するセルフサ ポート情報を提供します。

タスクバーの <equation-block> アイコンから、デルサ ポートユーティリティヘアクセスします。詳 細に関しては、90 ページの「Dell Support 3 (デルサポート3)」を参照してください。

- Windows Vista™ の使い方
- プログラムとファイルの操作方法
- デスクトップのカスタマイズ方法

Windows ヘルプとサポート

- 1 Windows Vista スタートボタン をクリックし、Help and Support (ヘルプとサポート)をクリックします。
- 2 Search Help (ヘルプの検索) で、問題に 関連する単語または語句を入力して、 <Enter> を押すか、虫メガネのアイコンを クリックします。
- 3問題に関連するトピックをクリックし ます。
- 4 画面に表示される指示に従ってください。

• ネットワークアクティビティ、電力の管 Dell QuickSet ヘルプ 理ウィザード、ホットキー、および Dell QuickSet で制御されるその他の アイテムに関する詳細情報

『Dell QuickSet ヘルプ』を表示するには、 Windows タスクトレイにある Dell QuickSet アイコンを右クリックします。

Dell QuickSet の詳細に関しては、 151 ページの「Dell™ OuickSet」を参照し てください。

こちらをご覧ください

オペレーティングシステムの再インストール方法

オペレーティングシステムメディア オペレーティングシステムは、本コンピュータにすでにインストールされています。 お使いのオペレーティングシステムを再インストールするには、次のいずれかの方法を使用します。

- Microsoft Windows のシステムの 復元 — Microsoft Windows のシステム の復元は、データファイルに影響を与える ことなく、コンピュータを以前の動作状態 に戻します。
- Dell PC リストア Dell PC リストアは、 コンピュータをオリジナルの動作状態に戻 します。Dell PC リストアは、必ずしもお 使いのコンピュータに付属しているとは限 りません。
- オペレーティングシステムインストールメディア お使いのコンピュータにオペレーティングシステムメディアが付属している場合には、このメディアを使ってオペレーティングシステムを復元できます。

詳細に関しては、119 ページの 「Microsoft[®] Windows Vista[®] オペレー ティングシステムの復元」を参照してくださ い。

オペレーティングシステムを再インストール した後に、『Drivers and Utilities』 メディアを使用して、コンピュータに同梱の デバイスドライバを再インストールします。



オペレーティングシステムの Product key (プロダクトキー) ラベルは、コンピュータ に貼付されています。

メモ:注文されたオペレーティングシステムによって、**CD** の色が違います。

お使いのコンピュータについて

お使いのコンピュータの構成確認

お使いのコンピュータは、コンピュータ購入時の選択に基づいて、複数のビデオコントローラ構成のうちのいずれか 1 つの構成で提供されています。お使いのコンピュータのビデオコントローラ構成を確認するには、次の手順を実行します。

- 1 Start (スタート) をクリックし、Help and Support (ヘルプとサポート) をクリックします。
- 2 Pick a Task (作業を選びます) で Use Tools to view your computer information and diagnose problems (ツールを使ってコンピュータ情報を表示し問題を診断する) をクリックします。
- **3 My Computer Information** (マイコンピュータの情報) で **Hardware** (ハードウェア) を選択します。

My Computer Information - Hardware (マイコンピュータの情報 - ハードウェア) 画面に、お使いのコンピュータに取り付けられたビデオコントローラのタイプとその他のハードウェアコンポーネントが表示されます。

正面図



- 1 カメラインジケータ
- 3 ディスプレイ
- 5 キーボード
- 7 8-in-1 メモリリーダー
- 9 オーディオコネクタ
- 11 タッチパッド
- 13 電源ボタン

- 2 カメラ (オプション)
- 4 メディアコントロールボタン
- 6 指紋リーダー (オプション)
- 8 マイクコネクタ
- 10 タッチパッドボタン
- 12 メディアディレクトボタン
- 14 デュアルデジタルマイク (オプション)

カメラインジケータ — カメラがオンになっているかを示します。お使いのコンピュータの発注時に選択した構成により、コンピュータにカメラが含まれない場合があります。

カメラ(オプション) — ビデオキャプチャ、会議、およびチャット用のビルトインカメラ。お使いのコンピュータの発注時に選択した構成により、コンピュータにカメラが含まれない場合があります。

ディスプレイ — ディスプレイの詳細に関しては、**47** ページの「ディスプレイの使い方」を参照してください。

メディアコントロールボタン — CD、DVD、およびメディアプレイヤーの再生をコントロールします。



	取り出し	>>	直後のトラックを再生
H	直前のトラックを再生	×	消音
•	停止	Ū)	音量を下げる
► /II	一時停止および再生	□()))	音量を上げる

キーボード — キーボードの詳細に関しては、**43** ページの「キーボードとタッチパッドの 使い方」を参照してください。

指紋リーダー(オプション) — お使いの Dell™ コンピュータのセキュリティ保護をサポートします。指紋リーダーの上で指をスライドさせると、ユーザー固有の指紋を読み取り身元確認が行われます。バイオメトリックリーダーをコントロールするセキュリティ管理ソフトウェアの有効化および使用方法については、82ページの「指紋リーダー(オブション)」を参照してください。

8-IN-1 メモリカードリーダー — メモリカードに保存されたデジタル写真、音楽、および ビデオを素早く手軽に表示、共有することができます。コンピュータには、スロットにプ ラスチック製の<u>ダミーカード</u>が取り付けられています。8-in-1 メモリカードリーダーは、 以下のデジタルメモリカードを読み取ります。

- SD メモリカード
- SDIO カード
- マルチメディアカード (MMC)
- メモリスティック
- メモリスティック PRO
- xD ピクチャカード
- 高速 SD
- 高密度 SD

マイクおよびオーディオコネクタ



いずれかの () コネクタにヘッドフォンを接続

⊕ のコネクタにはマイクを接続

タッチパッドボタン — 画面上のカーソルを移動させるときにタッチパッドを使う場合 は、マウスのボタンと同じように使用します。(タッチパッドの使い方の詳細に関しては、 45 ページの「タッチパッド」を参照してください。)

タッチパッド — マウスの機能と同じように使うことができます(45 ページの「タッチパッド」を参照)。

DELL™ MEDIADIRECT™ ボタン — Dell MediaDirect を起動するには、Dell MediaDirect ボタンを押します。詳細に関しては、61 ページの「Dell MediaDirect™ の使い方」を参照してください。

電源ボタン — コンピュータに電源を入れるか、または 省電力モード(52 ページの「電源管理の設定」参照)を終了するときに、電源ボタンを押します。

注意: データの損失を防ぐため、コンピュータの電源を切る際は、電源ボタンを押すのではなく、Microsoft[®] Windows[®] オペレーティングシステムのシャットダウンを実行してください。

コンピュータが応答しなくなった場合、コンピュータの電源が完全に切れるまで、電源ボタンを押し続けます(数秒かかることがあります)。

デュアルデジタルマイク — 会議およびチャット用ビルトインマイクです。 **デバイスステータスライト**



キーボードの上にある青色のライトの示す意味は、以下のとおりです。

Ø	テンキーパッド(Num Lock)が有効のときに点灯
A	英字が常に大文字で入力される機能(Caps Lock)が有効になると点灯
1	Scroll Lock 機能が有効になると点灯

- ワイヤレスネットワークが有効になると点灯。ワイヤレスネットワークを有効または無効にするには、ワイヤレススイッチを使用します。詳細に関しては、26ページの「右側面図」を参照してください。
- Bluetooth® ワイヤレステクノロジカードが有効になると点灯します。
 メモ:コンピュータと一緒に Bluetooth ワイヤレステクノロジを購入した場合のみ、
 ライトが点灯します。詳細に関しては、Bluetooth ワイヤレステクノロジに付属のマニュアルを参照してください。

Bluetooth ワイヤレステクノロジ機能だけを無効にするには、タスクトレイにある
▼ アイコンを右クリックし、次に Bluetooth ラジオの無効化 を クリックします。

すべてのワイヤレスデバイスを素早く有効または無効にするには、ワイヤレススイッチ(26ページの「右側面図」を参照)を使用します。

コンピュータがコンセントに接続されている場合、[f] のライトは次のように動作します。

- 青色の点灯 ― バッテリの充電中。
- 青色の点滅 一 バッテリの充電完了。
- 消灯 ― バッテリが充分に充電されている。
- コンピュータをバッテリで作動している場合、 のライトは次のように動作します。
 - 消灯 一 バッテリが十分に充電されている (または、コンピュータの電源が切れている)。
 - 橙色の点滅 バッテリの充電残量が低下している。
 - 橙色の点灯 ― バッテリの充電残量が非常に低下している。

左側面図



- 1 AC アダプタコネクタ
- 3 ネットワークコネクタ (RJ-45)
- 5 HDMI コネクタ
- 7 ハードディスクドライブ
- 2 ビデオコネクタ
- 4 USB コネクタ
- 6 IEEE 1394 コネクタ


AC アダプタコネクタ — AC アダプタをコンピュータに接続します。AC アダプタは AC 電力をコンピュータに必要な DC 電力へと変換します。AC アダプタは、コンピュータの 電源のオンまたはオフにかかわらず接続できます。



1 AC $P \not = J \not= J \not = J \not= J \not$

- **∕↑**∖ 警告:AC アダプタは世界各国のコンセントに適合しています。ただし、電源コネ クタおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用した り、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の 原因になったり、装置に損傷を与えたりする恐れがあります。
- ★意:ケーブルの損傷を防ぐため、AC アダプタケーブルをコンピュータから外す 場合はコネクタを持ち(ケーブル自体を引っ張らないでください)、しっかりと、 かつ慎重に引き抜いてください。

ビデオコネクタ



ネットワークコネクタ (RJ-45)



ピュータの損傷を防ぐため、電話回線をネットワークコネクタに接続しないでくだ さい。



コンピュータをネットワークに接続します。コネクタの横に ある2個のライトは、ワイヤネットワーク接続のステータス と活動状況を示します。

ネットワークアダプタの使用に関する情報については、コン ピュータに付属のデバイスユーザーズガイドを参照してくだ さい。

USB コネクタ



マウス、キーボードまたはプリンタなどの USB デバイスを コンピュータに接続します。

HDMI コネクタ — ハイ・デフィニッション・マルチメディアインタフェースコネクタは、 ハイ・デフィニッション・ビデオおよびオーディオを実現する非圧縮全デジタル信号を伝 送します。

IEEE 1394 コネクタ — デジタルビデオカメラのような、IEEE 1394 高速転送率をサポー トするデバイスを接続します。

ハードディスクドライブ — ソフトウェアおよびデータを保存します。

右側面図



- ExpressCard スロット
- 3 USB コネクタ
- 2 光学ドライブ
- セキュリティケーブルスロット

EXPRESS CARD スロット — Express Card 1 枚をサポートします。コンピュータには、スロットにプラスチック製の<u>ダミーカード</u>が取り付けられています。詳細に関しては、65 ページの「Express Card の使い方」を参照してください。

光学ドライブ — 光学ドライブの詳細については、**55** ページの「マルチメディアの使い方」を参照してください。

USB コネクタ



マウス、キーボードまたはプリンタなどの USB デバイスを コンピュータに接続します。

セキュリティケーブルスロット — このスロットを使って、市販の盗難防止用品をコンピュータに取り付けることができます(**81**ページの「セキュリティケーブルロック」を参照)。



- 1 ワイヤレスオン/オフスイッチ
- 2 LED インジケータ
- 3 Dell™ Wi-Fi Catcher™ ネットワーク ロケータ

ワイヤレスオン/オフスイッチ — このスイッチを Dell QuickSet で有効にすると、近隣のワイヤレス LAN(WLAN)を取り込むことができます。このスイッチを使用して、ワイヤレス LAN カード、Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵カードなどいずれかのワイヤレスデバイスを簡単にオンまたはオフにすることもできます。Dell QuickSet の詳細に関しては、151 ページの「Dell™ QuickSet」を参照してください。近隣のワイヤレスネットワークを取り込む方法については、79 ページの「Dell Wi-Fi Catcher™ ネットワークロケータ」を参照してください。

LED インジケータ — ワイヤレス LAN に接続している場合に点灯します。

Wi-Fi CATCHER™ ネットワークロケータスイッチ — このスイッチを Dell QuickSet で有効にすると、近隣のワイヤレス LAN を取り込むことができます。詳細に関しては、79 ページの「Dell Wi-Fi Catcher™ ネットワークロケータ」を参照してください。

背面図



1 / 「ッテリ 2 通気孔」

通気孔 ― コンピュータは内蔵ファンを使って、通気孔から空気が流れるようになってい ます。これによって、コンピュータがオーバーヒートすることを防ぎます。



✓ メモ:コンピュータは熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズ が聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問 題が発生したわけではありません。



警告:通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがない ようにしてください。コンピュータの稼動中は、ブリーフケースの中など空気の流 れの悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災 の原因になったりコンピュータに損傷を与える恐れがあります。

底面図



1 バッテリ

- 2 バッテリリリースラッチ
- 3 バッテリ充電ゲージ / 機能ゲージ 4 メモリモジュール / コイン型電池実装部
- 5 ワイヤレスミニカード実装部

バッテリ ― バッテリを取り付けると、コンセントに接続しなくてもコンピュータを使う ことができます(49ページの「バッテリの使い方」を参照)。

バッテリリリースラッチ — バッテリを取り外します(手順については、53 ページの 「バッテリの交換」を参照)。

バッテリ充電ゲージ / 機能ゲージ — バッテリ充電量の情報を示します(50 ページの 「バッテリの充電チェック」を参照)。

メモリモジュール/コイン型電池実装部 — DIMM 1 と DIMM 2 メモリモジュール およ びコイン型電池を含む実装部です。追加情報は、125ページの「部品の増設および交換」 を参照してください。

ワイヤレスミニカード実装部 — ワイヤレス LAN、WWAN、または FCM ミニカードの 実装部です(141ページの「ワイヤレスミニカード」を参照)。

コンピュータのセットアップ

インターネットへの接続

✓ メモ:ISP および ISP が提供するオプションは国によって異なります。

インターネットに接続するには、モデムまたはネットワーク接続、および ISP (インターネットサービスプロバイダ) が必要です。ISP は、1 つまたは複数の以下のインターネット接続オプションを提供します。

- 既存の電話回線または携帯電話サービスを経由して高速インターネットアクセスを提供する DSL 接続。 DSL 接続では、インターネットにアクセスしながら同時に同じ回線で電話を使用することができます。
- 既存のケーブルテレビ回線を経由して高速インターネットアクセスを提供するケーブルモデム接続。
- 衛星放送システムを経由して高速インターネットアクセスを提供する衛星モデム接続。
- 電話回線を経由してインターネットにアクセスできるダイヤルアップ接続。 ダイアルアップ接続は、DSL、ケーブルモデム、または衛星モデム接続に比 べて速度がかなり遅くなります。
- ワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)またはモバイルブロード バンドテクノロジでは、携帯電話のテクノロジを利用してインターネットへ の接続をブロードバンド速度で提供します。
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(ワイヤレス LAN)接続では、 Bluetooth® ワイヤレステクノロジを利用してインターネットにアクセスします。ワイヤレス LAN 接続は、高周波数電波を利用して通信します。一般的に、ワイヤレスルーターは、コンピュータへ信号を送信するブロードバンドケーブルまたは DSL モデムに接続します。

ダイヤルアップ接続をお使いの場合は、インターネット接続をセットアップする前に、コンピュータのモデムコネクタおよび壁の電話コンセントに電話線を接続します。DSL、ケーブル、または衛星モデム接続をご利用の場合、セットアップ手順について、ご利用の ISP、または携帯電話サービスにお問い合わせください。

インターネット接続のセットアップ

デスクトップ上にある既存の ISP のショートカットを使用してインターネット接続をセットアップするには、次の手順を実行します。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- **2** Microsoft[®] Windows[®] デスクトップで ISP のアイコンをダブルクリックします。
- 3 画面の手順に従ってセットアップを完了します。
- ✓ メモ:インターネットにうまく接続できない場合、95 ページの「E-メール、モデム、およびインターネットの問題」を参照してください。以前インターネットに接続できて、現在接続できない状態の場合は、ISP がサービスを停止していることがあります。サービスの状態について ISP に確認するか、後でもう一度接続してみてください。
- **メモ:** ISP の情報を用意しておきます。 ISP の情報がわからない場合には、**インターネットの接続** ウィザードから情報を入手できます。

デスクトップに ISP のアイコンがない場合、または別の ISP を使ってインターネット接続をセットアップしたい場合は、次の手順を実行します。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 **Start** (スタート) **69** をクリックし、次に **Control Panel** (コントロールパネル) をクリックします。
- 3 Network and Internet (ネットワークとインターネット)で、 Connect to the Internet (インターネットの接続)をクリックします。 Connect to the Internet (インターネットの接続)ウィンドウが表示されます。
- 4 接続方法により、Broadband(ブロードバンド)(PPPoE)、Wireless (ワイヤレス)、または Dial-up (ダイヤルアップ) をクリックします。
 - DSL モデム、ケーブル TV モデム、または衛星モデムを利用する場合には、**Broadband**(ブロードバンド)を選択します。
 - ワイヤレス LAN カードによりワイヤレス接続を利用する場合には、 Wireless (ワイヤレス)を選択します。
 - ダイヤルアップモデムまたは ISDN を利用する場合には、**Dial-up** (ダイヤルアップ) を選択します。
 - ✓ メモ:選択する接続の種類が分からない場合は、Help me choose (選択の ヘルプ) をクリックするか、ご契約の ISP にお問い合わせください。
- 5 画面の指示に従い、ISP から提供されたセットアップ情報を使用してセットアップを完了します。

新しいコンピュータへの情報の転送

元のコンピュータから別のコンピュータへ下記のデータが転送できます。

- E-メールメッセージ
- ツールバーの設定
- ウィンドウのサイズ
- インターネットのブックマーク

データ転送には以下の方法のいずれかを使用します。

- Microsoft[®] Windows[®] ファイルと設定の転送ウィザード、Easy Transfer ケーブル、および USB ポート
- ネットワーク経由
- 書き込み可能な CD などのリムーバブルメディア

Microsoft Windows ファイルと設定の転送

- 1 Start (スタート)
 → All Programs (すべてのプログラム) → Accessories (アクセサリ) → System Tools (システムツール) → Windows Easy Transfer (ファイルと設定の転送ウィザード) とクリックします。
- 2 User Account Control (ユーザーアカウントコントロール) ダイアログボックスで、Continue (続行) をクリックします。
- 3 Next(次へ)をクリックします。
- 4 Start a new transfer (新しい転送を開始する) あるいは Continue a transfer in progress (実行中の転送を続行する) をクリックします。
- 5 Windows ファイルと設定の転送ウィザードの指示に従います。

プリンタのセットアップ

注意: オペレーティングシステムのセットアップを完了してから、プリンタをコンピュータに接続してください。

以下の手順を含むセットアップ情報については、プリンタに付属のマニュアルを 参照してください。

- アップデートされたドライバの入手とインストール
- プリンタのコンピュータへの接続
- 給紙およびトナー、またはインクカートリッジの取り付け

テクニカルサポートが必要な場合、プリンタのオーナーズマニュアルを参照するか、プリンタの製造元にお問い合わせください。

プリンタケーブル


お使いのプリンタは、USB ケーブルを使用してコンピュータに接続します。プリン 夕にはプリンタケーブルが付属されていない場合があります。ケーブルを別に購 入する際は、プリンタおよびコンピュータと互換性があることを確認してくださ い。お使いのコンピュータと同時にプリンタケーブルをご購入された場合、ケー ブルはコンピュータが梱包されている箱に同梱されていることがあります。

USB プリンタの接続



✓ メモ: USB デバイスは、コンピュータに電源が入っている状態でも接続することが できます。

- 1 オペレーティングシステムをまだセットアップしていない場合は、セット アップを完了します。
- 2 コンピュータとプリンタの USB コネクタに USB プリンタケーブルを差し込 みます。USB コネクタは決まった方向にだけ差し込めるようになってい ます。



- コンピュータの USB コネクタ
- 2 プリンタの USB コネクタ
- 3 USB プリンタケーブル

- 3 プリンタの電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 Add New Hardware Wizard (ハードウェアの追加ウィザード) ウィンドウが表示されたら、Cancel (キャンセル) をクリックします。
- **4 Start** (スタート) **69** をクリックし、次に **Network** (ネットワーク) をクリックします。
- 5 プリンタの追加ウィザードを立ち上げるには、Add a printer (プリンタ の追加) をクリックします。
- ✓ メモ:プリンタドライバをインストールするには、115 ページの「ドライバとユーティリティの再インストール」またはプリンタに付属のマニュアルを参照してください。
 - 6 Add a local printer (ローカルプリンタの追加)、または Add a network, wireless, or Bluetooth printer (ネットワーク、ワイヤレス、または Bluetooth プリンタの追加) をクリックします。
 - 1 プリンタの追加ウィザードの指示に従います。

電源保護装置

電圧変動や電力障害の影響からシステムを保護するために、電源保護装置が利用できます。

- サージプロテクタ
- ラインコンディショナ
- 無停電電源装置(UPS)

サージプロテクタ

サージプロテクタやサージプロテクション機能付き電源タップは、雷雨中または 停電の後に発生する恐れのある電圧スパイクによるコンピュータへの損傷を防ぐ ために役立ちます。サージプロテクタの製造業者によっては、特定の種類の損傷 に対して保証範囲を設けています。サージプロテクタを選ぶ際は、装置の保証書 をよくお読みください。ジュール定格が高いほど、デバイスをより保護できます。 ほかの装置と比較して有効性を判断するには、ジュール定格を比較します。

サージプロテクタの多くは、モデムを保護するための電話ジャックを備えています。モデム接続の手順については、サージプロテクタのマニュアルを参照してください。


注意:すべてのサージプロテクタが、ネットワークアダプタを保護できるわけではありません。雷雨時は、必ずネットワークケーブルを壁のネットワークジャックから抜いてください。

ラインコンディショナ

♪ 注意: ラインコンディショナには、停電に対する保護機能はありません。
ラインコンディショナは AC 電圧を適切に一定のレベルに保つよう設計されています。

無停電電源装置(UPS)

注意: データをハードディスクドライブに保存している間に電力が低下すると、 データを損失したりファイルが損傷したりする恐れがあります。



UPS は電圧変動および停電からの保護に役立ちます。UPS 装置は、AC 電源が切れた際に、接続されているデバイスへ一時的に電力を供給するバッテリを備えています。バッテリは AC 電源が利用できる間に充電されます。バッテリの駆動時間についての情報、および装置が UL (Underwriters Laboratories) 規格に適合しているか確認するには、UPS 製造業者のマニュアルを参照してください。

セットアップユーティリティの 使い方

メモ:セットアップユーティリティにおける使用可能なオプションのほとんどは、オペレーティングシステムによって自動的に設定され、ご自身がセットアップユーティリティで設定したオプションを無効にします。External Hot Key オプションは例外で、セットアップユーティリティからのみ有効または無効に設定できます。オペレーティングシステムの設定機能の詳細に関しては、Windows ヘルプとサポート(Start (スタート) をクリックし、次に Help and Support (ヘルプとサポート)をクリック)を参照してください。

セットアップユーティリティは以下のような場合に使用します。

- ユーザーが選択可能な機能、たとえばコンピュータのパスワードを設定また は変更する場合
- システムのメモリ容量など現在の設定情報を確認する場合

コンピュータをセットアップしたら、セットアップユーティリティを起動して、システム設定情報とオプション設定を確認します。後で参照できるように、画面の情報を控えておいてください。

セットアップユーティリティ画面では、以下のような現在のコンピュータのセットアップ情報や設定が表示されます。

- システム設定
- 起動順序
- 起動(スタートアップ)設定
- 基本デバイス構成の設定
- システムセキュリティおよびハードディスクドライブのパスワード設定
- ✓ メモ: 熟練したコンピュータのユーザーであるか、またはデルテクニカルサポートから指示された場合を除き、セットアップユーティリティプログラムの設定を変更しないでください。設定を間違えるとコンピュータが正常に動作しなくなる可能性があります。

セットアップユーティリティ画面の表示

- 1 コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 2 **DELL** ロゴが表示されたら、すぐに **<F2>** を押します。 ここで時間をおきすぎてオペレーティングシステムのロゴが表示された場 合、Microsoft® Windows® のデスクトップが表示されるのを待ち、 コンピュータをシャットダウンして、再度試みます。

セットアップユーティリティ画面



✓ メモ: セットアップコーティリティ画面上の特定のオプションの情報を参照する には、そのオプションをハイライト表示して、画面の Help 領域を参照してくだ さい。

各画面で、セットアップユーティリティのオプションは左側に表示されます。各 オプションの右側には、オプションの設定またはオプションの数値が表示されて います。画面の明るい色で表示されているオプションの設定は、変更することが できます。コンピュータで自動設定され、変更できないオプションは、明るさを 抑えた色で表示されています。

画面の右上角には、現在ハイライト表示されているオプションについての説明が 表示されています。画面の右下角には、コンピュータのシステム情報が表示され ています。画面の下部には、セットアップユーティリティで使用できるキーの機 能が表示されています。

通常使用するオプション

特定のオプションでは、新しい設定を有効にするためにコンピュータを再起動す る必要があります。

起動順序の変更

起動順序は、オペレーティングシステムを起動するのに必要なソフトウェアがど こにあるかをコンピュータに知らせます。セットアップユーティリティの Boot Order ページを使って、起動順序を管理し、デバイスを有効または無効にでき ます。



✓ メモ: 一回のみ起動順序を変更するには、39 ページの「一回のみの起動の実行」 を参照してください。

Boot Order ページでは、お使いのコンピュータに搭載されている起動可能なデ バイスの全般的なリストが表示されます。以下のような項目がありますが、これ 以外の項目が表示されることもあります。

- Diskette Drive
- Internal HDD
- USB Storage Device

- CD/DVD/CD-RW drive
- Modular bay HDD

✓ メモ:前に番号が付いているデバイスだけが起動可能です。

起動ルーチン中に、コンピュータは有効なデバイスをリストの先頭からスキャンし、オペレーティングシステムのスタートアップファイルを検索します。コンピュータがファイルを検出すると、検索を終了してオペレーティングシステムを起動します。

起動デバイスを制御するには、上矢印キーまたは下矢印キーを押してデバイスを 選び(ハイライト表示し)ます。これでデバイスを有効または無効にしたり、 一覧の順序を変更したりできます。

- デバイスを有効または無効にするには、アイテムをハイライト表示して、スペースキーを押します。有効なアイテムは前に番号が付いており、無効にされたアイテムは前に番号が付いていません。
- デバイス一覧の順序を変更するには、デバイスをハイライト表示し、<u> を押してデバイスを一覧の上に移動するか、<d> を押して一覧の下に移動します。

新しい起動順序は、変更を保存しセットアップユーティリティを終了するとすぐ に有効になります。

一回のみの起動の実行

セットアップユーティリティを起動せずに一回だけの起動順序が設定できます (ハードディスクドライブ上の診断ユーティリティパーティションにある Dell Diagnostics (診断) プログラムを起動するためにこの手順を使うこともできます)。

- **1 スタート**メニューからコンピュータをシャットダウンします。
- 2 コンピュータをコンセントに接続します。
- 3 コンピュータの電源を入れます。DELL のロゴが表示されたらすぐに <F12> を押します。
 - ここで時間をおきすぎてオペレーティングシステムのロゴが表示された場合、Microsoft® Windows® のデスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして、再度試みます。
- 4 起動デバイス一覧が表示された場合は、起動したいデバイスをハイライト表示して、<Enter> を押します。
 - コンピュータは選択されたデバイスを起動します。

次回コンピュータを再起動するときは、以前の起動順序に戻ります。

コンピュータのクリーニング

∕╀∖ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってくだ さい。

コンピュータ、キーボード、およびディスプレイ

- ↑
 ↑
 へ
 警告:コンピュータのクリーニングを行う前に、コンピュータをコンセントから外 し、取り付けられているバッテリを外します。コンピュータのクリーニングには、 水で湿らせた柔らかい布をお使いください。液体クリーナーやエアゾールクリー ナーは使用しないでください。可燃性物質を含んでいる場合があります。
- 圧縮エアースプレーを使って、キーボード上のキーの間などにあるゴミを取 り除き、ディスプレイの埃や糸くずを取り除きます。
- 注意: コンピュータやディスプレイへの損傷を防ぐため、ディスプレイに直接ク リーナーをスプレーしないでください。ディスプレイ専用のクリーニング用品のみ お使いいただき、その製品に付属している手順書に従ってください。
- 糸くずのでない柔らかい布を水またはディスプレイ専用クリーナーで湿らせ ます。アルコールやアンモニアベースのクリーナーは使用しないでくださ い。ディスプレイの中心から端に向かって丁寧に拭き取り、ディスプレイの 汚れや指紋を取り除きます。力を入れ過ぎないでください。
- ➡ 注意:反射防止コーティングへの損傷を防ぐため、ディスプレイは洗剤やアルコー ル液で拭かないでください。
- 水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない布で、コンピュータとキーボードを拭 きます。布から水がにじみ出てタッチパッドやパームレストにしみ込まない ようにしてください。
- モニタの画面をクリーニングする場合は、柔らかくきれいな布を水でわずか に湿らせてください。モニタの静電気防止コーティング用の画面クリーニン グティッシュや溶液を使用することもできます。
- キーボード、コンピュータ、モニタのプラスチックは、水 3 に対し食器用洗 剤 1 を混ぜ合わせた溶液で湿らせたクリーニング用の柔らかい布を使用して 拭きます。

この溶液に布を浸さないでください。また、コンピュータやキーボードの内 部に溶液が入らないようにしてください。

タッチパッド

- 1 お使いのコンピュータをシャットダウンして、電源を切ります(125 ページ の「コンピュータの電源を切る」を参照)。
- 2 コンピュータに取り付けられているすべてのデバイスを取り外して、コン セントから抜きます。

- 3 取り付けられているすべてのバッテリを取り外します(49ページの「バッ テリの性能」を参照)。
- 4 水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない布で、タッチパッドの表面をそっと拭 きます。布から水がにじみ出てタッチパッドやパームレストにしみ込まない ようにしてください。

マウス



画面のカーソルが飛んだり、異常な動きをする場合、マウスをクリーニングし ます。

非光学式マウスのクリーニング

- 1 低刺激性の清浄液で湿らせた布でマウスの外側のケースを拭きます。
- 2 マウスの底面にある固定リングを反時計回りにまわしてボールを取り出し ます。
- 3 ボールは糸くずのないきれいな布で拭きます。
- 4 ボールケージの中に慎重に風を送るか、または圧縮空気の缶スプレーを使用 して、ほこりやくずを取り除きます。
- 5 ボールケージの中にあるローラーが汚れている場合、消毒用アルコール (イソプロピルアルコール)を軽く浸した綿棒を使って、ローラーの汚れを 拭き取ります。
- 6 ローラーが溝からずれてしまった場合、中央になおします。綿棒の綿毛が ローラーに残っていないか確認します。
- 7 ボールと固定リングをマウスに取り付けて、固定リングを時計回りに回して 元の位置にはめ込みます。

光学式マウスのクリーニング

低刺激性の清浄液で湿らせた布でマウスの外側のケースを拭きます。

メディア

★意:光学ドライブのレンズの手入れには、必ず圧縮空気を使用して、圧縮空気に 付属しているマニュアルに従ってください。ドライブのレンズには絶対に触れない でください。

メディアがスキップしたり、音質や画質が低下したりする場合、ディスクを掃除 します。

- 1 ディスクの外側の縁を持ちます。中心の穴の縁にも触ることができます。
- ★意: 円を描くようにディスクを拭くと、ディスク表面に傷をつける恐れがあり ます。
 - 2 柔らかく、糸くずの出ない布でディスクの裏側(ラベルのない側)を中央か ら外側の縁に向かって放射状にそっと拭きます。

頑固な汚れは、水、または水と刺激性の少ない石鹸の希釈溶液で試してくだ さい。ディスクの汚れを落とし、ほこりや指紋、ひっかき傷などからディス クを保護する市販のディスククリーナーもあります。CD 用のクリーナーは DVD にも使用できます。

キーボードとタッチパッドの 使い方

テンキーパッド

テンキーパッドは、外付けキーボードのテンキーパッドの機能と同じように使用 できます。

- キーパッドを有効にするには、<Num Lk> を押します。 の のライトが点灯すると、キーパッドが有効であることを示しています。
- キーパッドを無効にするには、もう一度 < Num Lk > を押します。

キーの組み合わせ

システム関連

<ctrl> <shift> <esc></esc></shift></ctrl>	タスクマネージャ ウィンドウを開きます。	
ディスプレイ関連		
<fn> <f8></f8></fn>	現在使用可能なすべてのディスプレイオプション (例えば、ディスプレイのみ、外付けモニタまたは プロジェクタのみ、ディスプレイとプロジェクタ の両方など)を示すアイコンを表示します。目的 のアイコンをハイライト表示して、画面をそのオ プションに切り替えます。	
<fn> と上矢印キー</fn>	内蔵ディスプレイの輝度を上げます(外付けモニタには適用されません)。	
<fn>と下矢印キー</fn>	内蔵ディスプレイの輝度を下げます(外付けモニタには適用されません)。	
バッテリ		
<fn> <f3></f3></fn>	Dell™ QuickSet バッテリメーターを表示します (50 ページの「Dell QuickSet バッテリメーター」 を参照)。	

電源管理

<fn><esc></esc></fn>	省電力モードを起動します。 Power Options
	Properties(電源オプションのプロパティ)
	ウィンドウの Advanced(詳細設定)タブを
	使って、異なる省電カモードを起動するために、
	ショートカットキーの設定を変更することがで
	きます(52 ページの「電源管理の設定」
	を参照)。

Microsoft[®] Windows[®] ロゴキー関連

Windows ロゴキーと <m></m>	現在開いているすべてのウィンドウを最小化します。
Windows ロゴキーと <shift> <m></m></shift>	最小化されたウィンドウを元に戻します。このキーの組み合わせは、Windows ロゴキーと <m> のキーの組み合わせを使用した後で、最小化されたウィンドウを元に戻すための切り替えとして作動します。</m>
Windows □ゴキーと <e></e>	Windows エクスプローラを開きます。
Windows □ゴキーと <r></r>	ファイル名を指定して実行 ダイアログボックス を開きます。
Windows ロゴキーと <f></f>	検索結果 ダイアログボックスを開きます。
Windows ロゴキーと <ctrl> <f></f></ctrl>	検索結果ーコンピュータ ダイアログボックスを 開きます(ネットワークに接続している場合)。
Windows ロゴキーと <pause></pause>	システムのプロパティ ダイアログボックスを開きます。

Dell™ QuickSet キーの組み合わせ

Dell QuickSet がインストールされている場合には、バッテリメーターまたは省電力モードの有効化など、その他機能のショートカットキーを使用できます。 Dell QuickSet キーの組み合わせの詳細に関しては、タスクトレイにある QuickSet アイコンを右クリックし、次に **ヘルプ** をクリックします。


キーボード設定の調整

文字入力の表示間隔などのキーボードの動作を調整するには、以下の手順を実行します。

- 1 **Start** (スタート) **6** をクリックし、次に **Control Panel** (コントロールパネル) をクリックします。
- **2 Hardware and Sound** (ハードウェアとサウンド) をクリックします。
- 3 Keyboard (キーボード) をクリックします。

タッチパッド

タッチパッドは、指の圧力と動きを検知して画面のカーソルを動かします。 マウスの機能と同じように、タッチパッドとタッチパッドボタンを使うことができます。



- 1 タッチパッド 2 スクロールの可動範囲を示すシルクスクリーン印刷
- カーソルを動かすには、タッチパッド上でそっと指をスライドさせます。
- オブジェクトを選択するには、タッチパッドの表面を軽く 1 回たたくか、 または親指で左のタッチパッドボタンを押します。
- オブジェクトを選択して移動(またはドラッグ)するには、選択したいオブジェクトにカーソルを合わせてタッチパッドを2回たたきます。2回目にたたいたときにタッチパッドから指を離さずに、そのままタッチパッドの表面で指をスライドしてオブジェクトを移動させます。
- オブジェクトをダブルクリックするには、ダブルクリックするオブジェクトにカーソルを合わせて、タッチパッドを2回たたくか、または親指で左のタッチパッドボタンを2回押します。

タッチパッドのカスタマイズ

Mouse Properties(マウスのプロパティ)ウィンドウを使って、タッチパッドを無効にしたり、設定を調整できます。


- 1 Start (スタート) をクリックし、次に Control Panel (コントロール パネル) をクリックします。
- 2 Hardware and Sound (ハードウェアとサウンド) をクリックします。
- 3 Mouse (マウス) をクリックします。
- 4 Mouse Properties (マウスのプロパティ) ウィンドウで、以下の手順を 実行します。
 - **Device Select** (デバイスの選択) タブをクリックして、タッチパッドを無効にします。
 - Touch Pad (タッチパッド) タブをクリックしてタッチパッドの設定を調整します。
- 5 **OK** をクリックし、設定を保存して、ウィンドウを閉じます。

ディスプレイの使い方

輝度の調節

Dell™ コンピュータがバッテリ電源で動作している場合、ディスプレイの輝度を 快適に使用できる最低のレベルに設定して節電することができます。

- <Fn> と上矢印キーを同時に押すと、内蔵ディスプレイのみ(外付けモニタ は該当しません)、輝度が上がります。
- <Fn>と下矢印キーを押すと、内蔵ディスプレイのみ(外付けモニタは該当しません)の輝度が下がります。



お使いのコンピュータモニタからプロジェクタ へのビデオイメージの切り替え

示されますが、外付けデバイスの輝度レベルは変更されていません。

外付けデバイス(外付けモニタまたはプロジェクタなど)を取り付け、それらの電源を入れてコンピュータを起動すると、コンピュータのディスプレイまたは外付けデバイスのいずれかに画像が表示されます。

<Fn> <F8> を押して画面モードの表示をディスプレイのみ、外付けデバイスのみ、またはディスプレイと外付けデバイスの同時表示に切り替えます。

画面解像度とリフレッシュレートの設定

✓ メモ:画面解像度を現在の設定から変更する場合、お使いのコンピュータやディスプレイでサポートしていない設定に解像度を変更すると、イメージがぼやけたり、テキストが読みにくくなることがあります。ディスプレイ設定を変更する前に、必要に応じて元の設定に戻すことができるように現在の設定を控えておいてください。

画面解像度を調整して、画面上のテキストを読みやすくしたり、イメージの表示を変更することが可能です。解像度を上げると、画面上のアイテムの表示が小さくなります。逆に、解像度を低くすると、テキストやイメージの表示が大きくなるので、視力に障害を持つ方には有用です。特定の解像度でプログラムを表示するには、ビデオカードとディスプレイの両方がプログラムをサポートしていて、さらに、必要なビデオドライバがインストールされている必要があります。



✓ メモ:デルにより提供されているビデオドライバは、お使いのコンピュータの性能 を最大限に活用できるよう設計されています。これらのドライバは『Drivers and Utilities CD』(オプション) で、またはウェブサイト support.ip.dell.com で利用 できます。

画面のサポートする範囲よりも高い解像度またはカラーパレットを選択した場合、 サポートされている設定に最も近いものに自動的に調整されます。

ディスプレイ解像度とリフレッシュレートを設定するには、次の手順を実行します。

- 1 Start (スタート) 🚱 → Control Panel (コントロールパネル) とク リックします。
- **2 Appearance and Personalization**(デザインとカスタマイズ)で、 Adjust screen resolution (画面の解像度を調整) をクリックします。
- 3 Display Settings (画面設定) ウィンドウの Resolution (解像度) で、 スライドバーを左右に動かして、画面の解像度を増減します。



メモ: さらに詳しい手順に関しては、How do I get the best display? (最高の 表示にするには) をクリックします。

バッテリの使い方

バッテリの性能

メモ: デルの保証情報に関しては、『DELL パソコンかんたんスタートアップガイド』を参照してください。

コンピュータの性能を最大に保ち BIOS の設定を保持するため、Dell ノートブックコンピュータは、常にメインバッテリを搭載した状態でお使いください。バッテリベイにはバッテリが1つ、標準で搭載されています。

- ダモ:バッテリはフル充電されていない場合がありますので、コンピュータを初めて使用するときは、AC アダプタを使って新しいコンピュータをコンセントに接続してください。充分な駆動時間を得るには、バッテリがフル充電されるまで、AC アダプタを使ってコンピュータを動作させます。バッテリの充電状況を表示するには、Windows タスクトレイにあるバッテリアイコンの上にカーソルを合わせます。
- ✓ メモ:バッテリ駆動時間(バッテリが電力を供給できる時間)は、時間の経過に 従って短くなります。バッテリの使用頻度および使用状況によって駆動時間が変わ るので、コンピュータの寿命がある間でも新しくバッテリを購入する必要がある場合もあります。
- **メモ**:メディアに書き込みをするときは、お使いのコンピュータをコンセントに接続することをお勧めします。

バッテリの動作時間は、使用状況によって異なります。次のような場合、バッテリの持続時間は著しく短くなりますが、他の方法でも短くなる場合もあります。

- 光学ドライブを使用している場合。
- ワイヤレス通信デバイス、ExpressCard、メモリカード、または USB デバイスを使用している場合。
- ディスプレイの輝度を高く設定したり、3D スクリーンセーバー、または複雑な 3D グラフィックスアプリケーションなどの電力を集中的に使用するプログラムを使用したりしている場合。
- 最大パフォーマンスモードでコンピュータを実行している場合。 (Windows 電源オプションプロパティまたは Dell QuickSet を使用して、電力管理の設定を行います。詳細は、52ページの「電源管理の設定」または 151ページの「Dell™ QuickSet」を参照してください。)

バッテリをコンピュータに挿入する前に、バッテリ充電量を確認できます。バッテリの充電量が少なくなると警告を発するように、電源管理のオプションを設定することもできます。



/!\ 警告:適切でないバッテリを使用すると、火災または爆発を引き起こす可能性があ ります。交換するバッテリは、必ずデルが販売している適切なものをお使いくださ い。バッテリはお使いの Dell コンピュータで動作するように設計されています。 お使いのコンピュータに別のコンピュータのバッテリを使用しないでください。



⚠️ 警告:バッテリを家庭用のごみと一緒に捨てないでください。使用済みバッテリの 廃棄に関しては、お近くの廃棄物処理所または環境機関に電話して、リチウムイ オンバッテリの廃棄方法を尋ねてください(『製品情報ガイド』の「バッテリの廃 棄」を参照)。



∕!∖ 警告:バッテリの取り扱いを誤ると、火災や化学燃焼を引き起こす可能性がありま す。バッテリに穴をあけたり、燃やしたり、分解したり、または温度が65℃を超 える場所に置いたりしないでください。バッテリはお子様の手の届かないところに 保管してください。損傷のあるバッテリ、または漏れているバッテリの取り扱いに は、特に気を付けてください。バッテリが損傷していると、セルから電解液が漏れ 出し、けがをしたり装置を損傷したりする恐れがあります。

バッテリの充雷チェック

下記のいずれかの方法を使って、お使いのコンピュータのバッテリ充電量を確認 できます。

- Dell OuickSet バッテリメーター
- タスクトレイにある Microsoft Windows バッテリメーターアイコン 📷



- バッテリの充電量および性能ゲージ
- バッテリ低下警告ポップアップウィンドウ

Dell QuickSet バッテリメーター

Dell OuickSet バッテリメーターを表示するには、次の手順を実行します。

- タスクバーの Dell OuickSet アイコンをクリックし、次に Battery Meter (バッテリメーター) をクリックします。 または
- <Fn> <F3> を押します

バッテリメーターには、お使いのコンピュータのバッテリのステータス、性能、 充電レベル、および充電完了時間が表示されます。

OuickSet の詳細に関しては、OuickSet アイコンを右クリックし、次に Help (ヘルプ) をクリックします。

Microsoft® Windows® バッテリメーター

バッテリメーターは、バッテリ充電残量を示します。バッテリメーターを確認す るには、タスクトレイにある 📷 アイコンをダブルクリックします。

充電ゲージ

バッテリの充電ゲージにあるステータスボタンを押す、または押し続けると、 次のことが確認できます。

- バッテリの充電量(ステータスボタンを短く押して確認します)
- バッテリ性能(ステータスボタンを押し続けて確認します)

バッテリの動作時間は、充電される回数によって大きく左右されます。充放電を 何百回も繰り返すと、バッテリの充電機能またはバッテリ性能は次第に低下しま す。つまり、バッテリに「充電済み」のステータスが表示されても、充電容量 (性能) は低下したままの場合があります。

バッテリの充電チェック

バッテリの充電をチェックするには、バッテリ充電ゲージにあるステータスボタン を短く押して、充電インジケータライトを点灯させます。 各々のライトはバッテ リの総充電量の約 20 % を表します。たとえば、バッテリの充電残量が 80 % な ら 4 つのライトが点灯します。どのライトも点灯していない場合、バッテリの充 電残量が残っていないことになります。

バッテリ性能のチェック



✓ メモ:バッテリ性能は 以下に示すように、バッテリの充電ゲージを使用するか、 Dell QuickSet のバッテリメーターを使用してチェックすることができます。 QuickSet の詳細に関しては、タスクトレイにある QuickSet アイコンを右クリック し、次に **ヘルプ** をクリックします。

充電ゲージを使用してバッテリ性能を確認するには、バッテリ充電ゲージのス テータスボタンを3秒以上押し続けて性能インジケータライトを点灯させます。 各ライトは機能低下の割合を示します。どのライトも点灯しない場合、バッテリ の機能は良好で、初期の充電容量の80%以上を維持しています。ライトが5つ 点灯した場合には、バッテリ充電容量は60%以下になっていますので、バッテ リを交換することをお勧めします(バッテリ駆動時間の詳細に関しては、 166 ページの「バッテリ」を参照)。

バッテリの低下を知らせる警告



➡ 注意:データの損失または破損を防ぐため、バッテリの低下を知らせる警告音が 鳴ったら、すぐに作業中のファイルを保存してコンピュータをコンセントに接続 します。バッテリの充電残量が完全になくなると、自動的にスリープ状態に入り ます。

ポップアップウィンドウの警告は、バッテリの充電残量の約90%を消費した時 点で発せられます。バッテリ充電量が非常に少なくなると、コンピュータはス リープ状態に入ります。

Dell QuickSet または **電源オプション** ウィンドウ内でバッテリアラームの設定を 変更できます。詳細に関しては、52ページの「電源管理の設定」または 151 ページの「Dell™ OuickSet」を参照してください。

バッテリ雷源の節約

お使いのノートブックコンピュータのバッテリ電源を節約するには、次の手順を実 行してください。

- バッテリの寿命は、使用および充電される回数によって大きく異なってきま すので、コンピュータはできるだけコンセントに接続してお使いください。
- お使いのコンピュータの電力の使用を最適にするために Dell QuickSet ま たは Microsoft Windows 電源オプション のいずれかを使用して電源管理 の設定を行います(52ページの「雷源管理の設定」を参照)。
- 長時間コンピュータから離れる場合には、スリープ電源状態にしてください。 (52 ページの「スリープ電源状態の使い方」を参照)。

雷源管理の設定

Dell QuickSet または Windows 電源オプションを使用して、コンピュータの電 力管理の設定を行います。

- Dell QuickSet 電力の管理ウィザードの使い方に関しては、タスクトレイに ある QuickSet アイコンを右クリックし、ヘルプ をクリックして、次に 電力の管理 を選択します。
- Windows 電源オプションを使用するには、次のいずれかを行ってください。
 - **Start** (スタート) **6** \rightarrow **Control Panel** $(コントロールパネル) \rightarrow$ Hardware and Sound $(N-F \cup F)$ \rightarrow Power **Options** (電源オプション) とクリックし、次に **Select a power** plan (電源プランの選択) ウィンドウで、電源プランを選択します。 または
 - タスクトレイにある 📴 アイコンをクリックし、次に Power **Options** (電源オプション) をクリックして、次に **Select a power** plan(電源プランの選択)ウィンドウで、プランを選択します。

スリープ電源状態の使い方

電源の節約のためには、お使いのノートブックコンピュータをシャットダウンす るよりも、スリープ状態モードをご使用ください。スリープ状態に入ると、自動 的に作業中の状態がハードディスクドライブに保存され、その後スリープ状態を 終了すると、再起動をせずに元の作業状態に戻ります。

★意:スリープ状態のときに AC 電源やバッテリ電源が切れると、データを損失す る恐れがあります。

スリープ状態に入るには次の手順を実行します。

• Start (スタート) 🚱 をクリックし、次に 🔤 、Sleep (スリープ) とクリックします。

または

- Windows **電源オプション** または Dell QuickSet の電源管理オプションの設定方法に応じて、次の方法のいずれかを行います。
 - 電源ボタンを押す。
 - ディスプレイを閉じる。
 - <Fn> <Esc> を押す。

スリープ状態から戻るには、電源ボタンを押します。

バッテリの充電

メモ:コンピュータの電源が入っている場合は、充電時間は長くなります。バッテリを充電したまま、コンピュータをそのままにしておいても問題ありません。バッテリの内部回路によって過剰充電が防止されます。

コンピュータをコンセントに接続したり、コンセントに接続されているコンピュータにバッテリを取り付けたりすると、コンピュータはバッテリの充電状態と温度をチェックします。その後、AC アダプタは必要に応じてバッテリを充電し、その充電量を保持します。

バッテリがコンピュータの使用中に高温になったり高温の環境に置かれたりすると、コンピュータをコンセントに接続してもバッテリが充電されない場合があります。

バッテリライト ① が青色と橙色を交互に繰り返して点滅するときは、バッテリが高温すぎて充電が開始できない状態です。コンピュータをコンセントから外して、コンピュータとバッテリを室温まで冷ました後、コンセントに接続してバッテリ充電を続けてください。


バッテリ問題の解決の詳細に関しては、108 ページの「電源の問題」を参照してください。

バッテリの交換

- ★意:起こり得るコネクタの損傷を防ぐため、すべての外付けケーブルをコン ピュータから取り外してください。
- ➡ 注意:スリープ状態中にコンピュータに取り付けてあるバッテリを交換する場合に は、コンピュータがシャットダウンし、データが失われないように、必ず 1 分以内 にバッテリ交換作業を完了してください。

バッテリを取り外すには次の手順を実行します。

- 1 コンピュータをドッキングデバイスに接続している場合は、ドッキングを解 除します。ドッキングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照 してください。
- 2 コンピュータの電源が切れていることを確認します。
- 3 コンピュータを裏返します。
- 4 バッテリリリースラッチをスライドさせてクリックし、開いたままにし ます。
- 5 ベイからバッテリを引き出します。



1 /(y-1) 2 /(y-1)

バッテリを取り付けるには、取り外し手順を逆の順序で実行します。

バッテリの保管

長期間コンピュータを保管する場合は、バッテリを取り外してください。バッテ リは、長期間保管していると放電してしまいます。長期保管後にコンピュータを お使いになる際は、完全にバッテリを再充電して(53ページの「バッテリの充 電」を参照)からお使いください。

マルチメディアの使い方

メディアの再生

- ☆ 注意:メディアの再生中は、コンピュータを動かさないでください。
 - 1 センターコントロールカバーのキーボードの上にある取り出しボタンを押します。
 - 2 ドライブの開口部に、ディスクをラベル側を上にしてスライドさせます。



1 ドライブ開口部

データを保存またはコピーするためのメディアのフォーマットに関しては、コンピュータに付属のメディアソフトウェアを参照してください。

✓ メモ:メディアをコピーする場合には、すべての著作権法に基付いていることを確認してください。

CD ドライブには、次のようなボタンがあります。

>	再生
«	現在のトラック内での巻き戻し
Ш	一時停止
>>	現在のトラック内での早送り
	停止
K	直前のトラックに戻る
	取り出し
M	次のトラックに進む

DVD ドライブには、次のようなボタンがあります。

	停止
⊋	現在の章の再スタート
	再生
>>	早送り
II	一時停止
«	巻き戻し
▶	一時停止モードでのコマ送り
Ы	次のタイトルまたは章へ進む
lacktriangle	現在のタイトルまたは章のくり返し
 44	直前のタイトルまたは章へ戻る
	取り出し


メディアの再生の詳細に関しては、メディアプレーヤーの **ヘルプ**(利用可能な場合)をクリックしてください。

Dell Travel Remote(オプション)を使用した メディアの再生

Dell Travel Remote は、Dell Media Direct および Windows Vista Media Center をコントロールするために設計されています。特定のコンピュータのみで動作します。詳細については、デルサポートサイト **support.jp.dell.com** を参照してください。

Dell Travel Remote を使用してメディアを再生するには、次の手順を実行します。

- 1 お使いのリモコンにコイン型電池を取り付けます。
- 2 **Start** (スタート) **69** → **Programs** (プログラム) から、Windows Vista[®] Media Center を起動します。
- 3 リモコンボタンを使用して、メディアを再生します。



1	赤外線トランスミッタ	2	上矢印
3	OK / Enter / 選択	4	右矢印
5	下矢印	6	再生/一時停止
7	先送り	8	スキップ送り
9	停止	10	スキップ戻し
11	巻き戻し	12	戻る
13	左矢印	14	ミュート
15	音量を下げる	16	ページダウン
17	音量を上げる	18	ページアップ

CD および DVD のコピー

本項は、DVD+/-RW ドライブを搭載しているコンピュータのみに適用されます。



メモ: デルにより提供される光学ドライブのタイプは国により異なることがあります。

以下の手順では、CD または DVD の正確なコピーを作成する方法について説明します。お使いのコンピュータに保存したオーディオファイルから音楽 CD を作成したり、重要なデータのバックアップをするなど、その他の目的に Roxio Creator を利用できます。ヘルプを参照するには、Roxio Creator を起動して、<F1> を押します。

Dell コンピュータに搭載されている DVD ドライブは、HD-DVD メディアをサポートしません。サポートされているメディアの形式の一覧は、59 ページの「空の CD および DVD の使い方」を参照してください。

CD または DVD のコピー方法

- メモ: 市販の DVD の大部分は著作権の保護がかかっており、Roxio Creator を使用してコピーすることはできません。
 - 1 Start (スタート) 🚱 → All Programs (すべてのプログラム) → Roxio Creator→ Projects (プロジェクト) → Copy (コピー) とクリックします。
 - **2 Copy** (コピー) タブで、**Copy Disc** (ディスクコピー) をクリックします。
 - 3 CD または DVD へのコピーは次の手順を実行します。
 - <u>光学ドライブが 1 つしかない場合</u>、ソースディスクをドライブに挿入し、設定が正しことを確認してから、**Copy Disc**(ディスクコピー)ボタンをクリックして続行します。コンピュータがソースディスクを読み取り、コンピュータのハードディスクドライブのテンポラリフォルダにそのデータをコピーします。
 - プロンプトが表示されたら、ドライブに空のディスクを挿入し、**OK**をクリックします。
 - <u>光学ドライブが 2 つある場合</u>、ソースディスクを挿入したドライブを選択し、**Copy Disc**(ディスクコピー)ボタンをクリックして続行します。コンピュータがソースディスクのデータを空のディスクにコピーします。

ソースディスクのコピーが終了すると、作成されたディスクは自動的に出て きます。

空の CD および DVD の使い方

DVD 書込み可能ドライブは、CD と DVD の両方の記録メディアに書き込みができます。

音楽や永久保存データファイルを記録するには、空の CD-R を使用してください。 CD-R の作成後、この CD-R を上書きすることはできません(詳細に関しては、 Sonic のマニュアルを参照してください)。後でディスクにある情報を消去、再書き込み、または更新する場合、空の CD-RW を使用します。

空の DVD+/-R メディアは、大容量の情報を永久的に保存するのに使用できます。 DVD+/-R を作成した後、ディスクを作成するプロセスの最終段階でそのディスク がファイナライズまたはクローズされた場合、そのディスクに再度書き込みができない場合があります。後でディスクにある情報を消去、再書き込み、または更新する場合には、空の DVD+/-RW メディアを使用してください。

CD 書き込み可能 /DVD-ROM ドライブ

メディアタイプ	読み取り	書き込み	書換可能	
CD-R	はい	はい	いいえ	
CD-RW	はい	はい	はい	

DVD 書き込み可能ドライブ

メディアタイプ	読み取り	書き込み	書換可能
CD-R	はい	はい	いいえ
CD-RW	はい	はい	はい
DVD+R	はい	はい	いいえ
DVD-R	はい	はい	いいえ
DVD+RW	はい	はい	はい
DVD-RW	はい	はい	はい
DVD+R DL	はい	はい	いいえ
DVD-R DL	はい	いいえ	いいえ

便利なヒント

- 一般的なステレオで再生させるための音楽 CD をコピーするには、、CD-R を使用します。CD-RW はほとんどの家庭用ステレオおよびカーステレオでは再生できません。
- 音楽用 MP3 ファイルは、MP3 プレーヤーでのみ、または MP3 ソフトウェアがインストールされたコンピュータでのみ再生できます。

- CD への記録の操作に慣れるまで練習するには、空の CD-RW を使用してください。CD-RW なら、失敗しても CD-RW のデータを消去してやりなおすことができます。空の CD-RW ディスクを使用して、空の CD-R ディスクに永久的にプロジェクトを記録する前に、音楽ファイルプロジェクトをテストすることもできます。
- 市販されているホームシアターシステム用の DVD ドライブは、すべての DVD フォーマットをサポートするとは限りません。お使いの DVD ドライ ブが対応するフォーマットのリストに関しては、DVD ドライブに付属のマニュアルを参照するか、または製造元にお問い合わせください。

音量の調整

メモ:スピーカが無音(ミュート)に設定されている場合、メディアの音声を聞く ことができません。

- 1 タスクトレイのボリュームアイコンを右クリックします。
- 2 ボリュームミキサーの起動 をクリックします。
- 3 音量つまみを上下にスライドさせて、ボリュームの増減を調整します。

ボリュームコントロールオプションの詳細に関しては、**ボリュームミキサー** ウィンドウにある **ヘルプ** をクリックします。

音量メーターにミュートを含む現在のボリュームレベルが表示されます。タスクトレイの QuickSet アイコンをクリックして 画面のボリュームメーターの無効 を選択、または選択解除にするか、あるいは、ボリュームコントロールボタンを押して、画面のボリュームメーターを有効または無効にします。

画像の調整

現在設定している解像度と色数がメモリを使用し過ぎてメディアを再生できません、 というエラーメッセージが表示される場合には、画面のプロパティの設定で調整 します。

- 1 Start (スタート)
 → Control Panel (コントロールパネル) → Appearance and Personalization (デザインとカスタマイズ) とクリックします。
- **2 Personalization** (カスタマイズ) で、**Adjust screen resolution** (画面の解像度の調整) をクリックします。
- 3 **Display Settings** (画面の設定) でバーをクリックしてドラッグし、解像度の設定を下げます。
- 4 Color quality (画面の色) のドロップダウンメニューをクリックして、 Medium (16 bit) (中 (16 ビット)) をクリックします。
- 5 **OK** をクリックします。

Dell MediaDirect™ の使い方

Dell MediaDirect は、デジタルメディア対応のインスタントオン(瞬時立ち上がり)マルチメディア再生モードです。ヒンジカバーにある Dell MediaDirect ボタンを押して、Dell MediaDirect を起動します。コンピュータの電源がオフの状態またはスリープ状態の場合には、Dell MediaDirect ボタンを押すと、コンピュータの電源が入り、Dell MediaDirect アプリケーションが自動的に起動します。



1 Dell MediaDirect ボタン

★モ:ハードディスクドライブをご自分で再フォーマットした場合には、Dell MediaDirect を再インストールすることはできません。Dell MediaDirect を再イン ストールするには、インストール用のソフトウェアが必要です。サポートに関して は、デルにお問い合わせください(159 ページの「デルへのお問い合わせ」 を参照)。

Dell MediaDirect の使い方の詳細に関しては、Dell MediaDirect アプリケーションの **ヘルプ** メニューを参照してください。

HDMI コネクタを使用したコンピュータと TV の接続

お使いのコンピュータはハイ・デフィニッションマルチメディアインタフェース (HDMI) コネクタを備えており、コンピュータをハイ・デフィニッション TV に 接続することができます。HDMI インタフェースを使用するには、お使いのコン ピュータを HDMI TV に接続し、コンピュータの画面およびオーディオ設定を **TV** で有効になるようにします。



✓ メモ: HDMI ケーブルはお使いのコンピュータに同梱されていない場合がありま す。ケーブルはデルからお買い求めいただけます。



- 1 HDMI ケーブルの一方の端を、お使いのコンピュータの HDMI 出力コネク タに接続します。HDMI コネクタの場所は『オーナーズマニュアル』を参照 してください。
- 2 HDMI ケーブルの他の端を、お使いの HDMI TV の HDMI 入力コネクタに 接続します。

TV 用画面設定の有効化

- 1 Start (スタート) 🚱 をクリックし、Control Panel (コントロールパネ ル)をクリックして、次に Appearance and Personalization (デザ インとカスタマイズ)をクリックします。
- 2 Personalization (カスタマイズ) で、Adjust Screen Resolution (画面の解像度を調整)をクリックします。
 - **Display Properties**(画面のプロパティ)ウィンドウが表示されます。
- **3 Advanced** (トーン) をクリックします。

- 4 お使いのビデオカードのタブをクリックします。
- ✓ ★モ: お使いのコンピュータに内蔵されているビデオカードのタイプを確認するには、Windows ヘルプとサポートを参照してください。ヘルプとサポートへのアクセスは、Start (スタート) → Help and Support (ヘルプとサポート) とクリックします。Pick a Task (作業を選びます) で Use Tools to view your computer information and diagnose problems (ツールを使ってコンピュータ情報を表示し問題を診断する)をクリックします。次に、My Computer Information (マイコンピュータの情報) で Hardware (ハードウェア) を選択します。
 - 5 表示デバイスの項で、シングルディスプレイまたはマルチディスプレイのいずれを使用するか、該当するオプションを選択し、画面設定が選択内容に対して正しいことを確認します。

TV 用オーディオ設定の有効化

- **1 Start** (スタート) **6** をクリックし、**Control Panel** (コントロールパネル) をクリックして **Sound** (サウンド) をクリックします。
- 2 Sound (サウンド) で、Playback (再生) タブをクリックします。
- ✓ メモ:デフォルトの再生デバイスに緑色のチェックマークが付いています。
 - 3 HDMI デバイスがデフォルトのデバイスではない場合は、それを選択し、 Set Default (デフォルトに設定) ボタンをクリックして、OK をクリックします。
- ♠ 警告:お使いのコンピュータを HDMI パネル TV で使い終わったら、手順 1 および 2 を繰り返してデフォルトの再生デバイスを スピーカ / ヘッドフォン に戻します。 デフォルトの再生デバイスを HDMI に設定したままにしておくと、お使いのコンピュータのスピーカおよびヘッドフォンジャックは機能しません。

Express Card の使い方

ExpressCard は追加のメモリ、マルチデメィア、有線およびワイヤレス通信、およびセキュリティ機能を提供します。例えば、ExpressCard を使用すると、お使いのコンピュータでワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)接続が有効になります。


ExpressCard は 2 種類の形状をサポートしています。

- ExpressCard/34 (34 mm 幅)
- ExpressCard/54 (34 mm コネクタ付属の L 字型で 54 mm 幅)

The 34 mm カードは、34 mm と 54 mm の両方のカードスロットに適用しています。The 54 mm カードは、54 mm カードスロットにのみ適用します。

サポートされている ExpressCard に関する情報については、161 ページの「仕様」を参照してください。





1 ExpressCard/34

2 ExpressCard/54

ExpressCard のダミーカード

お使いのコンピュータは、ExpressCard カードスロットにプラスチック製のダミーカードが取り付けられて出荷されます。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。他のコンピュータのダミーカードは、お使いのコンピュータとサイズが合わないことがありますので、スロットに ExpressCardを取り付けない時のためにダミーカードを保管しておきます。

ExpressCard を取り付ける前に、ダミーカードを取り外します。ダミーカードを取り外すには、67ページの「ExpressCard またはダミーカードの取り外し」を参照してください。

ExpressCard の取り付け

コンピュータが稼働中に、メモリカードを取り付けることができます。コン ピュータは自動的にカードを検出します。

通常、ExpressCard は、カード上面にスロットへの挿入方向を示す矢印や三角形 などが描かれているか、ラベルが付いています。カードは一方向にしか挿入でき ないように設計されています。カードの挿入方向がわからない場合は、カードに 付属のマニュアルを参照してください。



∕⚠ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってくだ さい。



➡ 注意: Express Card を取り付けるまたは取り外す場合、Express Card とラッチを同 時に押さないでください。同時に押すと、Express Card リーダーが損傷し ます。

ExpressCard を取り付けるには、以下の手順を実行します。

- カードの表を上にして持ちます。
- 2 PC カードコネクタにカードが完全に収まるまで、カードをスロットにスライ ドします。

カードがきちんと入らないときは、無理にカードを押し込まないでくださ い。カードの向きが合っているかを確認して再度試してみてください。



コンピュータは ExpressCard を認識して、自動的に適切なデバイスドライバを ロードします。設定プログラムで製造元のドライバをロードするように表示され たら、ExpressCard に付属のメディアを使用します。

ExpressCard またはダミーカードの取り外し

∕⚠ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってくだ

■ 注意: Express Card を取り付けるまたは取り外す場合、Express Card とラッチを同 時に押さないでください。同時に押すと、Express Card リーダーが損傷し

カードまたはダミーカードをスロットの中へ押してリリースします。

スロットにメモリカードを取り付けないときのためにダミーカードを保管してお きます。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。



メモリカードリーダーの使い方

メモリカードリーダーは、メモリカードに保存したデジタル写真、音楽、および ビデオを素早く手軽に表示したり共有する方法を提供します。

メモ:メディアメモリカードリーダーは起動可能なデバイスではありません。 8-in-1 メモリカードリーダーは、以下のメモリカードを読み取ります。

- SD カード
- SDIQ
- マルチメディアカード (MMC)
- メモリスティック
- メモリスティック PRO
- xD ピクチャカード
- 高速 SD
- 高密度 SD

メモリカードのダミーカード

お使いのコンピュータは、8-in-1 メモリカードリーダーにプラスチック製のダミーカードが取り付けられて出荷されます。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。スロットにメモリカードを取り付けないときのためにダミーカードを保管しておきます。他のコンピュータのダミーカードは、お使いのコンピュータには合わない場合があります。

メモリカードを取り付ける前に、ダミーカードを取り外してください。ダミーカードを取り外すには、**70**ページの「メモリカードまたはダミーカードの取り外し」を参照してください。

メモリカードの取り付け

コンピュータが稼働中に、メモリカードを取り付けることができます。コン ピュータは自動的にカードを検出します。

メモリカードは、通常、カード上面にスロットへの挿入方向を示す記号(三角形や矢印など)またはラベルが示されています。カードは一方向にしか挿入できないように設計されています。カードの挿入方向がわからない場合は、カードに付属のマニュアルを参照してください。

警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

メモリカードを取り付けるには、次の手順を実行します。

- カードの表を上にして持ちます。
- 2 PC カードコネクタにカードが完全に収まるまで、カードをスロットにスラ イドします。
 - ✓ メモ:カードがきちんと入らないときは、無理にカードを押し込まないでく ださい。カードの向きが合っているかを確認して再度試してみてください。



コンピュータはメモリカードを認識して、自動的に適切なデバイスドライバを ロードします。設定プログラムで製造元のドライバをロードするように表示され たら、該当する場合には、メモリカードに付属のメディアを使用します。

メモリカードまたはダミーカードの取り外し

警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってくだ

カードをスロットの方向に押してメモリカードリーダーからリリースします。 一部分がスロットの外に出たら、カードを取り外します。

ネットワークのセットアップと 使い方

コンピュータネットワークを設定すると、お使いのコンピュータをインターネット、他のコンピュータあるいはネットワークへ接続できます。例えば、家庭または小規模オフィスで設定されたネットワークを通して共有プリンタへのプリンタ出力、他のコンピュータのドライブやファイルへのアクセス、他のネットワークの検索、またはインターネットへのアクセスなどができます。ネットワークケーブルまたはブロードバンドモデムケーブルを使用して、ローカルエリアネットワーク(LAN)またはワイヤレス LAN(ワイヤレス LAN)を設定することができます。

Microsoft[®] Windows Vista™ オペレーティングシステムでは、コンピュータをネットワークに接続する手順を示すウィザードが用意されています。ネットワークの詳細に関しては、Windows ヘルプとサポートにアクセスしてください(**Start** (スタート) �� をクリックし、次に **Help and Support** (ヘルプとサポート) をクリック)。

ネットワークまたはブロードバンドモデム ケーブルの接続

コンピュータをネットワークに接続する前に、お使いのコンピュータにネットワークアダプタが取り付けられていて、ネットワークケーブルが接続されている必要があります。

- ネットワークケーブルをコンピュータ背面のネットワークアダプタコネクタ に接続します。
 - ✓ メモ:ケーブルコネクタをカチッと所定の位置に収まるまで差し込み、次にケーブルを軽く引いて、ケーブルがしっかり取り付けられていることを確認します。
- 2 ネットワークケーブルのもう一方の端を、ネットワーク接続デバイスまたは壁のネットワークコネクタに接続します。
 - メモ:ネットワークケーブルを電話ジャックに接続しないでください。



ネットワークのセットアップ

- **1 Start** (スタート) **6** をクリックし、次に **Connect To** (接続先) をクリックします。
- **2 Set up a connection or network** (接続またはネットワークのセットアップ) をクリックします。
- 3 Choose a connection option (接続オプションの選択) でオプション を選択します。
- 4 Next (次へ) をクリックし、ウィザードの指示に従います。

ワイヤレス LAN(ローカルエリアネットワーク)

ワイヤレス LAN は、各コンピュータに接続されたネットワークケーブルを介さずに電波を介して相互に通信する、相互接続された一連のコンピュータです。ワイヤレス LAN では、アクセスポイントまたはワイヤレスルーターと呼ばれる無線通信デバイスがネットワークコンピュータ間を接続し、インターネットやネットワークへのアクセスを提供します。アクセスポイントまたはワイヤレスルーターとコンピュータ内のワイヤレスネットワークカードは、電波を介して各自のアンテナからデータをブロードキャストして通信します。

ワイヤレス LAN 接続の設定に必要なもの

ワイヤレス LAN をセットアップするには、次のものが必要です。

- 高速(ブロードバンド)インターネットアクセス(ケーブルまたは DSL など)
- 接続済みで作動中のブロードバンドモデム
- ワイヤレスルーターまたはアクセスポイント
- ワイヤレスネットワークカード(ワイヤレス LAN に接続する各コンピュータに必要)
- ネットワーク(RJ-45)コネクタ付きネットワークケーブル

お使いのワイヤレスネットワークカードの確認

コンピュータの構成は、コンピュータ購入時の選択に応じて異なります。お使い のコンピュータにワイヤレスネットワークカードがあるかどうかを確認し、カー ドのタイプを調べるには、次のいずれかを使用します。

- デバイスマネージャ
- お使いのコンピュータの注文確認書

デバイスマネージャ

- 1 Start (スタート) 🚱 をクリックし、Control Panel (コントロールパネ ル)をクリックします。
- 2 Control Panel (コントロールパネル) の左側にあるメニューの Classic View(クラシック表示に切り替える)をクリックします。
- 3 **Device Manager** (デバイスマネージャ) をダブルクリックします。 **グモ: User Account Control** (ユーザーアカウントコントロール) ウィン ドウが開く場合があります。
- 4 User Account Control (ユーザーアカウントの管理) ウィンドウが開い た場合は、Continue(続行)をクリックします。
- 5 Network adapters (ネットワークアダプタ) の横の + をクリックして、 お使いのワイヤレスネットワークカードを管理するユーティリティを一覧表 示します。

ネットワークアダプタが一覧に表示されていない場合には、ワイヤレスネット ワークカードが搭載されていない場合があります。

ネットワークアダプタが一覧に表示されている場合には、ワイヤレスネットワー クカードが搭載されています。 ワイヤレスネットワークカードの詳細を表示する には、次の手順を実行します。

- 1 ネットワークアダプタの名前を右クリックします。
- **2 Properties** (プロパティ) をクリックします。

お使いのコンピュータの注文確認書

お使いのコンピュータの注文時に受け取られた注文確認書には、コンピュータに 付属のハードウェアとソフトウェアが一覧表示されています。


ワイヤレスルーターとブロードバンドモデムを使用した新しい ワイヤレス LAN のセットアップ

- 1 インターネットサービスプロバイダ(ISP)に連絡して、お使いのブロード バンドモデムの接続要件に関する情報を入手します。
- 2 ワイヤレスインターネット接続をセットアップする前に、ブロードバンドモ デムを経由して有線でインターネットにアクセスできる状態にあることを確 認してください(71 ページの「ネットワークまたはブロードバンドモデム ケーブルの接続」を参照)。

- 3 お使いのワイヤレスルーターに必要ないずれかのソフトウェアをインストールします。お使いのワイヤレスルーターには、インストール用のメディアが付属している場合があります。インストールメディアには、通常、インストールとトラブルシューティングに関する情報が含まれています。ルーターの製造元が提供する手順に従って、必要なソフトウェアをインストールします。
- 4 Windows Vista スタートボタン 🐶 で、お使いのコンピュータと周辺の他のワイヤレス通信可能なコンピュータをシャットダウンします。
- **5** ブロードバンドモデムの電源ケーブルをコンセントから外します。
- 6 ネットワークケーブルをコンピュータとモデムから外します。
- 7 AC アダプタケーブルをワイヤレスルーターから外し、ルーターに接続された電源がないことを確認します。
 - **メモ:** ブロードバンドの接続を切断して 5 分以上待ってから、ネットワークのセットアップを続行します。
- 8 ネットワークケーブルを電源の入っていないブロードバンドモデムのネットワーク(RJ-45)コネクタに接続します。
- 9 ネットワークケーブルの他の端を電源の入っていないワイヤレスルータの インターネットネットワーク(RJ-45)コネクタに接続します。
- **10** モデムとワイヤレスルーターを接続しているネットワークケーブル以外に、 ブロードバンドモデムにネットワークケーブルまたは USB ケーブルが接続 されていないことを確認します。
 - ✓ メモ:接続エラーを防ぐため、以下に記載する順番でワイヤレス機器を再スタートさせます。
- 11 ブロードバンドモデムに<u>のみ</u>電源を入れて、ブロードバンドモデムが安定するまで 2 分以上待ちます。2 分経ったら、手順 12 に進みます。
- 12 ワイヤレスルーターの電源を入れ、ワイヤレスルーターが安定するまで 2 分以上待ちます。 2 分経ったら、手順 13 に進みます。
- 13 コンピュータを起動し、起動プロセスが完了するまで待ちます。
- **14** ワイヤレスルーターに付属のマニュアルを参照し、次の操作を実行して、 ワイヤレスルーターをセットアップします。
 - コンピュータとワイヤレスルーター間の通信を確立します。
 - ワイヤレスルーターをブロードバンドルーターと通信できるように設定します。
 - ワイヤレスルーターのブロードキャスト名を検索します。ルーターのブロードキャスト名の専門用語は、Service Set Identifier (SSID) またはネットワーク名です。
- 15 必要に応じて、ワイヤレスネットワークカードを設定し、ワイヤレスネットワークに接続します(75 ページの「ワイヤレス LAN への接続」を参照)。

ワイヤレス LAN への接続

ださい。



メモ:次のネットワークへの接続手順は、Bluetooth® ワイヤレステクノロジ内蔵 カードまたは携帯製品には適用されません。

本項では、ワイヤレステクノロジによるネットワークへの接続に関する一般的な手順について説明します。特定のネットワーク名や設定の詳細は異なります。お使いのコンピュータをワイヤレス LAN へ接続するための準備の詳細に関しては、72 ページの「ワイヤレス LAN (ローカルエリアネットワーク)」を参照してください。

ワイヤレスネットワークカードには、ネットワークに接続するために特定のソフトウェアとドライバが必要です。ソフトウェアはすでにインストールされています。



コンピュータの電源を入れると、コンピュータが設定されている地域以外でネットワークが検出された場合、その都度タスクトレイ(Windows デスクトップの右下隅)にあるネットワークアイコンからポップアップが表示されます。

ネットワークへの接続は、次の手順を実行します。

- **1 Start** (スタート) **6** をクリックし、**Network** (ネットワーク) をクリックします。
- 2 ネットワークフォルダ上部のナビゲーションバーにある Network and Sharing (ネットワークと共有) をクリックします。
- 3 Tasks (タスク) で、Connect to a network (ネットワークの接続) をクリックします。
- 4 一覧からお使いのネットワークを選択して、**Connect**(接続)をクリックします。

コンピュータをワイヤレスネットワークに設定すると、別のポップアップが表示 されて、そのネットワークに接続していることを通知します。

これ以降は、選択したワイヤレスネットワークの範囲内でコンピュータにログオンすると、同じポップアップが表示され、ワイヤレスネットワークで接続されていることが通知されます。

✓ メモ:セキュアネットワークを選択した場合、プロンプトが表示されたら WEP キーまたは WPA キーを入力する必要があります。ネットワークセキュリティ設定 は、ご利用のネットワーク固有のものです。デルではこの情報をお知らせすること ができません。



✓ メモ:コンピュータがネットワークに接続するのに 1 分ほどかかる場合があり ます。

Dell QuickSet を使用したワイヤレスネットワークカードのステータスのモニタ

ワイヤレスアクティビティインジケータを使用すると、お使いのコンピュータの ワイヤレスデバイスのステータスを簡単にモニタできます。ワイヤレスアクティ ビティインジケータをオンあるいはオフにするには、タスクバーの QuickSet ア イコンをクリックして、Hotkey Popups (ホットキーポップアップ) を選択し ます。Wireless Activity Indicator Off (ワイヤレスアクティビティインジ ケータオフ)が選択されていない場合は、インジケータがオンになっています。 Wireless Activity Indicator Off (ワイヤレスアクティビティインジケータ オフ)が選択されている場合、インジケータはオフです。

ワイヤレスアクティビティインジケータには、お使いのコンピュータに搭載のワ イヤレスデバイスが有効または無効のどちらの状態になっているかが表示されま す。ワイヤレスネットワーク機能をオンまたはオフにすると、ワイヤレスアク ティビティインジケータが変化してステータスを表示します。

Dell OuickSet ワイヤレスアクティビティインジケータの詳細に関しては、タス クバーの QuickSet アイコンを右クリックして、次に ヘルプ を選択します。

モバイルブロードバンド(またはワイヤレス WAN)

モバイルブロードバンドネットワークは、ワイヤレス WAN (WWAN) とも呼 ばれる高速デジタルセルラーネットワークで、一般に 100 から 1000 フィートま での距離をカバーするワイヤレス LAN (ローカルエリアネットワーク) よりもは るかに広い地理的範囲にインターネットへのアクセスを提供します。お使いのコ ンピュータは、携帯電話データのサービスエリア内にある限り、モバイルブロー ドバンドネットワークへのアクセスを維持できます。高速デジタルセルラーネッ トワークのサービスエリアについては、ご利用のサービスプロバイダにお問い合 わせください。



✓ メモ:ある場所で、お使いの携帯電話から電話をかけることができても、その場所 が必ずしもセルラーデータのサービスエリアであるとは限りません。

モバイルブロードバンドネットワーク接続の設定に必要なもの

メモ:お使いのコンピュータによって、モバイルブロードバンド ExpressCard また はミニカードのいずれかを使用してモバイルブロードバンドネットワーク接続を確 立できます。ただし、両方のカードは使用できません。

モバイルブロードバンドネットワーク接続をセットアップするには、次のものが 必要です。

- モバイルブロードバンド ExpressCard またはミニカード (お使いのコン ピュータの構成による)
 - **メモ:** ExpressCard の使用手順に関しては、65 ページの「Express Card の使 い方」を参照してください。
- 有効なモバイルブロードバンド ExpressCard またはご利用のサービスプロ バイダで有効になっている加入者識別モジュール(SIM)
- Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティ(コンピュータの購入 時にカードを購入された場合は、すでにインストール済みです。コンピュー 夕とは別に購入された場合は、カードに付属するメディアに収録されてい ます)

コンピュータのユーティリティが壊れていたり、削除されている場合には、 Windows ヘルプとサポート (Start (スタート) 🚱 をクリックし、次に Help and Support (ヘルプとサポート) をクリック) の Dell モバイル ブロードバンドカードユーティリティユーザーズガイド、またはコンピュー 夕とは別にカードを購入された場合は、お使いのカードに付属しているメ ディアを参照してください。

Dell モバイルブロードバンドカードの確認

コンピュータの構成は、コンピュータ購入時の選択に応じて異なります。お使い のコンピュータの構成を確認するには、次のいずれかを確認します。

- お使いのコンピュータの注文確認書
- Microsoft Windows ヘルプとサポート

Windows ヘルプとサポートでのモバイルブロードバンドカードの確認

- Use Tools to view your computer information and diagnose problems(ツールを使ってコンピュータ情報を表示し問題を診断する) とクリックします。
- **2 Tools** (ツール) で、My Computer Information (マイコンピュータ の情報) → Find information about the hardware installed on this computer (コンピュータにインストールされているハードウェアに 関する情報を検索する)をクリックします。

My Computer Information - Hardware (マイコンピュータの情報 - ハードウェア) 画面に、お使いのコンピュータに取り付けられたモバイルブロードバンドカードのタイプとその他のハードウェアコンポーネントが表示されます。

メモ: モバイルブロードバンドカードのリストは、**Modems** (モデム) の下に表示されます。

モバイルブロードバンドネットワークへの接続

✓ メモ: これらの手順は、モバイルブロードバンド ExpressCard またはミニカードの みに適用されます。これらの手順は、ワイヤレステクノロジ内蔵カードには適用されません。

メモ: インターネットに接続する前に、お使いの携帯サービスプロバイダを介して モバイルブロードバンドサービスを有効にする必要があります。Dell モバイルブ ロードバンドカードユーティリティの使い方に関する手順と追加情報は、 Windows ヘルプとサポート(Start(スタート) ● をクリックし、次に Help and Support(ヘルプとサポート)をクリック)でユーザーズガイドを参照してく ださい。ユーザーズガイドは、デルサポートサイト support.jp.dell.com でも入 手できます。また、モバイルブロードバンドカードをコンピュータとは別に購入し た場合には、カードに付属のメディアにも収録されています。

Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティを使用して、モバイルブロードバンドネットワークを介したインターネットへの接続を設定および管理するには、次の手順を実行します。

- 1 ユーティリティを起動させるには、Windows タスクトレイにある Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティのアイコン をクリックします。
- 2 Connect (接続)をクリックします。
 - **メモ: Connect** (接続) ボタンが **Disconnect** (切断) ボタンに変わります。
- 3 画面の手順に従って、ユーティリティでネットワーク接続を管理します。 または
- 1 Start (スタート) → All Programs (すべてのプログラム) → Dell Wireless (デルワイヤレス) をクリックします。
- **2 Dell Wireless Broadband** (デルワイヤレスブロードバンド) をクリックして、画面に表示される指示に従います。

Dell モバイルブロードバンドカードの有効化および無効化

✓ メモ:モバイルブロードバンドネットワークに接続できない場合は、モバイルブロードバンド接続の設定(77ページの「モバイルブロードバンドネットワーク接続の設定に必要なもの」を参照)に必要なすべてのコンポーネントが揃っていることを確認してから、ワイヤレススイッチの設定を確認してモバイルブロードバンドカードが有効になっていることを確認してください。

モバイルブロードバンドカードは、お使いのコンピュータのワイヤレススイッチを使って有効または無効にできます。

お使いのコンピュータのワイヤレスデバイスは、コンピュータ左側面(**24** ページの「左側面図」を参照)にあるワイヤレススイッチを使ってオンまたはオフにできます。

「オン」の位置にあるスイッチを「オフ」の位置に動かすと、スイッチとモバイルブロードバンドカードが無効になります。スイッチが「オフ」の場合はスイッチを「オン」にして、スイッチと Dell モバイルブロードバンドカードを有効にします。ワイヤレススイッチの位置については、79ページの「Dell Wi-Fi Catcher™ネットワークロケータ」を参照してください。

ワイヤレスデバイスのステータスをモニタする方法については、76 ページの「Dell QuickSet を使用したワイヤレスネットワークカードのステータスのモニタ」を参照してください。

Dell Wi-Fi Catcher™ ネットワークロケータ

Dell コンピュータのワイヤレススイッチは、Dell Wi-Fi Catcher ネットワークロケータを使用して、近隣の WiFi ワイヤレス LAN(ワイヤレス LAN)を取り込みます。

ワイヤレスネットワークを取り込むには、ワイヤレススイッチ(26 ページの「右側面図」を参照)を数秒間押したままにします。Wi-Fi ネットワークを制御する Dell QuickSet または BIOS(システムセットアッププログラム)が設定されていれば、コンピュータがオンあるいはオフの状態、またはスリープ状態であるかに関係なく Wi-Fi Catcher ネットワークロケータは機能します。

コンピュータがお手元に届いたとき、Wi-Fi Catcher ネットワークロケータは無効かつ未設定であるため、最初に Dell QuickSet を使用してスイッチを有効にし、WiFi ネットワーク接続を制御するよう設定する必要があります。Wi-Fi Catcher ネットワークロケータの詳細および Dell QuickSet による機能の有効化に関しては、タスクトレイにある QuickSet アイコンを右クリックし、次にヘルプを選択します。

コンピュータのセキュリティ保護

セキュリティケーブルロック

メモ:お使いのコンピュータには、セキュリティケーブルロックは付属していません。

セキュリティケーブルロックは、市販の盗難防止用品です。セキュリティケーブルロックは、お使いの Dell™ コンピュータのセキュリティケーブルスロットに取り付けて使用します。詳細に関しては、盗難防止用品に付属のマニュアルを参照してください。

注意:盗難防止デバイスを購入する前に、お使いのコンピュータのセキュリティケーブルスロットに対応するか確認してください。



パスワード

パスワードはコンピュータへの不正なアクセスを防止します。コンピュータを初 めてスタートさせた際、プロンプトでプライマリパスワードを割り当てる必要が あります。2 分以内にパスワードを入力しないと、自動的に直前の状態に戻り ます。

パスワードの使用に際して、次のガイドラインに注意してください。

- 覚えやすく推測されにくいパスワードを選びます。例えば、家族やペットの 名前をパスワードに使用しないようにします。
- パスワードは覚え書きしないことをお勧めします。覚え書きするときは、 必ずパスワードを安全な場所に保管してください。
- パスワードは他人と共有しないようにします。
- パスワードの入力を他人に見られないようにします。
- ➡ 注意:パスワードは、コンピュータやハードディスクドライブのデータに対して高 度なセキュリティ機能を提供します。ただし、この機能だけでは万全ではありま せん。より安全にする必要がある場合には、データ暗号化プログラムなどの追加の 保護手段を入手し使用してください。

Microsoft® Windows® オペレーティングシステムにあるコントロールパネルの **User Accounts** (ユーザーアカウント) オプションで、ユーザーアカウントを作 成したりパスワードを変更します。ユーザーパスワードを作成すると、コンピュー 夕に電源を入れる、またはロックを解除するたびにそのパスワードを入力する必要 があります。2分以内にパスワードを入力しないと、自動的に直前の状態に戻りま す。詳細に関しては、お使いの Windows マニュアルを参照してください。

パスワードを忘れた場合には、デルにお問い合わせください(159ページの「デ ルへのお問い合わせ」を参照)。その際、使用を許可されていないユーザーによる 不正使用を防ぐため、デルのテクニカルサポート担当者はお客様がコンピュータ の所有者であるかどうかを確認します。

指紋リーダー (オプション)

お使いのコンピュータにオプションの指紋リーダーが搭載されている場合、指紋 リーダースイートを使用して、コンピュータに生物測定学的セキュリティを加え ることができます。Fingerprint Reader Suite は、次の方法でセキュリティを 強化することができます。

- お客様ご自身のセキュアな passport (パスポート) に、デジタル化された ご自身の指紋イメージと、ユーザー名、パスワードおよび生成されたセキュ リティキーを関連付けます。
- 指紋リーダーで OS レベルでの認証を管理します。

- password bank (パスワードバンク) にアプリケーションおよびウェブページを登録すると、指紋リーダーでパスワードを入力することができます。
- 指紋リーダーに指を走らせることで、お気に入りのアプリケーションを起動 します。

機密情報を暗号化されたフォルダに保存します。

コンピュータを紛失するか盗難に遭った場合

- 警察に、コンピュータの紛失または盗難を届け出ます。コンピュータのサービスタグも合わせて連絡します。警察署の名前、住所、電話番号の他、届け出番号などをもらったら控えておきます。できれば、応対した担当者の名前も尋ねておきます。
- ✓ メモ: コンピュータを紛失した場所または盗難に遭った場所を覚えている場合、 その地域の警察に届け出ます。覚えていない場合は、現在住んでいる地域の警察に 届け出てください。
 - コンピュータが会社所有の場合は、会社の担当部署へ連絡します。
 - デルカスタマーサービスに、コンピュータの紛失を届け出ます。コンピュータのサービスタグ、警察への届け出番号、コンピュータの紛失を届け出た警察の名称、住所、電話番号をお知らせください。できれば、担当者名もお知らせください。

デルのカスタマーサービス担当者は、コンピュータのサービスタグをもとに、コンピュータを紛失または盗難に遭ったコンピュータとして登録します。連絡されたサービスタグを使ってデルテクニカルサポートに連絡した人物がいた場合、そのコンピュータは自動的に紛失または盗難に遭ったものと認識されます。担当者は連絡してきた人物の電話番号と住所の照会を行います。その後、デルは紛失または盗難に遭ったコンピュータについて警察に連絡を取ります。

トラブルシューティング

Dell テクニカル Update Service

デルテクニカルアップデートサービスは、お使いのコンピュータに関するソフト ウェアおよびハードウェアのアップデートを E- メールにて事前に通知するサービ スです。このサービスは無償で提供され、内容、フォーマット、および通知を受 け取る頻度をカスタマイズすることができます。

Dell テクニカル Update Service に登録するには、 support.dell.com/technicalupdate (英語) にアクセスしてください。


Dell Diagnostics(診断)プログラム

⚠️ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってくだ

Dell Diagnostics (診断) プログラムを使用する場合

コンピュータに問題が発生した場合、デルテクニカルサポートにお問い合わせに なる前に、104 ページの「フリーズおよびソフトウェアの問題」にあるチェック 事項を実行してから、Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行してくだ さい。


作業を始める前に、これらの手順を印刷しておくことをお勧めします。



セットアップユーティリティを起動し、コンピュータの設定情報を閲覧して、 テストするデバイスがセットアップユーティリティに表示され、アクティブであ ることを確認します。

Dell Diagnostics (診断) プログラムをハードディスクドライブまたは『Drivers and Utilities』メディアから起動します(13 ページの「Drivers and Utilities メディア」を参照)。

Dell Diagnostics (診断) プログラムをハードディスクドライブから起動する場合 Dell Diagnostics (診断) プログラムは、ハードディスクドライブの診断ユー ティリティ用隠しパーティションに格納されています。



- ✓ メモ:コンピュータがドッキングデバイスに接続されている場合、ドッキングを解 除します。ドッキングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照してく ださい。
 - 1 コンピュータが、正確に動作することが確認されているコンセントに接続さ れていることを確認します。
 - 2 コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
 - 3 Dell Diagnostics (診断) プログラムは、以下のいずれかの方法で起動し ます。
 - ✓ メモ: キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが 表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるの を待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおします。
 - DELL™ のロゴが表示されたらすぐに <F12> を押します。起動メ ニューから **Diagnostics** を選択し、次に <**Enter>** を押します。
 - ✓ メモ:次のオプションを試す前に、コンピュータの電源を完全に切る必要が あります。
 - コンピュータが起動する間、<Fn>キーを押し続けます。
 - ✓ メモ:診断ユーティリティパーティションが見つからないことを知らせる メッセージが表示された場合には、『Drivers and Utilities』メディアから Dell Diagnositcs (診断) プログラムを実行します。

起動前システムアセスメント(PSA)が実行され、システム基板、キーボー ド、ディスプレイ、メモリ、ハードディスクドライブなどの初期テストが続 けて実行されます。

- このシステムの評価中に、表示される質問に答えます。
- 問題が検出された場合は、コンピュータはビープ音を出して停止しま す。システムの評価を止めてオペレーティングシステムを再起動するに は、<n> を押します。次のテストを続けるには <v> を押します。障害 のあるコンポーネントを再テストするには、<r> を押します。
- 起動前システムアセスメントの実行中に問題が検出された場合は、エラー コードを書き留め、デルにお問い合わせください(159ページの「デルヘ のお問い合わせ」を参照)。

起動前システムアセスメントが無事に終了した場合、Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue. (Dell Diagnostics (診断) ユーティリティパーティションの起動中。続け るには任意のキーを押します。)というメッセージが表示されます。

4 仟意のキーを押すと、ハードディスクドライブ上の診断プログラムユーティ リティパーティションから Dell Diagnostics (診断) プログラムが起動し ます。

Dell Diagnostics (診断) プログラムを Drivers and Utilities メディアから起動する 場合

- **1** 『Drivers and Utilities』メディアを挿入します。
- 2 コンピュータをシャットダウンして、再起動します。 DELL のロゴが表示されたらすぐに <F12> を押します。
 - ✓ メモ: キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが 表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるの を待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおします。
 - ✓ メモ:次の手順は、起動順序を1回だけ変更します。次回の起動時には、 コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起 動します。
 - ✓ メモ:長時間キーボードのキーを押し続けると、キーボードエラーとなるこ とがあります。予想されるキーボードエラーを避けるためには、起動デバイ スメニューが表示されるまでの間、一定の間隔で <F12> キーを押したり離し たりします。
- 3 起動デバイスメニューで上下矢印キーを使い、CD/DVD/CD-RW をハイラ イト表示して、次に <Enter> を押します。
 - ✓ メモ: Quickboot 機能は、現在の起動順序だけを変更します。再起動の場合 には、セットアップユーティリティで指定した起動順序に従って起動します。
- 4 表示されたメニューから Boot from CD-ROM オプションを選択し、 次に <Enter> を押します。
- 5 1 と入力し、『Drivers and Utilities』メニューを開始し、次に <Enter> を押します。
- 6 番号の付いた一覧から Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選択しま す。複数のバージョンがリストにある場合は、コンピュータに適切なバー ジョンを選択します。
- 7 Dell Diagnostics (診断) **Main Menu** で、実行したいテストを選択し ます。
 - ✓ メモ:エラーコードと問題の説明を画面の表示通りに正確に記録し、指示に 従います。

- 8 すべてのテストが完了後、テストウィンドウを閉じて Dell Diagnostics (診断) プログラムの Main Menu に戻ります。
- **9** 『Drivers and Utilities』メディアを取り出し、Dell Diagnositics(診断) プログラムを終了するために Main Menu ウィンドウを閉じてから、コン ピュータを再起動します。

Dell Diagnostics(診断)プログラムのメインメニュー

Dell Diagnostics (診断) プログラムのロードが終了すると、**Main Menu** 画面が表示されるので、必要なオプションのボタンをクリックします。



メモ:Test System を選択して、コンピュータを完全にテストすることをお勧め します。

オプション	機能
Test Memory	スタンドアロンメモリテストを実行します
Test System	システム Diagnostics(診断)を実行します
Exit	Diagnostics(診断)を終了します

Main Menu で Test System オプションを選択すると、次のメニューが表示 されます。



ダモ:以下のメニューから Extended Test を選択し、コンピュータのデバイスの 詳細な検証を実行することをお勧めします。

オプション	機能
Express Test	システムデバイスのクイックテストを実行します。通常このテストは 10~20分かかり、お客様の操作は必要ありません。最初にExpress Test を実行すると、問題をさらにすばやく特定する可能性が増します。
Extended Test	システムデバイスの詳しいチェックを実行します。テストは通常 1 時間以上かかり、質問に定期的に応答する必要があります。
Custom Test	システムの特定のデバイスをテストします。実行したいテストを カスタマイズすることができます。
Symptom Tree	検出した最も一般的な症状を一覧表示し、問題の症状に基づいた テストを選択することができます。

テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセー ジが表示されます。エラーコードと問題の説明を記録し、画面の指示に従います。 問題が解決できない場合には、デルにお問い合わせください(159ページの「デ ルへのお問い合わせ」を参照)。



✓ メモ:各テスト画面の上部には、コンピュータのサービスタグが表示されます。 デルにお問い合わせになると、サービスタグを尋ねられますので、事前に確認して おいてください。

以下のタブは、Custom Test または Symptom Tree オプションからテスト を実行するための追加情報を提供します。

タブ	機能
Results	テストの結果、および発生したすべてのエラーの状態を表示します。
Errors	検出されたエラー状態、エラーコード、問題の説明が表示されます。
Help	テストに関する内容とテストの実行要件を説明します。
Configuration	選択したデバイスのハードウェア構成を表示します。 Dell Diagnostics (診断) プログラムでは、セットアップユーティリティ、メモリ、および各種内部テストからすべてのデバイスの構成情報を取得して、画面左のウィンドウのデバイスリストに表示します。デバイス一覧には、コンピュータに取り付けられたすべてのコンポーネント名、またはコンピュータに取り付けられたすべてのデバイス名が表示されるとは限りません。
Parameters	テストの設定を変更して、テストをカスタマイズすることがで きます。

Dell Support Center

Dell Support Center では、サービス、サポート、およびシステム特有の情報が提 供されます。Dell Support Center および利用可能なサポートツールに関する詳 細は、support.ip.dell.com の サービス タブをクリックします。

2007 年 6 月 26 日以降に購入されたコンピュータには、**Dell Support** Center があらかじめインストールされています。デスクトップのアイコン をクリックして、必要とする支援の分野を選択します。

2007年6月26日よりも前にコンピュータを購入された場合は、 support.jp.dell.com の サービス ページから Dell Support Center をダウン ロードできます。

お使いのコンピュータのデスクトップの Dell Support Center アイコン をクリックしてこのアプリケーションを実行し、次の機能にアクセスします。

- Dell Support 3 (デルサポート 3)、Dell PC Tune-Up (Dell PC のチューンアップ)、Dell PC CheckUp (Dell PC のチェックアップ)、および
 Network Assistant (ネットワークアシスタント) などのセルフヘルプ
 ツール
- リモートでの、リアルタイムテクニカルサポートを行う DellConnect
- E-メールやオンラインチャットのアドレス、および電話番号などデルサポートの問い合せ先
- Drivers & Downloads, Upgrades and System Information (ドライバおよびダウンロード、アップグレードおよびシステム情報) から 入手できる、お使いのシステムに特有のリソース

Dell Support Center のホームページの上部には、お使いのコンピュータのモデル番号、サービスタグ、エクスプレスサービスコード、および保証期限の詳細が表示されます。サービスタグの使用をデルに許可すると、利用可能なメモリ、ディスク容量、搭載されているハードウェア、ネットワークアドレス、モデムの仕様、インストールされているセキュリティソフトウェアなどお使いのコンピュータのその他の詳細情報が提供されます。さらに、サービスタグを使用すると、保証情報、アクセサリの注文、および推奨されるドライバのインストールとダウンロードのウェブページの詳細に関して最も関連性の高い www.dell.comにリンクすることができます。

Dell Support 3 (デルサポート 3)

Dell Support 3 (デルサポート 3) は、お使いのコンピュータ環境にカスタマイズされます。このユーティリティは、お使いのコンピュータのセルフサポート情報、ソフトウェアのアップデート、および状況スキャンに関する情報を提供します。このユーティリティを使用して以下のことを実行できます。

- お使いのコンピュータ環境のチェック
- Dell Support 3 (デルサポート 3) 設定の表示
- Dell Support 3 (デルサポート 3) のヘルプファイルへのアクセス
- よくあるお問い合わせ (FAQ) の表示
- Dell Support 3 (デルサポート 3) の詳細の表示
- Dell Support 3 (デルサポート 3) の終了

Dell Support 3 (デルサポート 3) の詳細に関しては、Dell Support 3 (デルサポート 3) ウィンドウの上部にある疑問符(?) をクリックします。

Dell Support 3 (デルサポート 3) にアクセスするには、次の手順を実行し ます。

Windows デスクトップのタスクトレイにある Dell Support 3 (デルサ ポート 3) アイコン 🐼 をクリックします。

クレた場合により異なります。

または

Microsoft[®] Windows Vista[®] スタートボタン \bigcirc \rightarrow **All Programs** (すべてのプログラム) \rightarrow Dell Support 3 (デルサポート 3) \rightarrow Dell Support Settings (デルサポートの設定) とクリックします。Show icon on the taskbar (タスクバーのアイコンを表示する) オプションが チェックされていることを確認します。



✓ メモ: Dell Support 3 (デルサポート 3) が **Start** (スタート) メニューから 利用できない場合は、support.ip.dell.com からソフトウェアをダウンロー ドしてください。

Dell PC Tune-Up (Dell PC のチューンアップ)

自動または月 1 回バージョンの Dell PC Tune-Up (Dell PC のチューンアップ) では、お使いの PC の「チューンアップ」を行う日付と時刻を選択できます。標 準のチューンアップには、ハードディスクドライブのデフラグ、不要なファイル および一時ファイルの削除、セキュリティ設定のアップデート、「適切な」復元ポ イントの検証、コンピュータのパフォーマンスとセキュリティが向上するようデ ザインされたその他のメンテナンスアクティビティが含まれます。月1回バー ジョンは 1 年分の予約が可能で、Dell Support 3 (デルサポート 3) の機能であ り、リアルタイムの状態スキャンおよびお使いのコンピュータのメンテナンス方 法を提供する無料のアプリケーションです(90ページの「Dell Support 3(デ ルサポート 3)」を参照)。

米国およびカナダでは、両バージョンの PC TuneUp (PC のチューンアップ) が利 用可能です。最新のアップデートおよびお使いのコンピュータを最高のパフォーマ ンスで使用し続ける方法に関しては、support.jp.dell.com でキーワード PC **TuneUp**(PCのチューンアップ)を検索します。

Dell PC CheckUp (PC のチェックアップ)

Dell PC Checkup (PC のチェックアップ) は、お使いの Dell コンピュータにカス タマイズしたスキャンとテストを提供する、トラブルシューティングツールおよび 診断ツールです。PC Checkup (PC のチェックアップ) はハードウェアが正常に機 能しているか確認し、一般的な設定上の問題を自動修復します。弊社は、PC Checkup (PC のチェックアップ)を定期的に実行すること、またはサポートを受 けるためにデルに問い合わせを行う前に実行することをお勧めしています。このア プリケーションで詳細なレポートが作成されるので、デルの技術者はこれを使用し て問題を迅速に解決することができます。

Dell Network Assistant (デルネットワークアシスタント)

Dell™ コンピュータのユーザー専用に設計された Dell Network Assistant (デル ネットワークアシスタント)は、ネットワークのセットアップ、モニタリング、ト ラブルシューティング、および修復が簡単にできるようにします。

Dell Network Assistant (デルネットワークアシスタント) は、以下のことが可 能です。

- 整備されたセットアップ、警告、およびデバイスの状態を提供します。
- ネットワークステータスを視覚的に表示することで、ネットワーク化された デバイスのトラッキングを簡素化します
- ネットワークの問題の事前特定、トラブルシューティング、および修復をし ます
- チュートリアル、セットアップウィザード、FAQ を提供してネットワーク 設定の原則について理解を深めます

Dell Network Assistant (デルネットワークアシスタント) にアクセスするに は、次の手順を実行します。

- 1 デスクトップの Dell Support Center (デルサポートセンター) アイ コン 🎤 をクリックします。
- Self Help (セルフヘルプ) → Network / Internet (ネットワーク/ インターネット) → Network Management (ネットワーク管理) とク リックします。

DellConnect

DellConnect は、インターネット接続を介してデルサービスとサポート担当者が お使いのコンピュータにアクセスできるようにするための、簡易なオンラインア クセスツールで、不具合の診断や修復を行います。担当者は、お客様の立会いの もとに作業を行います。トラブルシューティングセッションでは、デルの担当者 と協力して作業を行うことができます。

このサービスを利用するには、インターネット接続があり、Dell コンピュータが 保証期間中であることが必要です。DellConnect は、「Dell On Call」(デルオン コール)から有料で利用することもできます。

デルの担当者とのライブセッションを開始するには、次の手順を実行します。

- 1 デスクトップの Dell Support Center (デルサポートセンター) アイコン ◢ をクリックします。
- 2 Assistance From Dell (デルからのアシスタント) → Technical Support (テクニカルサポート) → DellConnect→ Phone (電話) とクリックし、手順に従います。

ドライブの問題

★ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

以下を確認しながら 158 ページの「Diagnostics(診断)チェックリスト」に必要事項を記入します。

MICROSOFT WINDOWS がドライブを認識しているか確認します —

• Start (スタート) $\bigcirc \rightarrow$ Computer (コンピュータ) をクリックします ドライブが表示されていない場合、アンチウイルスソフトでウイルスチェックを 行い、ウイルスの除去を行います。ウイルスが原因で Windows がドライブを検出できないことがあります。

ドライブをテストします —

- 別のフロッピーディスク、CD、または DVD を挿入して、元のメディアに 不具合がないことを確かめます。
- 起動ディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。

ドライブやディスクをクリーニングします — **40** ページの「コンピュータのクリーニング」を参照してください。

CD、DVD または BD メディアがスピンドルにきちんとはまっていることを確認します ケーブルの接続を確認します

ハードウェアの非互換性を確認します — 118 ページの「Windows Vista® オペレーティングシステムのソフトウェアとハードウェアに関する問題の トラブルシューティング」を参照してください。

DELL DIAGNOSTICS (診断) プログラムを実行します — **85** ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照してください。

光学ドライブの問題



✓ メモ:高速光学ドライブの振動は、一般的なものでノイズを引き起こすこともあり ますが、ドライブやメディアの不具合ではありません。



✓ メモ:様々なファイル形式があるため、お使いの DVD ドライブでは再生できない。 DVD もあります。

CD-RW、DVD+/-RW、または BD-RE ドライブへの書き込みの問題

その他のプログラムを閉じます — CD-RW および DVD+/-RW ドライブでは、書き 込む際に、一定のデータの流れを必要とします。データの流れが中断されるとエ ラーが発生します。ドライブに書き込みを開始する前に、すべてのプログラムを 終了してみます。

CD/DVD への書き込みを行う前に Windows のスリープ状態をオフにします — スリープ 状態に関しては、52ページの「スリープ電源状態の使い方」を参照してください。 書き込み処理速度を低く設定します — CD または DVD 作成ソフトウェアのヘルプ ファイルを参照してください。

ドライブで聞き慣れない摩擦音またはきしむ音がする場合


- 実行中のプログラムによる音ではないことを確認します。
- ディスクが正しく挿入されていることを確認します。

ハードディスクドライブの問題

コンピュータが室温に戻るまで待ってから電源を入れます ― ハードディスクドライブ が高温になっているため、オペレーティングシステムが起動しないことがありま す。コンピュータが室温に戻るまで待ってから電源を入れます。

チェックディスクを実行します —

- Local Disk (C:) (ローカルディスク (C:)) を右クリックします。
- 3 Properties (プロパティ) → Tools (ツール) → Check Now (チェッ クする) とクリックします。



4 Scan for and attempt recovery of bad sectors (不良なセクター のスキャンと回復) のチェックをクリックし、次に Start (スタート) をク リックします。

E- メール、モデム、およびインターネットの 問題

✓ メモ:モデムは、このコンピュータのオプション機能です。デルから外付けモデム を購入できます。しかし、この項の手順は外付けモデムを購入した場合のみ適用されます。

Microsoft Windows Mail セキュリティ設定の確認 — E-メールの添付ファイルが開けない場合、次の手順を実行します。

- **1** Windows Mail で **Tools** (ツール)、**Options** (オプション) **Security** (セキュリティ) の順にクリックします。
- 2 **Do not allow attachments** (ウイルスの可能性がある添付ファイルを 保存したり開いたりしない)をクリックして、チェックマークを外します。

電話線接続をチェックします 電話ジャックをチェックします モデムを直接電話ジャックに接続します 別の電話線を使用します

- 電話線が、モデムのジャック(ジャックは緑色のラベルかコネクタの絵柄の 横にあります)に接続されていることを確認します。
- 電話線のコネクタをモデムに接続する際に、カチッという感触が得られることを確認します。
- モデムから電話線を外し、電話機に接続して、発信音を聞きます。
- 留守番電話、FAX、サージプロテクタ、またはラインスプリッタなど、その他の電話デバイスで回線を共有している場合、これらをバイパスし、モデムを直接電話ジャックに差し込みます。3 m 以内の電話線を使用します。

モデムが WINDOWS と通信しているか確認します --

- 2 Hardware and Sound (ハードウェアとサウンド) をクリックします。
- **3 Phone and Modem Options** (電話とモデムのオプション) をクリックします。
- 4 Modems (モデム) タブをクリックします。

- 5 モデムの COM ポートをクリックします。
- 6 Windows がモデムを検出したか確認するため、**Properties**(プロパ ティ)をクリックし、Diagnostics (診断) タブをクリックして、Query Modem(モデムの照会)をクリックします。

すべてのコマンドに応答がある場合、モデムは正しく動作しています。

インターネットへの接続を確認します — インターネットサービスプロバイダへの申 し込みが済んでいることを確認します。E-メールプログラム Windows Mail を 起動し、File (ファイル) をクリックします。Work Offline (オフライン作 業)の横にチェックマークが付いている場合には、クリックしてチェックマーク を外し、インターネットに接続します。問題がある場合、ご利用のインターネッ トサービスプロバイダにお問い合わせください。

コンピュータでスパイウェアをスキャンします — コンピュータのパフォーマンスが遅 いと感じたり、ポップアップ広告を受信したり、インターネットとの接続に問題が ある場合は、スパイウェアに感染している恐れがあります。アンチスパイウェア保 護を含むアンチウィルスプログラムを使用して(ご使用のプログラムをアップグ レードする必要があるかもしれません)、コンピュータのスキャンを行い、スパイ ウェアを取り除いてください。

エラーメッセージ

以下を確認しながら 158 ページの「Diagnostics (診断) チェックリスト」に必 要事項を記入します。

🄼 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 メッセージが一覧にない場合、オペレーティングシステムまたはメッセージが表 示された際に実行していたプログラムのマニュアルを参照してください。

補助デバイスエラー ― タッチパッドまたは外付けマウスに問題がある可能性があ ります。外付けマウスを使用している場合、ケーブル接続を確認します。セット アップユーティリティで Pointing Device オプションを有効にします。問題が 解決しない場合、デルにお問い合わせください(159 ページの「デルへのお問い 合わせ」を参照)。

コマンド名またはファイル名が違います — 正しいコマンドを入力したか、スペース の位置は正しいか、パス名は正しいかを確認します。

障害によりキャッシュが無効になりました ― マイクロプロセッサに内蔵の 1 次 キャッシュに問題が発生しました。デルにお問い合わせください(159ページの 「デルへのお問い合わせ」を参照)。

CD ドライブコントローラエラー — CD ドライブにコンピュータからコマンドの応答 がありません(93ページの「ドライブの問題」を参照)。

データエラー — ハードディスクドライブがデータを読み取ることができません (93 ページの「ドライブの問題」を参照)。

使用可能メモリ減少 — メモリモジュールに問題があるか、またはメモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおして、必要であれば交換します(134 ページの「メモリ」を参照)。

ディスク C: 初期化失敗 — ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。Dell Diagnostics (診断) プログラムのハードディスクドライブテストを実行します (85 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

ドライブの準備ができていません — 操作を続行する前に、ベイにはハードディスクドライブが必要です。ハードディスクドライブベイにハードディスクドライブを取り付けます(127 ページの「ハードディスクドライブ」を参照)。

PCMCIA カードの読み取りエラー — コンピュータが、ExpressCard を認識できません。カードをもう一度挿入しなおすか、別のカードを挿入します(**65** ページの「Express Card の使い方」を参照)。

拡張メモリの容量が変更されています — NVRAM に記録されているメモリ容量が、 実際に取り付けられているメモリ容量と一致しません。コンピュータを再起動し ます。同じエラーが表示される場合、デルにお問い合わせください(159 ページ の「デルへのお問い合わせ」を参照)。

コピーするファイルが大きすぎて受け側のドライブに入りません — ファイルサイズが 大きすぎてコピーできないか、コピー先のディスク使用量がいっぱいでコピーで きません。他のディスクにコピーするか容量の大きなディスクを使用します。

ファイル名には次の文字は使用できません:¥/:*?"<>|— これらの記号をファイル名に使用しないでください。

GATE A20 エラー — メモリモジュールがしっかりと接続されていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおして、必要であれば交換します (134 ページの「メモリ」を参照)。

一般的な障害 — オペレーティングシステムはコマンドを実行できません。通常、このメッセージのあとには具体的な情報(例えば、Printer out of paper [プリンタの用紙がありません])が付きます。適切な対応策に従います。

ハードディスクドライブ設定エラー — コンピュータがドライブの種類を識別できません。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを取り外し(127 ページの「ハードディスクドライブ」を参照)、コンピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを再度取り付けてからコンピュータを再起動します。 Dell Diagnostics (診断) プログラムの Hard Disk Drive テストを実行します (85 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

ハードディスクドライブコントローラエラー 0— ハードディスクドライブがコンピュータからのコマンドに応答しません。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを取り外し(127ページの「ハードディスクドライブ」を参照)、コンピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを再度取り付けてからコンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。 Dell Diagnostics (診断) プログラムの Hard Disk Drive テストを実行します (85ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

ハードディスクドライブエラー — ハードディスクドライブがコンピュータからのコマンドに応答しません。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを取り外し(127 ページの「ハードディスクドライブ」を参照)、コンピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを再度取り付けてからコンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。Dell Diagnostics(診断)プログラムの Hard Disk Drive テストを実行します(85 ページの「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参照)。

ハードディスクドライブ読み取りエラー — ハードディスクドライブに問題がある可能性があります。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを取り外し(127 ページの「ハードディスクドライブ」を参照)、コンピュータをCD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを再度取り付けてからコンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。Dell Diagnostics(診断)プログラムのHard Disk Drive テストを実行します(85 ページの「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参照)。

起動用メディアを挿入します — オペレーティングシステムは、起動用でないメディアでないフロッピーディスクや CD から起動しようとしています。起動用メディアを挿入してください。

システム情報が間違っています。セットアップユーティリティを実行してください ― システム設定情報がハードウェア構成と一致しません。メモリモジュールの取り付け後などにこのメッセージが表示されることがあります。セットアップユーティリティ内の対応するオプションを修正します。

キーボードクロックラインエラー — 外付けキーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。 Dell Diagnostics (診断) プログラムの KeyBoard Controller テストを実行します (85 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

キーボードコントローラエラー — 外付けキーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはマウスに触れないようにします。 Dell Diagnostics (診断) プログラムのKeyBoard Controller テストを実行します (85 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

キーボードデータラインエラー — 外付けキーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。Dell Diagnostics(診断)プログラムの KeyBoard Controller テストを実行します(85 ページの「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参照)。

キーボードスタックキーエラー — 外付けキーボードまたはキーパッドの、ケーブル接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはキーに触れないようにします。Dell Diagnostics (診断)プログラムの Stuck Key テストを実行します (85 ページの「Dell Diagnostics (診断)プログラム」を参照)。

MEDIADIRECT では、ライセンスコンテンツにはアクセスできません — Dell MediaDirect™ では、ライセンスファイルに対するデジタル権限管理(DRM)制限を検証できないので、ライセンスファイルを再生できません(105 ページの「Dell MediaDirect の問題」を参照)。

アドレス、読み取り値、期待値におけるメモリアドレスラインエラー — メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおして、必要であれば交換します(134ページの「メモリ」を参照)。

メモリの割り当てエラー — 実行しようとしているソフトウェアが、オペレーティングシステム、他のアプリケーションプログラム、またはユーティリティと拮抗しています。 コンピュータをシャットダウンし、30 秒待ってから再起動します。プログラムを再度実行します。エラーメッセージが依然として表示される場合、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

アドレス、読み取り値、期待値におけるメモリデータラインエラー — メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおして、必要であれば交換します(134ページの「メモリ」を参照)。

アドレス、読み取り値、期待値におけるメモリダブルワードロジックエラー — メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおして、必要であれば交換します(134 ページの「メモリ」を参照)。

アドレス、読み取り値、期待値におけるメモリ奇数/遇数ロジックエラー — メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおして、必要であれば交換します(134ページの「メモリ」を参照)。

アドレス、読み取り値、期待値におけるメモリ読み書きエラー メモリモジュールに 問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおして、必要であれば交換します(**134** ページの「メモリ」を参照)。

起動デバイスがありません ― コンピュータがハードディスクドライブを見つけるこ とができません。ハードディスクドライブが起動デバイスの場合、ドライブが適 切に装着されており、起動デバイスとして区分(パーティション)されているか 確認します。

ハードディスクドライブにブートセクターがありません — オペレーティングシステム が壊れている可能性があります。デルにお問い合わせください(159ページの 「デルへのお問い合わせ」を参照)。

タイマーチック割り込み信号がありません ― システム基板上のチップが誤動作して いる可能性があります。Dell Diagnostics (診断) プログラムの System Set テ ストを実行します(85 ページの「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参 照)。

メモリまたはリソースが不足しています。いくつかのプログラムを閉じてもう一度やりな おします — 開いているプログラムの数が多すぎます。すべてのウィンドウを閉じ、 使用するプログラムのみを開きます。

オペレーティングシステムが見つかりません ― ハードディスクドライブを再インス トールします(127ページの「ハードディスクドライブ」を参照)。問題が解決し ない場合は、デルにお問い合わせください(159 ページの「デルへのお問い合わ せ」を参照)。

オプション ROM のチェックサムが違います — オプション ROM のエラー。デルにお 問い合わせください(159 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

必要な .DLL ファイルが見つかりません — 実行しようとしているプログラムに必要な ファイルがありません。プログラムを削除してから、再インストールします。

- 1 Start (スタート) $\bigcirc \rightarrow$ Control Panel (コントロールパネル) とクリックします。
- 2 Programs (プログラム) で、Uninstall a Program (プログラムの アンインストール)をクリックします。
- 3 削除したいプログラムを選択します。
- 4 Uninstall (アンインストール) をクリックし、画面のプロンプトの指示に 従います。
- 5 インストール手順については、プログラムに付属されているマニュアルを参 照してください。

セクターが見つかりません ― オペレーティングシステムがハードディスクドライブ 上のセクターを見つけることができません。ハードディスクドライブが不良セク ターを持っているか、FAT が破壊されている可能性があります。Windows のエ ラーチェックユーティリティを実行して、ハードディスクドライブのファイル構 造を調べます。手順に関しては、Windows ヘルプとサポートを参照してくださ い (Start (スタート) \P \rightarrow Help and Support (ヘルプとサポート) とク リックします)。多くのセクターに障害がある場合データをバックアップして、 ハードディスクドライブを再フォーマットします。

シークェラー — オペレーティングシステムがハードディスクドライブ上の特定のトラックを見つけることができません。

シャットダウンが失敗しました — システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。 Dell Diagnostics (診断) プログラムの System Set テストを実行します (85 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

内部時計の電力低下 — システム設定が破損しています。コンピュータをコンセントに接続してバッテリを充電します。問題が解決しない場合には、セットアップユーティリティを起動してデータの復元を試み、次にすぐにプログラムを終了します。メッセージが再表示される場合は、デルにお問い合わせください(159ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

内部時計が停止しました — システム設定をサポートする予備バッテリに、再充電が必要である可能性があります。 コンピュータをコンセントに接続してバッテリを充電します。 問題が解決しない場合、デルにお問い合わせください(159 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

時計が設定されていません。セットアップユーティリティを実行してください — セットアップユーティリティで設定した時刻または日付が内部時計と一致しません。

Date および Time オプションの設定を修正します(169 ページの「デルテクニカルサポート規定(米国のみ)」を参照)。

タイマーチップカウンタ 2 が失敗しました — システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。 Dell Diagnostics (診断) プログラムの System Set テストを実行します (85 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

プロテクトモードで予期せぬ割り込みがありました — キーボードコントローラが誤動作しているか、メモリモジュールの接続に問題がある可能性があります。 Dell Diagnostics (診断) プログラムの System Memory テストおよび Keyboard Controller テストを実行します (85 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

x.¥ にアクセスできません。デバイスの準備ができていません — ドライブにディスクを入れ、もう一度試してみます。

警告: バッテリが極めて低下しています — バッテリの充電量が不足しています。 バッテリを交換するか、コンピュータをコンセントに接続します。または、休止 状態モード を有効にするか、コンピュータをシャットダウンします。

ExpressCard の問題

警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 ExpressCard をチェックします — ExpressCard が正しくコネクタに挿入されている か確認します。

WINDOWS でカードが認識されているかを確認します — Windows タスクバーにある Safely Remove Hardware (ハードウェアの安全な取り外し) アイコンをダ ブルクリックします。一部のカードでは、この機能がサポートされていません。 カードがこの Windows 機能をサポートしている場合には、カードが一覧表示さ れます。

デルから購入した EXPRESS CARD に問題がある場合 — デルにお問い合わせください (159 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。また、モバイルブロードバン ド (WWAN) ExpressCard に関しては、107 ページの「モバイルブロードバン ド(ワイヤレスワイドエリアネットワーク [WWAN])」を参照してください。

デル以外から購入した Express Card に問題がある場合 — Express Card 製造元にお問 い合わせください。

IEEE 1394 デバイスの問題

⚠️ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 WINDOWS が IEEE 1394 デバイスを認識しているか確認します —

Start $(ZQ-F) \bigcirc Q \rightarrow Control Panel (ZZFD-N/ZZP) \rightarrow Control Panel (ZZFD-N/ZZP)$ **System and Maintenance** (システムとメンテナンス) → **Device** Manager (デバイスマネージャ) とクリックします。



✓ メモ: User Account Control (ユーザーアカウントの管理) ウィンドウが 表示されます。コンピュータのシステム管理者の場合は、**Continue**(続行) をクリックします。システム管理者ではない場合には、システム管理者に問 い合わせて、必要な処理を続けます。

IEEE 1394 デバイスが一覧に表示されている場合、Windows はデバイスを 認識しています。

デル製の IEEE 1394 デバイスに問題がある場合 — Dell または IEEE 1394 デバイスの製造 元にお問い合わせください(159ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

デル製ではない IEEE 1394 デバイスに問題がある場合 — Dell または IEEE1394 デバイス の製造元にお問い合わせください(159ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

IEEE 1394 デバイスが正しくコネクタに挿入されているか確認します。

キーボードの問題

<u>↑</u> 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 各種のチェックを行いながら、158ページの「Diagnostics (診断) チェックリスト」に記入します。

メモ: Dell Diagnostics (診断) プログラムまたはセットアップユーティリティが起動している場合は、内蔵キーボードを使用します。外付けキーボードをコンピュータに接続しても、内蔵キーボードの機能はそのまま使用できます。

外付けキーボードの問題

✓ メモ:外付けキーボードをコンピュータに接続しても、内蔵キーボードの機能はそのまま使用できます。

キーボードケーブルを確認します — コンピュータをシャットダウンしてから、キーボードケーブルを外し、損傷していないかを確認して、再度ケーブルをしっかりと接続します。

キーボード延長ケーブルを使用している場合、延長ケーブルを外してキーボード を直接コンピュータに接続します。

外付けキーボードを確認します —

- 1 コンピュータをシャットダウンし、1分間待ってから再度電源を入れます。
- 2 起動ルーチン中にキーボードの Num Lock、Caps Lock、および Scroll Lock のライトが点灯していることを確認します。
- 3 Windows デスクトップから、Start (スタート)

 → All Programs (すべてのプログラム) → Accessories (アクセサリ) → Notepad (メモ帳) とクリックします。
- 4 外付けキーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確認します。 これらの手順を確認ができない場合、外付けキーボードに問題がある可能性 があります。

外付けキーボードによる問題であることを確認するため、内蔵キーボードを確認します —

- **1** コンピュータをシャットダウンします。
- 2 外付けキーボードを取り外します。
- 3 コンピュータの電源を入れます。
- 4 Windows デスクトップから、Start (スタート)

 → All Programs (すべてのプログラム) → Accessories (アクセサリ) → Notepad (メモ帳) とクリックします。
- 5 内蔵キーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確認します。 内蔵キーボードでは文字が表示されるが、外付けキーボードでは表示されない場合、外付けキーボードに問題がある可能性があります。デルにお問い合わせください(159 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

キーボードの診断テストを実行します — Dell Diagnostics (診断) プログラムの PC-AT Compatible Keyboards テストを実行します(85 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。テストの結果、外付けキーボードに 欠陥があると分かった場合は、デルにお問い合わせください(159ページの「デ ルへのお問い合わせ」を参照)。

入力時の問題

テンキーパッドを無効にします — 文字の代わりに数字が表示される場合、<Num Lk> を押して、テンキーパッドを無効にします。NumLock ライトが点灯していない ことを確認します。

フリーズおよびソフトウェアの問題

↑ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

コンピュータが起動しない

AC アダプタを確認します — AC アダプタがコンピュータとコンセントにきちんと 接続されていることを確認します。

コンピュータの応答が停止した

★意:オペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない場合、データを 消失する恐れがあります。

コンピュータの電源を切ります — キーボードを押したり、マウスを動かしてもコン ピュータが応答しない場合には、電源ボタンを 8 ~ 10 秒以上押し続けてコン ピュータの電源を切った後、再度起動します。

プログラムの応答が停止するか、プログラムがクラッシュを繰り返す プログラムを終了します ―

- 1 <Crtl><Shift><Esc> を同時に押します。
- 2 Applications (アプリケーション) タブをクリックし、反応しなくなった プログラムを選択します。
- 3 End Task (タスクの終了) をクリックします。

✓ メモ:コンピュータを再起動したときに chkdsk プログラムが実行されることがあ ります。画面に表示される指示に従ってください。

プログラムのマニュアルを参照します ― 必要に応じて、プログラムをアンインス トールしてから再インストールします。通常、ソフトウェアのインストールの手 順は、そのマニュアルまたは CD か DVD に収録されています。

プログラムが以前の Microsoft Windows オペレーティングシステム 向けに設計されている

プログラム互換性ウィザードを実行します 一プログラム互換性ウィザードは、 Windows の以前のオペレーティングシステム用に作成されたプログラムが動作するようにするモードです。詳細に関しては、Windows ヘルプとサポートでキーワードにプログラム互換性ウィザードと入力して検索します。

画面が青色(ブルースクリーン)になった

コンピュータの電源を切ります — キーボードを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合には、電源ボタンを 8 ~ 10 秒以上押し続けてコンピュータの電源を切った後、再度起動します。

Dell MediaDirect の問題

DELL MEDIADIRECT ヘルプファイルで情報をチェックします — Help (ヘルプ) メニューを使用して、Dell MediaDirect ヘルプにアクセスします。

DELL MEDIADIRECT で映画を再生するには、DVD ドライブと DELL DVD PLAYER が必要です ーコンピュータと一緒に DVD ドライブを購入した場合、このソフトウェアはすでにインストールされています。

ビデオの品質上の問題 — Use Hardware Acceleration (ハードウェアアクセラレーションを使う) オプションをオフにします。この機能は、DVD や特定タイプのビデオファイルを再生するときに、一部のグラフィックスカードの特別な処理を利用して、プロセッサ要件を軽減します。

一部のメディアファイルを再生できない — Dell MediaDirect では、Windows オペレーティングシステム環境外のメディアファイルへのアクセスが可能であるため、ライセンス付きコンテンツへのアクセスが制限されています ライセンス付きコンテンツとは、デジタル権限管理(DRM)が適用されるデジタルコンテンツです。 Dell MediaDirect 環境では、DRM 制限を検証できないので、ライセンス付きファイルを再生できません。ライセンス付きのミュージックファイルやビデオファイルには、その横に錠のアイコンが付いています。 Windows オペレーティングシステム環境では、ライセンス付きファイルにアクセスできます。

暗すぎるシーンや明るすぎるシーンがある映画のカラー設定の調節 — Eagle Visionをクリックして、ビデオ拡張機能テクノロジを使用します。この機能により、ビデオコンテンツが検知され、輝度、コントラスト、および彩度の比率が動的に調節されます。

☆意:ハードディスクドライブを自発的に再フォーマットした場合は、Dell MediaDirect 機能を再インストールできません。詳細に関しては、デルにお問い合 わせください(159 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

その他のソフトウェアの問題

トラブルシューティング情報については、ソフトウェアのマニュアルを確認するかソフトウェアの製造元に問い合わせます —

- コンピュータにインストールされているオペレーティングシステムと互換性があるか確認します。
- コンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小ハードウェア要件を満たしているか確認します。詳細については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
- プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。
- デバイスドライバがプログラムとコンフリクトしていないか確認します。
- 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

すぐにお使いのファイルのバックアップを作成します

ウイルススキャンプログラムを使って、ハードディスクドライブ、フロッピーディスク、 または CD を調べます

開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了して、 スタートメニューからコンピュータをシャットダウンします

コンピュータでスパイウェアをスキャンします — コンピュータのパフォーマンスが遅いと感じたり、ポップアップ広告を受信したり、インターネットとの接続に問題がある場合は、スパイウェアに感染している恐れがあります。アンチスパイウェア保護を含むアンチウィルスプログラムを使用して(ご使用のプログラムをアップグレードする必要があるかもしれません)、コンピュータのスキャンを行い、スパイウェアを取り除いてください。

DELL DIAGNOSTICS (診断) プログラムを実行します — すべてのテストが正常に終了した場合、不具合はソフトウェアの問題に関連しています (85 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

メモリの問題

以下を確認しながら 158 ページの「Diagnostics (診断) チェックリスト」に必要事項を記入します。

- 作業中のすべてのファイルを保存してから閉じ、使用していない開いている すべてのプログラムを終了して、問題が解決するか調べます。
- メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に応じて、メモリを増設します(134ページの「メモリ」を参照)。

- メモリモジュールを取り付けなおして、お使いのコンピュータがメモリと 正常に通信しているか確認します(134ページの「メモリ」を参照)。
- Dell Diagnostics (診断) プログラム (85 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照) を実行します。

その他の問題が発生する場合 —

- メモリモジュールを取り付けなおして、お使いのコンピュータがメモリと 正常に通信しているか確認します(134ページの「メモリ」を参照)。
- メモリの取り付けガイドラインに従っているか確認します(134ページの「メモリ」を参照)。
- Dell Diagnostics (診断) プログラム (85 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照) を実行します。

ネットワークの問題

以下を確認しながら 158 ページの「Diagnostics (診断) チェックリスト」に必要事項を記入します。

☆ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。
ネットワークケーブルのコネクタを確認します — ネットワークケーブルがコン
ピュータ背面のネットワークコネクタおよびネットワークジャックの両方に、
しっかりと差し込まれているか確認します。

ネットワークコネクタのネットワークライトを確認します — ライトが点灯しない場合、ネットワークと通信していないことを示しています。ネットワークケーブルを取り替えてください。

コンピュータを再起動して、再度ネットワークにログオンしなおします

ネットワークの設定を確認します — ネットワーク管理者、またはお使いのネットワークを設定した方にお問い合わせになり、ネットワークへの接続設定が正しくて、ネットワークが正常に機能しているか確認します。

モバイルブロードバンド(ワイヤレスワイドエリアネットワーク [WWAN])

グモ: Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティのユーザーズガイドと、 モバイルブロードバンド ExpressCard のユーザーズガイドは、Windows ヘルプと サポートから利用できます(Start(スタート) → Help and Support(ヘル プとサポート)とクリックします)。Dell モバイルブロードバンドカードユーティ リティのユーザーズガイドは、support.jp.dell.com からもダウンロードできま す。

メモ:コンピュータに Dell WWAN デバイスが取り付けられている場合には、タスクトレイに アイコンが表示されます。ユーティリティを始動するには、このアイコンをダブルクリックします。

モバイルブロードバンド ExpressCARD をアクティブにします — ネットワークに接続する前に、モバイルブロードバンド ExpressCard をアクティブにする必要があります。タスクトレイの アイコンにマウスを合わせると、接続のステータスが確認できます。カードがアクティブでない場合、Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティにある、カードをアクティブにする手順に従ってください。このユーティリティにアクセスするには、画面右下隅のタスクバーにある アイコンをダブルクリックします。お使いの ExpressCard が デル製のカードでない場合は、お使いのカードの製造元の手順を参照してください。


DELL モバイルブロードバンドカードユーティリティでネットワーク接続状態を確認します ー To アイコンをダブルクリックして、Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティを始動します。メインウィンドウでステータスを確認します。

- No card detected (カードを検出できませんでした) コンピュータを 再スタートして、もう一度 Dell モバイルブロードバンドカードユーティ リティ を始動してください。
- Check your WWAN service (お使いの WWAN サービスを確認してください) お使いの携帯サービスプロバイダにお客様のプランの適用範囲とサポートサービスを確認してください。

電源の問題


以下を確認しながら 158 ページの「Diagnostics(診断)チェックリスト」に必要事項を記入します。

★ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 電源ライトを確認します — 電源ライトが点灯または点滅している場合は、コン ピュータに電源が入っています。電源ライトが点滅している場合には、コン ピュータはスリープ状態に入っています。電源ボタンを押して、スリープ状態を 終了します。ライトが消灯している場合、電源ボタンを押してコンピュータの電 源を入れます。



バッテリを充電します -- バッテリが充電されていないことがあります。

- 1 バッテリを取り付けなおします。
- 2 AC アダプタをコンピュータとコンセントに接続して使用します。
- **3** コンピュータの電源を入れます。



バッテリステータスライトを確認します — バッテリステータスライトが橙色に点滅または点灯している場合には、バッテリの充電が不足しているか、または充電されていません。コンピュータをコンセントに接続します。

バッテリステータスライトが青色と橙色に点滅している場合には、バッテリが高温になっているために充電できません。コンピュータをシャットダウンし、コンピュータをコンセントから抜いて、バッテリとコンピュータの温度を室温まで下げます。

バッテリステータスライトが橙色に早く点滅している場合には、バッテリが不良の可能性があります。デルにお問い合わせください(**159** ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

バッテリの温度を確認してください — バッテリの温度が $0 \, \mathbb{C} \,$ 以下では、コンピュータは起動しません。

コンセントを確認します — 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。

AC アダプタを確認します — **AC** アダプタケーブルの接続を確認します。 **AC** アダプタにライトがある場合、ライトが点灯しているか確認します。

コンピュータを直接コンセントへ接続します — 電源保護装置、電源タップ、および延長コードを取り外して、コンピュータの電源が入るか確認します。

電気的な妨害を除去します — コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、ハロゲンランプ、またはその他の機器の電源を切ります。

電源のプロパティを調整します — 52 ページの「電源管理の設定」を参照してください。

メモリモジュールを再度取り付けます — コンピュータの電源ライトは点灯しているのに、ディスプレイに何も表示されない場合、メモリモジュールを取り付けなおします(134 ページの「メモリ」を参照)。

プリンタの問題

以下を確認しながら 158 ページの「Diagnostics (診断) チェックリスト」に必要事項を記入します。

<u> 🥂</u> 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

メモ:プリンタのテクニカルサポートが必要な場合、プリンタの製造元にお問い合わせください。

プリンタのマニュアルを確認します — プリンタのセットアップおよびトラブルシューティングの詳細に関しては、プリンタのマニュアルを参照してください。

プリンタの電源がオンになっていることを確認します

プリンタケーブルの接続を確認します —

- ケーブル接続の情報については、プリンタのマニュアルを参照してください。
- プリンタケーブルがプリンタとコンピュータにしっかり接続されているか確 認します。

コンセントを確認します 一電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がない か確認します。

WINDOWS でプリンタを検出します —

- 1 Start (スタート) $\bigcirc \rightarrow$ Control Panel $(コントロールパネル) \rightarrow$ Hardware and Sound $(N-F \cup F)$ → Printers (\mathcal{I}) リンタ) とクリックします。
- 2 プリンタアイコンを右クリックします。
- 3 Properties (プロパティ) をクリックして Ports (ポート) タブをクリッ クします。パラレルプリンタの場合、印刷先のポート を LPT1 (Printer) Port) (LPT1: プリンタポート) に設定します。USB プリンタの場合、 Print to the following port (s) (印刷先のポート) が USB に設定さ れているか確認します。

プリンタドライバを再インストールします — 再インストールの手順については、プ リンタのマニュアルを参照してください。

スキャナの問題

↑↑ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

▼ メモ:スキャナのテクニカルサポートについては、スキャナの製造元にお問い合わ せください。

スキャナのマニュアルを確認します ― スキャナのセットアップおよびトラブル シューティングの詳細に関しては、スキャナのマニュアルを参照してください。

スキャナのロックを解除します ― お使いのスキャナのロックが解除されていること を確認します。

コンピュータを再起動して、もう一度スキャンしてみます

ケーブルの接続を確認します ---

- ケーブル接続の詳細については、スキャナのマニュアルを参照してください。
- スキャナのケーブルがスキャナとコンピュータに確実に接続されているか確 認します。

Microsoft Windows がスキャナを認識しているか確認します —

スキャナドライバを再インストールします — 手順については、スキャナに付属しているマニュアルを参照してください。

サウンドおよびスピーカの問題

以下を確認しながら 158 ページの「Diagnostics (診断) チェックリスト」に必要事項を記入します。

警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

内蔵スピーカから音が出ない場合

WINDOWS で音量を調節します — 画面右下にある黄色のスピーカのアイコンをダブルクリックして、音量つまみを調節してください。音量が上げてあること、ミュートが選択されていないことを確認します。音の歪みを除去するために音量、低音または高音の調節をします。

キーボードのショートカットを使用して音量を調節します — <Fn><End> を押して内蔵スピーカを無効(ミュート)、または再び有効にします。

サウンド (オーディオ) ドライバを再インストールします — **115** ページの「ドライバ とユーティリティの再インストール」を参照してください。

外付けスピーカから音が出ない場合

サブウーハーおよびスピーカの電源が入っているか確認します — スピーカに付属しているセットアップ図を参照してください。スピーカにボリュームコントロールが付いている場合、音量、低音、または高音を調整して音の歪みを解消します。

WINDOWS のボリュームコントロールを調節します — 画面右下角にあるスピーカのアイコンをクリックまたはダブルクリックします。音量が上げてあること、ミュートが選択されていないことを確認します。

ヘッドフォンをヘッドフォンコネクタから取り外します — ヘッドフォンコネクタに ヘッドフォンを接続すると、自動的にスピーカからの音声は聞こえなくなります。 コンセントを確認します — 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がない か確認します。

電気的な妨害を除去します — コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、またはハロゲンランプの電源を切り、干渉を調べます。

オーディオドライバを再インストールします — **115** ページの「ドライバとユーティリティの再インストール」を参照してください。

DELL DIAGNOSTICS (診断) プログラムを実行します — 85 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照してください。



✓ メモ: MP3 プレーヤーの音量調節は、Windows の音量設定より優先されることが あります。MP3 の音楽を聴いていた場合、プレイヤーの音量が十分か確認してく ださい。

ヘッドフォンから音が出ない場合

ヘッドフォンのケーブル接続を確認します — ヘッドフォンケーブルがヘッドフォン コネクタにしっかりと接続されているか確認します(22 ページの「マイクおよび オーディオコネクタ | を参照)。

WINDOWS で音量を調節します — 画面右下角にあるスピーカのアイコンをクリック またはダブルクリックします。音量が上げてあること、ミュートが選択されてい ないことを確認します。

タッチパッドまたはマウスの問題

タッチパッドの設定を確認します —

- 1 Start (スタート) 🛂 → Control Panel (コントロールパネル) → Hardware and Sound (ハードウェアとサウンド) → Mouse (マウ ス)とクリックします。
- 2 必要に応じて、設定を調整します。

マウスケーブルを確認します — コンピュータをシャットダウンして、マウスケーブ ルを外し、障害があるかを確認してから、再度ケーブルをしっかりと接続します。 マウス延長ケーブルを使用している場合、延長ケーブルを外してマウスを直接 コンピュータに接続します。

マウスによる問題であることを確認するため、タッチパッドを確認します —

- 1 コンピュータをシャットダウンします。
- 2 マウスを外します。
- 3 コンピュータの電源を入れます。
- 4 Windows デスクトップで、タッチパッドを使用してカーソルを動かし、ア イコンを選択して開きます。

タッチパッドが正常に動作する場合、マウスが不良の可能性があります。

セットアップユーティリティの設定をチェックします — セットアップユーティリティ で、ポインティングデバイスオプションに正しいデバイスが表示されていることを 確認します(コンピュータは設定を調整しなくても自動的に USB マウスを認識しま す)。

マウスコントローラをテストします — ポインタの動きに影響を与えるマウスコント ローラおよび、タッチパッドまたはマウスボタンの操作を確認するために、 85 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム | の **Pointing Devices** テ ストグループにある Mouse テストを実行します。

タッチパッドドライバを再インストールします ― 115 ページの「ドライバとユー ティリティの再インストール」を参照してください。

ビデオおよびディスプレイの問題

以下を確認しながら 158 ページの「Diagnostics (診断) チェックリスト」に必 要事項を記入します。

⚠️ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

画面に何も表示されない場合



✓ メモ:お使いのコンピュータに対応する解像度よりも高い解像度を必要とするプロ グラムをご使用の場合は、外付けモニタをコンピュータに取り付けることをお勧め します。

バッテリを確認します ― コンピュータをバッテリで動作している場合は、充電され たバッテリの残量が消耗されています。AC アダプタを使ってコンピュータをコン セントに接続してから、コンピュータの電源を入れます。

コンセントを確認します ― 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がない か確認します。

AC アダプタを確認します — AC アダプタケーブルの接続を確認します。AC アダプ 夕にライトがある場合、ライトが点灯しているか確認します。

コンピュータを直接コンセントへ接続します — 電源保護装置、電源タップ、および 延長コードを取り外して、コンピュータの電源が入るか確認します。

雷源のプロパティを調整します — Windows ヘルプとサポート でスリープという キーワードを検索します。

画面モードを切り替えます — コンピュータが外付けモニタに接続されている場合 は、<Fn><F8> を押して画面モードをディスプレイに切り替えます。

画面が見にくい場合

輝度を調節します — <Fn> と上下矢印キーを押します。

外付けのサブウーハーをコンピュータまたはモニタから離します — 外付けスピーカに サブウーハーが備わっている場合は、サブウーハーをコンピュータまたは外付け モニタから 60 センチ以上離します。

電気的な妨害を除去します ― コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、 ハロゲンランプ、またはその他の機器の電源を切ります。

コンピュータの向きを変えます ― 画質低下の原因となる日光の反射を避けます。

WINDOWS のディスプレイ設定を調節します —

- 1 Start (スタート)
 → Control Panel (コントロールパネル) → Appearance and Personalization (デザインとカスタマイズ) → Personalization (カスタマイズ) → Display Settings (ディスプレイの設定) とクリックします。
- 2 変更したいエリアをクリックするか、Display (画面) アイコンをクリックします。

さまざまな Resolution (解像度) と Colors (画面の色) の設定を試してみます。

VIDEO 診断テストを実行します — エラーメッセージの表示がなく画面の問題が解決されず、画面の一部に何も表示されない場合には、85 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」の Video デバイスグループを実行します。次にデルにお問い合わせください(159 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

「エラーメッセージ」を参照してください — エラーメッセージが表示される場合、96 ページの「エラーメッセージ」を参照してください。

画面の一部しか表示されない場合

外付けモニタを接続します —

- 1 コンピュータをシャットダウンして、外付けモニタをコンピュータに取り付けます。
- 2 コンピュータおよびモニタの電源を入れて、モニタの輝度とコントラストを 調整します。

外付けモニタが動作する場合、コンピュータのディスプレイまたはビデオコントローラが不良の可能性があります。デルにお問い合わせください (159 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

ドライバ

ドライバとは?

ドライバは、プリンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御するプログラムです。すべてのデバイスにはドライバプログラムが必要です。

ドライバは、デバイスとそのデバイスを使用するプログラム間の通訳のような役目をします。各デバイスは、そのデバイスのドライバだけが認識する専用のコマンドセットを持っています。

お使いの Dell コンピュータには、出荷時に必要なドライバおよびユーティリティがすでにインストールされていますので、新たにインストールしたり設定したりする必要はありません。

☆意:『Drivers and Utilities』メディアには、お使いのコンピュータに搭載されていないオペレーティングシステム用のドライバが含まれていることがあります。インストールするソフトウェアがオペレーティングシステムに対応していることを確認してください。

キーボードドライバなど、ドライバの多くは Microsoft Windows オペレーティングシステムに付属しています。次の場合に、ドライバをインストールする必要があります。

- オペレーティングシステムのアップグレード
- オペレーティングシステムの再インストール
- 新しいデバイスの接続または取り付け

ドライバの識別

デバイスに問題が発生した場合、問題の原因がドライバかどうかを判断し、必要に応じてドライバをアップデートしてください。

- 1 Start (スタート) 🚱 をクリックし、次に Computer (コンピュータ) を右クリックします。
- 2 **Properties**(プロパティ)をクリックし、次に **Device Manager**(デバイスマネージャ)をクリックします。
 - ✓ ★モ: User Account Control (ユーザーアカウントの管理) ウィンドウが 表示されます。コンピュータのシステム管理者のときは、Continue (続行) をクリックします。またシステム管理者ではないときは、システム管理者に 問い合わせて続行してください。

デバイス一覧を下にスクロールして、デバイス名の横に感嘆符([!] 付きの丸)が付いているか確認します。デバイス名の横に感嘆符がある場合、ドライバの再インストールまたは新しいドライバのインストールが必要になる場合があります(115ページの「ドライバとユーティリティの再インストール」を参照)。

ドライバとユーティリティの再インストール

注意: デルサポートサイト support.jp.dell.com や『Drivers and Utilities』メディアでは、Dell コンピュータ向けに承認されているドライバが提供されています。その他の媒体からのドライバをインストールした場合は、お使いのコンピュータが適切に動作しない恐れがあります。

Windows デバイスドライバのロールバックの使い方

新たにドライバをインストールまたはアップデートした後に、コンピュータに問題が発生した場合、Windows のデバイスドライバのロールバックを使用して、以前にインストールしたバージョンのドライバに置き換えることができます。

- 1 Start (スタート) 👩 をクリックし、次に Computer (コンピュータ) を右クリックします。
- 2 Properties (プロパティ) をクリックし、次に Device Manager (デバ イスマネージャ)をクリックします。
 - ✓ メモ: User Account Control (ユーザーアカウントの管理) ウィンドウが 表示されます。コンピュータのシステム管理者の場合は、Continue(続行) をクリックします。システム管理者ではない場合は、システム管理者に問い 合わせてデバイスマネージャを起動します。
- 3 新しいドライバをインストールしたデバイスを右クリックしてから、 **Properties** (プロパティ) をクリックします。
- 4 Drivers (ドライバ) タブをクリックし、次に Roll Back Driver (ドラ イバのロールバック)をクリックします。

デバイスドライバのロールバックで問題が解決されない場合、システムの復元 (119 ページの「Microsoft® Windows Vista® オペレーティングシステムの復 元」を参照)を使用して、新しいドライバをインストールする前の稼動状態にコ ンピュータを戻します。

Drivers and Utilities メディアの使い方

デバイスドライバのロールバックまたはシステムの復元(119ページの 「Microsoft® Windows Vista® オペレーティングシステムの復元」を参照)を 使用しても問題が解決されない場合、『Drivers and Utilities』メディアからドラ イバを再インストールします。

- 1 Windows デスクトップが表示されたら、『Drivers and Utilities』メディア を挿入します。
 - 『Drivers and Utilities』メディアをはじめて使用する場合には、手順2 に進みます。そうでない場合には、手順5に進みます。
- 2 『Drivers and Utilities』インストールプログラムが起動したら、画面のプ ロンプトの指示に従います。
 - メモ:通常、『Drivers and Utilities』プログラムが自動的に実行します。実行さ れない場合、Windows エクスプローラを起動し、メディアドライブのディレ クトリをクリックして、メディアの内容を表示し、次に autorcd.exe ファイル をダブルクリックします。
- **3 InstallShield Wizard Complete** (インストールシールドウィザードの 完了) ウィンドウが表示されたら、『Drivers and Utilities』ディスクを取 り除き、Finish(終了)をクリックして、コンピュータを再起動します。
- 4 Windows デスクトップが表示されたら、『Drivers and Utilities』ディス クを再び挿入します。

5 Welcome Dell System Owner (Dell システムをお買い上げくださり ありがとうございます) 画面で Next (次へ) をクリックします。



ダモ: 『Drivers and Utilities』プログラムでは、出荷時にお使いのコン ピュータにインストールされたハードウェアのドライバのみを表示します。 追加でハードウェアを取り付けた場合には、新しいハードウェア用のドライ バは表示されないことがあります。それらのドライバが表示されない場合に は、『Drivers and Utilities』プログラムを終了します。 ドライバの詳細に関し ては、デバイスに付属のマニュアルを参照してください。

『Drivers and Utilities』プログラムがコンピュータのハードウェアを検出 していることを示すメッセージが表示されます。

コンピュータで使用されているドライバは、自動的に My Drivers — The ResourceCD has identified these components in your system (マイドライバ - ResourceCD は、これらのコンポーネントをシ ステムで確認しました) ウィンドウに表示されます

6 再インストールするドライバをクリックして、画面の指示に従います。 特定のドライバがリストにない場合、そのドライバは、お使いのオペレー ティングシステムでは必要ないということです。

ドライバの手動インストール

- **グモ:**お使いのコンピュータに Consumer IR ポートがあり、Consumer IR ドライ バを再インストールしている場合には、ドライバのインストール(115 ページの 「ドライバとユーティリティの再インストール」を参照)を続行する前に、まず セットアップユーティリティで Consumer IR を有効にする必要があります。お使 いのコンピュータに取り付けられているコンポーネントに関しては、19ページの 「お使いのコンピュータの構成確認」を参照してください。
 - 1 前項で記述しているように、お使いのハードディスクドライブにドライバ ファイルを解凍してから、Start (スタート) 🧑 をクリックし、次に Computer(コンピュータ)を右クリックします。
 - 2 Properties (プロパティ) をクリックし、次に Device Manager (デバ イスマネージャ)をクリックします。
 - 3 ドライバをインストールするデバイスのタイプをダブルクリックします (Modems (モデム) や Infrared devices (赤外線デバイス) など)。
 - 4 インストールするドライバのデバイスの名前をダブルクリックします。
 - 5 Driver (ドライバ) タブをクリックして、次に Update Driver (ドライ バのアップデート)をクリックします。
 - 6 Install from a list or specific location (Advanced) (一覧または特 定の場所からインストールする(詳細))をクリックして、次に Next(次へ) をクリックします。

- 7 Browse (参照) をクリックして、あらかじめドライバファイルをコピーし ておいた場所を参照します。
- 8 適切なドライバの名前が表示されたら、Next(次へ)をクリックします。
- 9 Finish(完了)をクリックして、コンピュータを再起動します。

Windows Vista® オペレーティングシステムの ソフトウェアとハードウェアに関する問題の トラブルシューティング

オペレーティングシステムのセットアップ中にデバイスが検出されないか、検出 されても間違って設定されている場合、Windows Vista Help and Support (Windows Vista ヘルプとサポート)を使用して、非互換性を解決することがで きます。



メモ: Windows Vista[®] は新しいオペレーティングシステムなので、一部のデバイ スをサポートするドライバまたはアプリケーションが存在しない場合があります。 お使いのデバイスの Windows Vista のサポート情報に関しては、ハードウェアの 製造元にご確認ください。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを開始するには、次の手順を実行 します。

- 1 Start (スタート) 🚱 、Help and Support (ヘルプとサポート) をク リックします。
- 2 Find an answer (回答の検索) セクションで、Troubleshooting (ト ラブルシューティング)をクリックします。

または

検索フィールドで hardware troubleshooter (ハードウェアに関する トラブルシューティング) と入力して、次に <Enter> を押します。

3 検索結果で、現在の不具合に最も近いオプションを選択し、トラブルの解決 手順に従います。



✓ メモ:トラブルシューティングの分類された項目で回答をみつからない場 合、ウィンドウの上部の Search Help (検索ヘルプ) フィールドに質問を入 カしてオンラインヘルプにアクセスすることができます。

Microsoft[®] Windows Vista[®] オペレーティング システムの復元

次の方法で、Windows Vista オペレーティングシステムを復元できます。

- Windows Vista には、Backup and Restore Center (バックアップと復元センター) があり、コンピュータ上の重要なファイルのバックアップまたはハードディスクドライブ全体のバックアップを作成できます。必要に応じてオペレーティングシステムまたはファイルを復元できます。
- Microsoft Windows システムの復元は、データファイルに影響を与えることなく、お使いのハードディスクドライブを以前の動作状態に戻します。データファイルを保護しながら、オペレーティングシステムを復元する最初の解決策として、システムの復元を使用してください。手順については、119ページの「Windows Vista システムの復元の使い方」を参照してください。
- Dell Factory Image Restore は、ハードディスクドライブをコンピュータ購入時の動作状態に戻します。Dell Factory Image Restore は、ハードディスクドライブのすべてのデータを永久に削除し、コンピュータを受け取られてから後にインストールされたアプリケーションもすべて削除します。システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合のみ、Factory Image Restore を使用してください。
- お使いのコンピュータに『オペレーティングシステム』ディスクが付属している場合は、これを使ってオペレーティングシステムを復元できます。ただし、『オペレーティングシステム』ディスクを使用すると、ハードディスクドライブ上のデータもすべて削除されます。システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合のみ、このディスクを使用してください。

Windows Vista システムの復元の使い方

Windows オペレーティングシステムは、システムの復元を提供しています。システムの復元を使って、ハードウェア、ソフトウェア、または他のシステム設定への変更が原因でコンピュータの動作に不具合が生じた場合は、(データファイルに影響を与えずに)以前の稼動状態に戻すことができます。システムの復元の使い方に関しては、Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。

Windows \land ルプとサポートセンターにアクセスするには、**Start** (スタート) \bigcirc \rightarrow **Help and Support** (\land ルプとサポート) とクリックします。

注意: データファイルのバックアップを定期的に作成してください。システムの復元は、データファイルを監視したり、データファイルを復元したりしません。

メモ: このマニュアルの手順は、Windows のデフォルトビュー用ですので、お使いの Dell コンピュータを Windows クラシック表示に設定した場合は動作しない場合があります。

復元ポイントの作成

復元ポイントは、Windows Vista Back Up and Restore Center (バックアップと復元センター)で自動的に、または手動で作成できます。Windows Vista Backup and Restore Center (バックアップと復元センター)にアクセスするには、次の手順を実行します。

- Start (スタート) → Welcome Center (ウェルカムセンター) とクリックします。Get started with Windows (Windows の開始) セクションで、Show all 14 items... (すべての 14 個の項目の表示) → Back Up and Restore Center (バックアップと復元センター) とクリックします。または
- Start (スタート) → All Programs (すべてのプログラム) → Maintenance (メンテナンス) → Back Up and Restore Center (バックアップと復元センター) とクリックします。 Tasks (タスク) で、Create a restore point or change settings (復元ポイントの作成または設定の変更) をクリックします。

詳細に関しては、次の手順を実行してください。

- 1 Start (スタート) → Help and Support (ヘルプとサポート) をクリックします。
- 2 検索フィールドでシステムの復元と入力し、次に <Enter> を押します。

コンピュータの以前の動作状態への復元

デバイスドライバをインストールした後に問題が発生した場合は、まずデバイスドライバのロールバック(115ページの「Windows デバイスドライバのロールバックの使い方」を参照)を使用して問題を解決します。それでも問題を解決しない場合は、システムの復元を使用します。

- ➡ 注意:コンピュータを以前の動作状態に復元する前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除したりしないでください。

 - 2 Tasks (タスク) の一覧で、Repair Windows using System Restore (システムの復元を使って Windows を修復) をクリックします。
 - 3 アプリケーションを実行する許可を求める User Account Control (ユーザーアカウントコントロール) (UAC) ダイアログボックスが表示されたら、Continue (続行) をクリックします。

- 4 System Restore (システムの復元) ウィンドウで Next (次へ) をク リックし、年代順に最新の復元ポイントを表示します。
- 5 復元ポイントの完全な一覧を表示するには、Show restore points older than 5 days (経過日数が 5 日を超えている復元ポイントを表示す る)チェックボックスを選択します。
- 6 復元ポイントを選択します。最新の復元ポイントで復元します。復元しても 問題が解決しない場合は、2番目に古い復元ポイントを使用します。問題が 解決するまで、この手順を繰り返します。選択した復元ポイントよりも後に インストールしたソフトウェアは、すべて再インストールする必要があり ます。
- Next (次へ) → Finish (終了) とクリックします。
- 8 プロンプトが表示されたら、Yes (はい)をクリックします。
- 9 システムの復元がデータの収集を終えると、コンピュータが再起動します。
- 10 コンピュータが再起動したら、**OK** をクリックします。

復元ポイントを変更するには、別の復元ポイントを使って手順を繰り返すか、ま たは復元を取り消すことができます。

復元処理中にエラーメッセージが表示された場合は、画面のプロンプトに従って エラーを修正します。

最後のシステムの復元を元に戻す

- 注意:最後に行ったシステムの復元を取り消す前に、開いているファイルをすべて 保存して閉じ、実行中のプログラムをすべて終了してください。システムの復元が 完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除 したりしないでください。
 - 1 Start (スタート) $\Theta \rightarrow Help and Support <math>(\land)$ カプとサポート) をク リックします。
 - 2 検索フィールドでシステムの復元と入力し、次に <Enter> を押します。
 - 3 Undo my last restoration (以前の復元を取り消す) をクリックして、 Next(次へ)をクリックします。

コンピュータの工場出荷時の構成への復元

Dell Factory Image Restore オプションを使用すると、お使いのハードディ スクドライブをデルから購入されたときの工場出荷時の構成に復元できます。こ のオプションは、Windows Vista® オペレーティングシステムがプリインストー ルされている Dell コンピュータに用意されています。エクスプレスアップグレー ドプロモーションで購入されたコンピュータまたは以前のバージョンの Windows® オペレーティングシステムから Windows Vista にアップグレード されたコンピュータには含まれていません。

- ★意:コンピュータをデフォルトの工場出荷時の構成に復元すると、ハードディス クドライブに保存されているすべてのデータが削除されます。この手順を実行する 前に、個人用ファイルのバックアップをとってください。個人用ファイルのバック アップをとらない場合、データは失われます。
 - → Restart (再起動) をクリックします。
 - 2 コンピュータが再起動したら、画面に Advanced Boot Options (詳細 起動オプション) メニューが表示されるまで <F8> を押します。
 - ✓ メモ: <F8> キーは、Windows のロゴが画面に表示される前に押す必要があ ります。Windows のロゴが画面に表示されてから <F8> を押しても、画面に Advanced Boot Options (詳細起動オプション) メニューは表示されませ ん。Advanced Boot Options (詳細起動オプション) メニューが表示され ない場合はコンピュータを再起動し、このメニューが画面に表示されるまで この手順を繰り返します。
 - **3** <下矢印 > を押して **Advanced Boot Options** (詳細起動オプション) メニューの Repair Your Computer (コンピュータの修理) を選択し、 次に <Enter> を押します。
 - 4 使用する言語設定を指定し、Next(次へ)をクリックします。
 - 5 管理者権限を持つユーザーとしてログインし、**OK** をクリックします。
 - **6 Dell Factory Image Restore** をクリックします。
 - 7 Dell Factory Image Restore ウィンドウで Next (次へ) をクリック します。
 - 8 Yes, reformat hard drive and restore system software to **factory condition**(はい。ハードディスクドライブを再フォーマット し、システムソフトウェアを工場出荷時の状態に復元します)チェックボッ クスを選択します。
 - 9 Next(次へ)をクリックします。コンピュータがデフォルトの工場出荷時 の構成に復元されます。
- 10 復元の操作が終了したら、Finish(終了)をクリックしてコンピュータを 再起動します。

オペレーティングシステムメディアの使い方

作業を開始する前に

新しくインストールしたドライバの問題を解消するために Windows オペレーティングシステムを再インストールすることを検討する前に、Windows デバイスドライバのロールバックを試してみます(115 ページの「Windows デバイスドライバのロールバックの使い方」を参照)。デバイスドライバのロールバックを実行しても問題が解決されない場合は、システムの復元を使用して、オペレーティングシステムを新しいドライバがインストールされる前の動作状態に戻します(119 ページの「Windows Vista システムの復元の使い方」を参照)。

➡ 注意: インストールを実行する前に、お使いのプライマリハードディスクドライブ 上のすべてのデータファイルのバックアップを作成しておいてください。標準的な ハードディスクドライブ構成において、プライマリハードディスクドライブはコン ピュータによって 1 番目のドライブとして認識されます。

Windows を再インストールするには、以下のアイテムが必要です。

- Dell『オペレーティングシステム』メディア
- Dell『Drivers and Utilities』メディア
- ✓ メモ: 『Drivers and Utilities』メディアには、コンピュータの組立時にインストールされたドライバが入っています。『Drivers and Utilities』メディアを使って、必要なドライバをロードします。お使いのコンピュータに RAID コントローラがある場合には、そのドライバもロードします。

Windows Vista の再インストール

再インストール処理を完了するには、1~2時間かかることがあります。オペレーティングシステムを再インストールした後、デバイスドライバ、アンチウイルスプログラム、およびその他のソフトウェアを再インストールする必要があります。

- 注意: 『オペレーティングシステム』メディアは、Windows の再インストール用のオプションを提供しています。オプションはファイルを上書きして、ハードディスクドライブにインストールされているプログラムに影響を与える可能性があります。このような理由から、デルのテクニカルサポート担当者の指示がない限り、Windows を再インストールしないでください。
 - 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
 - 2 『オペレーティングシステム』メディアを挿入します。
 - **3** Install Windows (Windows のインストール) のメッセージが表示されたら、**Exit** (終了) をクリックします。
 - 4 コンピュータを再起動します。DELL のロゴが表示されたらすぐに <F12> を押します。

- ✓ メモ: キーを押すのが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示された 場合には、Microsoft Windows デスクトップが表示されてから、コンピュー 夕をシャットダウンして、再度やりなおします。
- ✓ メモ:次の手順は、起動順序を1回だけ変更します。次回の起動時には、 コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起 動します。
- 5 起動デバイス一覧が表示されたら、CD/DVD/CD-RW Drive をハイライト 表示して、次に <Enter> を押します。
- 6 いずれかのキーを押して **CD-ROM から起動します**。
- 7 画面の指示に従ってインストールを完了します。

部品の増設および交換

作業を開始する前に

本章では、コンピュータのコンポーネントの取り付けおよび取り外しの手順について説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順では以下の条件を満たしていることを前提とします。

- 125 ページの「コンピュータの電源を切る」と 126 ページの「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順をすでに完了していること。
- お使いの Dell『製品情報ガイド』の安全に関する情報を読んでいること。
- コンポーネントを交換するか別途購入している場合、取り外し手順と逆の順番で取り付けができること。

奨励するツール

このマニュアルで説明する操作には、以下のツールが必要です。

- 細めのマイナスドライバ
- プラスドライバ
- 細めのプラスチックスクライブ
- フラッシュ BIOS のアップデート(デルサポートサイト support.jp.dell.com を参照)

コンピュータの電源を切る


- **注意**: データの損失を避けるため、コンピュータの電源を切る前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
 - 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
 - 2 **Start** (スタート) **②**、矢印 **№** をクリックし、次に **Shut Down** (シャットダウン) をクリックします。
 - オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが終了した後に、コンピュータの電源が切れます。
- 3 コンピュータおよび接続されているデバイスの電源が切れていることを確認します。お使いのオペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピュータや接続されているデバイスの電源が自動的に切れない場合には、コンピュータの電源が切れるまで電源ボタンを 8 ~ 10 秒押し続けてください。

コンピュータ内部の作業を始める前に

コンピュータの損傷を防ぎ、ご自身の身体の安全を守るために、以下の点にご注 意ください。

警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。
 警告:部品やカードの取り扱いには十分注意してください。カード上の部品や接続部分には触れないでください。カードを持つ際は縁を持つか、金属製の取り付けブラケットの部分を持ってください。プロセッサのようなコンポーネントは、ピンの部分ではなく端を持つようにしてください。

- ☆ 注意:コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが 行ってください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。
- ➡ 注意: 静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期的に塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に触れたりして、静電気を除去します。
- 1 コンピュータのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
- 2 コンピュータの電源を切ります(125ページの「コンピュータの電源を切る」を参照)。
- **3** 電話ケーブルとネットワークケーブルをすべてコンピュータから外します。
- 4 コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- ☆ 注意:システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータを修理する前にバッテリをバッテリベイから取り外してください。
- ★記:コンピュータへの損傷を防ぐため、本製品専用のバッテリのみを使用してください。その他のデルコンピュータ用バッテリは使用しないでください。
 - 5 カバーを閉じ、コンピュータを平らな面に裏返します。
 - 6 バッテリリリースラッチをカチッという感覚があるまでスライドします。
 - バッテリをバッテリベイから引き出します。



1 バッテリ 2 バッテリリリースラッチ

- 8 コンピュータを表が上になるように置き、ディスプレイを開いて電源ボタンを押し、システム基板の静電気を除去します。
- 9 ExpressCard スロット(67ページの「ExpressCard またはダミーカードの取り外し」を参照)および8-in-1メモリカードリーダー(70ページの「メモリカードまたはダミーカードの取り外し」を参照)からすべてのカードを取り外します。

ハードディスクドライブ

- <u>↑↑</u>
 警告:ドライブがまだ熱いうちにハードディスクドライブをコンピュータから取り 外す場合は、ハードディスクドライブの金属製のハウジングに<u>手を触れないでくだ</u> <u>さい</u>。
- 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。
- 注意: データの損失を防ぐため、ハードディスクドライブを取り外す前に必ずコンピュータの電源を切ってください(125ページの「コンピュータの電源を切る」を参照)。 コンピュータの電源が入っている、またはスリーブ状態のときには、ハードディスクドライブを取り外さないでください。
- **注意:**ハードディスクドライブは、大変壊れやすい部品です。ハードディスクドライブの取り扱いには注意してください。
- ✓ メモ: デルでは、デル製以外のハードディスクドライブの互換性の保証やサポートは行っていません。
- ✓ メモ: デル以外から購入したハードディスクドライブを取り付ける場合は、新しい ハードディスクドライブにオペレーティングシステム、ドライバ、およびユーティ リティをインストールする必要があります(119 ページの「Microsoft[®] Windows Vista[®] オペレーティングシステムの復元」および 115 ページの「ドライバとユー ティリティの再インストール」を参照)。

ハードディスクドライブの取り外し

- 1 125 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。
- 2 コンピュータを裏返します。
- 3 4 本の M3 x 3 mm ネジを外し、ハードディスクドライブをベイから取り外 します。



➡ 注意:ハードディスクドライブをコンピュータから外しているときは、保護用静電 防止パッケージ(『製品情報ガイド』の「静電気障害への対処」を参照)に入れて 保管してください。


ハードディスクドライブの取り付け

- 1 新しいドライブを梱包から取り出します。 ハードディスクドライブを保管するためや配送のために、梱包を保管してお いてください。
- ➡ 注意:ドライブを所定の位置に挿入するには、均等に力を加えてください。力を加 えすぎると、コネクタが損傷する恐れがあります。
 - 2 ハードディスクドライブをベイへスライドします。
 - 3 ハードディスクドライブの 4 本のネジを取り付けて締めます。

- 4 必要に応じて、コンピュータのオペレーティングシステムをインストールします(119 ページの「Microsoft® Windows Vista® オペレーティングシステムの復元」を参照)。
- 5 必要に応じて、コンピュータのドライバおよびユーティリティをインストールします(115ページの「ドライバとユーティリティの再インストール」を参照)。

ハードディスクドライブをデルに返品する場合

元の梱包箱、または同等の梱包材を使用して、古いハードディスクドライブをデルに返品してください。正しく梱包しないと、ハードディスクドライブが運搬中に破損する場合があります。



1 エアクッションパッケージ 2 ハードディスクドライブ

ヒンンジカバーおよびセンターコントロール カバー

- <u> (警告</u>:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。
- ☆ 注意: 静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期的に塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に触れたりして、静電気を除去します。
- **注意:**システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に バッテリをバッテリベイから取り外してください。

ヒンジカバーおよびセンターコントロールカバーの取り外し

- 1 125 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。
- 2 コンピュータを裏返して、センターコントロールカバーを固定している 2 本 の M2 x 3 mm ネジを外します。



- 3 コンピュータを表に戻して、ディスプレイを最大まで開きます。
- 4 ヒンジカバーをコンピュータの両側から取り外します。



1 センターコントロールカバー 2 ヒンジカバー (2)

5 センターコントロールカバーを緩め、システム基板に取り付けられている ケーブルを外します。



1 センターコントロール 2 センターコントロールカバー 3 固定レバー ケーブル カバー

ヒンジカバーおよびセンターコントロールカバーの取り付け

- 1 センターコントロールカバーをシステム基板に取り付けるケーブルを再び接 続し、センターコントロールカバーを所定の場所にカチッという感触が持て るまではめ込みます。
- 2 ヒンジカバーを取り付けます。
- 3 コンピュータを裏返し、コンピュータの底のセンターコントロールカバーを 固定する 2 本の M2 x 3 mm ネジを取り付けます。

キーボード


キーボードの詳細に関しては、43 ページの「キーボードとタッチパッドの 使い 方」を参照してください。

∕↑↑ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

- 注意:静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期的 に塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に触れたり して、静電気を除去します。
- ★意:システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に バッテリをバッテリベイから取り外してください。

キーボードの取り外し

- 1 125 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。
- 2 ヒンジカバーおよびセンターコントロールカバーを取り外します(129ペー ジの「ヒンンジカバーおよびセンターコントロール カバー」を 参照)。
- **3** キーボード上部にある 2 本の M2 x 2 mm ネジを外します。
- ➡ 注意:キーボード上のキーキャップは壊れたり、外れたりしやすく、また取り付け に時間がかかります。キーボードの取り外しや取り扱いには注意してください。
- **4** キーボードをコンピュータの背面へ慎重にスライドさせます。
- ★ 注意: キーボードの取り外しや取り扱いには特に注意してください。それを怠る と、ディスプレイパネルに傷をつける可能性があります。



- 1 M2 x 2 mm ネジ (2)
- 3 キーボードタブ (5)
- 5 プラスチック製固定バー
- 2 キーボード
- 4 キーボードケーブル
- 5 キーボードケーブルをシステム基板に固定しているプラスチックバーを引き 上げて、キーボードを取り外します。

キーボードの取り付け

- 1 キーボードコネクタをスロットにカチッと収まるまでスライドさせ、キー ボードコネクタをシステム基板に固定しているプラスチックバーを引き下げ ます。
- 2 キーボードの底部に沿って 5 個のタブをそろえ、パームレストの下にスライ ドさせます。
- ➡ 注意:キーボード上のキーキャップは壊れたり、外れたりしやすく、また取り付け に時間がかかります。キーボードの取り外しや取り扱いには注意してください。
 - 3 キーボード上部に沿って、2本の M2 x 2 mm ネジを取り付けます。

メモリ

★ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 システム基板にメモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を 増やすことができます。お使いのコンピュータに対応するメモリの情報について は、161 ページの「仕様」を参照してください。必ずお使いのコンピュータ用の メモリモジュールのみを取り付けてください。

✓ メモ: デルから購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保証対象に含まれます。

お使いのコンピュータには、ユーザーがコンピュータの底面からアクセスできる 2 つの SODIMM ソケットがあります。

☆ 注意:メモリモジュールを2つのコネクタに取り付ける必要がある場合、メモリモジュールは、まず「DIMM1」というラベルの付いているコネクタに取り付け、次に「DIMM2」というラベルの付いているコネクタに取り付けてください。


DIMM1メモリモジュールの取り外し

- 注意: DIMM 2 にメモリモジュールがある場合、まず DIMM 2 のメモリモジュールを取り外し、次に DIMM 1 から取り外します。それを怠ると両方のメモリモジュールを損傷する可能性があります。
 - 1 125 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。
 - 2 コンピュータを裏返し、3 本のネジと M2.5 x 5 mm ネジを緩めます。 モジュールカバーを取り外します。



M2.5 x 5 mm ネジ 2 ネジ (3)


- ★意:メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュールの固定ク リップを広げるためにツールを使用しないでください。
 - 3 指先を使用してモジュールが持ち上がるまで、メモリモジュールコネクタの 両端にある固定クリップを慎重に広げます。
 - 4 モジュールをコネクタから取り外します。



1 固定クリップ (2) 2 メモリモジュール (DIMM 1)

DIMM 1 メモリモジュールの取り付け

- ★意:静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期的 に塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に触れたり して、静電気を除去します。
 - 1 モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタスロットのタブに合わせ ます。
 - 2 モジュールを 45 度の角度でしっかりとスロットに挿入し、メモリモジュー ルがカチッと所定の位置に収まるまで押し下げます。カチッという感触が得 られない場合、モジュールを取り外し、もう一度取り付けます。
- ✓ メモ:メモリモジュールが正しく取り付けられていないと、コンピュータが起動し ない場合があります。この場合、エラーメッセージは表示されません。



1 タブ 2 切り込み

- **3** モジュールカバーを取り付けます。
- 4 バッテリをバッテリベイに取り付けるか、または AC アダプタをコンピュー 夕およびコンセントに接続します。
- 5 コンピュータの電源を入れます。

コンピュータは起動時に、増設されたメモリを検出してシステム構成情報を自動 的に更新します。

コンピュータに搭載されているメモリ容量を確認するには、Start(スタート)

個 → Help and Support (\land) → Help and Support (\land) **Information** (Dell システム情報) とクリックします。

DIMM 2 メモリモジュールの取り外し

DIMM 2 メモリモジュールは、コンピュータ底部の DIMM 1 メモリモジュール の真上にあります。


- 1 125 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。
- 2 コンピュータを裏返し、3 本のネジと M2.5 x 5 mm ネジを緩めます。モ ジュールカバーを取り外します。



1 M2.5 x 5 mm ネジ 2 ネジ (3)

- ☆ 注意:メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュールの固定クリップを広げるためにツールを使用しないでください。
- ★記:静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期的 に塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に触れたり して、静電気を除去します。
 - 3 メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップをモジュールが持ち上 がるまで指先で慎重に広げます。


4 モジュールをコネクタから取り外します。



1 固定クリップ (2) 2 メモリモジュール (DIMM 1)

DIMM 2 メモリモジュールの取り付け

- ★意:静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期的 に塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に触れたり して、静電気を除去します。
 - 1 モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタスロットのタブに合わせ ます。
 - 2 モジュールを 45 度の角度でしっかりとスロットに挿入し、メモリモジュー ルがカチッと所定の位置に収まるまで押し下げます。カチッという感触が得 られない場合、モジュールを取り外し、もう一度取り付けます。
- ✓ メモ: メモリモジュールが正しく取り付けられていないと、コンピュータが起動し ない場合があります。この場合、エラーメッセージは表示されません。



1 タブ 2 切り込み

- ➡ 注意:カバーが閉まりにくい場合、モジュールを取り外して、もう一度取り付けま す。無理にカバーを閉じると、コンピュータを破損する恐れがあります。
 - **3** モジュールカバーを取り付けます。
 - 4 バッテリをバッテリベイに取り付けるか、または AC アダプタをコンピュー 夕およびコンセントに接続します。
 - 5 コンピュータの電源を入れます。

コンピュータは起動時に、増設されたメモリを検出してシステム構成情報を自動 的に更新します。

コンピュータに搭載されているメモリ容量を確認するには、**Start**(スタート)

個 → Help and Support(ヘルプとサポート)→ Dell System **Information** (Dell システム情報) とクリックします。


SIM カード

SIM 国際モバイル加入者識別により一意的にユーザーを認証します。

↑ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

メモ: Cingular および Vodafone のみ SIM カードが必要となります。Verizon、Sprint および Telus では、SIM は必要ありません。

- 1 125ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。
- 2 バッテリベイで、SIM の角が切り取られている方を実装部から遠ざけて差し込みます。



1 バッテリベイ 2 SIM

ワイヤレスミニカード

警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

♪ 注意:システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に バッテリをバッテリベイから取り外してください。

コンピュータと同時にワイヤレスミニカードを注文された場合には、カードは内蔵されています。お使いのコンピュータは、3種類のワイヤレスミニカードをサポートします。

- ワイヤレス LAN (ローカルエリアネットワーク)
- モバイルブロードバンドまたはワイヤレスワイドエリアネットワーク (WWAN)
- フラッシュキャッシュモジュール (FCM)


ワイヤレス LAN カードの取り外し

- 1 125 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。
- 2 コンピュータを裏返します。
- 3 ミニカード実装部のカバーのネジを緩めて、カバーを取り外します。



1 ネジ

4 ワイヤレス LAN カードからアンテナケーブルを外します。



- 1 ワイヤレス 2 M2 x 3 mm ネジ 3 アンテナケーブルコネクタ (2) LAN カード
- 5 ネジを外し、ワイヤレス LAN カードを取り外します。
- 6 ワイヤレス LAN カードを持ち上げてシステム基板のコネクタから取り外し ます。



ワイヤレス LAN カードの取り付け

- ★意:コネクタは、正しく取り付けられるよう設計されています。抵抗を感じる場 合は、カードとシステム基板のコネクタを確認し、カードを再配置してください。
- ➡ 注意: ワイヤレス LAN カードの損傷を避けるために、カードの下にケーブルがな いことを確認してください。
 - 1 「ワイヤレス LAN」とラベルされたシステム基板コネクタに 45 度の角度で ワイヤレス LAN カードコネクタを挿入します。
 - 2 カードがカチッと収まるまで、ワイヤレス LAN カードの他の端をシステム 基板のスロットに押し込みます。
 - 3 M2 x 3 mm ネジを取り付けます。
 - 4 該当するアンテナケーブルを、取り付ける ワイヤレス LAN カードに接続し ます。

ワイヤレス LAN カードのラベル上に 2 つ(白色と黒色)の三角形がある場 合には、白色のアンテナケーブルを「main(メイン)」(白色の三角形)と ラベルされたコネクタに、また黒色のアンテナケーブルを「aux(補助)」 (黒色の三角形) とうベルされたコネクタに接続します。

ワイヤレス LAN カードのラベルトに 3 つ(白色、黒色と灰色)の三角形が ある場合には、白色のアンテナケーブルを白色の三角形のコネクタに、黒色 のアンテナケーブルを黒色の三角形のコネクタに、そして灰色のアンテナ ケーブルを灰色の三角形のコネクタに接続します。

- ✓ メモ: 灰色のアンテナケーブルは、コンピュータによっては使用できない場 合があります。ミニカード実装部の灰色のアンテナケーブルの有無は、ディ スプレイのタイプにより異なります。
- 5 保護用透明シートで未使用アンテナケーブルを保護します。
- 6 カバーを取り付けて、ネジを締めます。

モバイルブロードバンドまたは WWAN カードの取り外し


- **ダモ:** WWAN は、ExpressCard でも利用できます(65 ページの「Express Card の 使い方」を参照)。
 - 1 125 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。
 - 2 コンピュータを裏返します。

3 ミニカード実装部のカバーのネジを緩めて、カバーを取り外します。



1 ネジ

4 ワイヤレス WAN カードから 2 個のアンテナケーブルを外します。



1 WWAN カード 2 M2 x 3 mm ネジ 3 アンテナケーブルコネクタ (2)

- 5 ネジを外し、WWAN カードを取り外します。
- 6 WWAN カード を持ち上げて、システム基板コネクタから取り外します。



WWAN カードの取り付け

- ➡ 注意: コネクタは、正しく取り付けられるよう設計されています。抵抗を感じる場 合は、カードとシステム基板のコネクタを確認し、カードを再配置してください。
- **注意: WWAN** カードへの損傷を避けるために、カードの下にケーブルがないこと を確認してください。
 - 1 WWAN カードコネクタを、「WWAN」とラベルされたシステム基板コネ クタに 45 度の角度で挿入します。
 - 2 カードがカチッと収まるまで、WWAN カードの他の端をシステム基板のス ロットに押し込みます。
 - **3 M2 x 3 mm** 固定ネジを取り付けます。
 - 4 灰色のストライプ模様がある黒色のアンテナケーブルを「aux (補助)」(黒 色の三角形)とラベルされたコネクタに接続し、灰色のストライプ模様があ る白色のアンテナケーブルを「main(メイン)」(白色の三角形)とラベル されたコネクタに接続します。
 - 5 保護用透明シートで未使用アンテナケーブルを保護します。
 - 6 カバーを取り付けて、ネジを締めます。

フラッシュキャッシュモジュール(FCM)


The FCM カードは、お使いのコンピュータのパフォーマンスの改善に役立つ内 蔵メモリカードです。FCM カードは、Intel ターボメモリおよび Intel Flash Cache Logic Chip Mini-card (フラッシュキャッシュロジックチップミニカー ド)としても知られています。

ダモ:このカードは、Microsoft Windows Vista™ オペレーティングシステムのみ

コンピュータと一緒に FCM カードを注文された場合は、カードはすでに取り付 けられています。

FCM の取り外し

- **1 125** ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。
- 2 コンピュータを裏返して、ミニカード実装部のカバーを取り外します。
- 3 コンピュータ背面にある塗装されていない金属製のコネクタに触れて、身体 の静電気を除去します。
- ✓ メモ:その場を離れた後、コンピュータに戻るときには再び静電気を除去してくだ。 さい。
 - 4 M2 x 3 mm ネジを外します。
 - 5 FCM を取り外します。



1 FCM カード 2 M2 x 3 mm 固定ネジ

FCM の取り付け

- ★意:FCM は、WWAN または WPAN スロットに取り付けます。ワイヤレス LAN カードスロットに FCM を取り付けないでください。ワイヤレス LAN カードスロットに取り付けると、コンピュータが損傷する可能性があります。
 - 1 FCM コネクタを、「FCM」とラベルされたシステム基板コネクタに 45 度の 角度で挿入します。
 - 2 カードがカチッと収まるまで、FCM の他の端をシステム基板のスロットに押し込みます。
 - **3 M2 x 3 mm** ネジを取り付けます。

Bluetooth[®] ワイヤレステクノロジ内蔵カード


🊹 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

- ▶注意:静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期的に塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に触れたりして、静電気を除去します。
- → 注意:システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に バッテリをバッテリベイから取り外してください。

Bluetooth ワイヤレステクノロジのカードを購入された場合は、お使いのコンピュータにすでにインストールされています。

カードの取り外し

- 1 125 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。
- 2 ヒンンジカバーおよびセンターコントロールカバーを取り外します (129 ページの「ヒンンジカバーおよびセンターコントロール カバー」を 参照)。
- 3 コンピュータからカードを取り外すには、カードのケーブルを外します。



1 カード

2 固定タブ(2)

3 ケーブル

カードの取り付け

- 1 カード実装部にある固定タブの下にスライドさせるために角度を付けてカー ドを取り付けます。
- 2 ケーブルをカードに接続します。


コイン型電池

、警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

- 注意: 静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期的 に塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に触れたり して、静電気を除去します。
- **★記**:システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に バッテリをバッテリベイから取り外してください。

コイン型電池の取り外し

- **1 125** ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。
- 2 コンピュータを裏返しにし M2.5 x 5 mm ネジに沿った 3 本のネジを緩めま す。モジュールカバーを取り外します。
- 3 コイン型電池のケーブルをシステム基板から取り外します。



1 コイン型電池 2 ケーブルコネクタ

4 アンテナケーブルの下からコイン型電池をスライドさせ、コンピュータから バッテリを取り外します。

コイン型電池の取り付け

- 1 コイン型電池のケーブルをシステム基板に接続します。
- 2 アンテナケーブルの下のコイン型電池のストレージにコイン型電池をスライ ドさせます。
- 3 モジュールカバーを取り付けます。

Dell™ QuickSet

✓ メモ:この機能はお使いのコンピュータで使用できない場合があります。 Dell QuickSet により、次のタイプの設定を簡単に実行したり、表示することが できます。

- ネットワークの接続性
- 電力の管理
- ディスプレイ
- システム情報

Dell QuickSet で行う内容に応じて、Microsoft® Windows® タスクトレイにあ る QuickSet アイコンをクリック、ダブルクリック、または右クリックして、 QuickSet を起動します。タスクトレイは、画面の右下隅にあります。

QuickSet の詳細に関しては、QuickSet アイコンを右クリックして、ヘルプを クリックします。

ノートブックコンピュータを携帯 するときは

コンピュータの識別

- コンピュータにネームタグまたはビジネスカードを取り付けます。
- サービスタグをメモして、コンピュータやキャリングケースとは別の安全な場所に保管します。コンピュータを紛失したり盗難に遭ったりした場合、警察等の公的機関およびデルに連絡する際に、このサービスタグをお知らせください。
- Microsoft[®] Windows[®] デスクトップに、**PC の所有者** というファイルを 作成します。名前、住所、および電話番号などの情報をこのファイルに記入 しておきます。
- クレジットカード会社に問い合わせて、ID タグコードを発行しているかを確認します。

コンピュータの梱包

- コンピュータに取り付けられているすべての外付けデバイスを取り外して、 安全な場所に保管します。
- メインバッテリおよび携帯するすべての予備バッテリをフル充電します。
- コンピュータをシャットダウンします。
- AC アダプタを取り外します。
- ☆ 注意:ディスプレイを閉じる際に、キーボードまたはパームレスト上に物が残っているとディスプレイに損傷を与える恐れがあります。
- ペーパークリップ、ペン、および紙などの物をキーボードまたはパームレスト上から取り除いた後、ディスプレイを閉じます。
- コンピュータと周辺機器を安全に一緒に入れるために、オプションの Dell キャリーケースをご利用ください。
- 荷造りの際、コンピュータをシェービングクリームやコロン、香水、食べ物 などと一緒に入れないでください。
- ☆ 注意: 低温の環境から暖かいところに、または高温の環境から涼しいところにコンピュータを移動する場合は、1時間程室温にならしてから電源を入れてください。

- コンピュータ、バッテリ、およびハードディスクドライブは、汚れ、ほこ り、液体または直射日光などから保護し、極端に高温や低温になる場所を避 けてください。
- コンピュータは、車のトランクまたは飛行機の手荷物入れの中で動かないよ うに梱包してください。

携帯中のヒントとアドバイス

- ★意:データ損失を防ぐために光学ドライブを使用している間は、コンピュータを 動かさないでください。
- 注意: コンピュータを荷物として預けないでください。
- バッテリの時間を最大にするために、ワイヤレスアクティビティを無効にし ます。ワイヤレスアクティビティを無効にするには、ワイヤレススイッチ (79 ページの「Dell Wi-Fi Catcher™ ネットワークロケータ」を参照) を使用します。
- バッテリの駆動時間を最大にするために、電力の管理のオプション設定を変 更します(52ページの「電源管理の設定」を参照)。
- 海外にコンピュータを携帯する場合は、通関で所有や使用権を証明する書類 (会社所有のコンピュータの場合) が必要な場合があります。 訪問予定国の 通関規則を調べた上で、自国政府から国際通行許可証(商品パスポートとも 呼ばれます)を取得するようお勧めします。
- 渡航先の国ではコンセントの形状がどのタイプなのか確認しておいて下さ い。また、それに合ったパワーアダプターを携帯してください。
- クレジットカード会社の多くは、困ったときに便利なサービスをノートブッ クコンピュータユーザーに提供していますのでご確認ください。

飛行機内での利用

- ➡ 注意:コンピュータは、金属探知機には絶対に通さないでください。X線探知機に 诵すか、手検査を依頼してください。
 - 手荷物チェックの際に、コンピュータに電源を入れてチェックする場合もあ るので、必ず充電されたバッテリか、AC アダプタと電源ケーブルを携帯し てください。
 - 飛行機に搭乗する前に、コンピュータの使用が許可されていることを確認し てください。航空会社によっては、飛行中の電子機器の使用を禁止している 場合があります。すべての航空会社が離着陸の際の使用を禁止しています。

困ったときは

サポートを受けるには

お使いのコンピュータに不具合がある場合、以下の手順でその不具合を診断し、 問題解決することができます。

- 1 コンピュータに生じている不具合に関連した情報と手順に関しては、 85ページの「トラブルシューティング」を参照してください。
- 2 Dell Diagnositics (診断) プログラムの実行方法の手順については、 85 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照してください。
- 3 158 ページの「Diagnostics (診断) チェックリスト」に記入してください。
- 4 インストールとトラブルシューティングの手順については、デルサポート (support.jp.dell.com) から、広範囲をカバーするオンラインサービス を利用してください。デルサポートオンラインの広範囲をカバーするリスト については 156 ページの「オンラインサービス」、を参照してください。
- 5 これまでの手順で問題が解決されない場合は、159 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。
- ✓ メモ: デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。サポート担当者がコンピュータでの操作をお願いすることがあります。

デルのオートテレフォンシステムの指示に従って、エクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に転送されます。

デルサポートの使い方の説明は、**155** ページの「テクニカルサポートおよびカスタマーサービス」を参照してください。

テクニカルサポートおよびカスタマーサービス

Dell™のハードウェアに関するお問い合わせは、デルサポートサービスをご利用ください。サポートスタッフはその情報を元に、正確な回答を迅速に提供します。デルサポートサービスに問い合わせるには、157ページの「お問い合わせになる前に」を参照し、次に159ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

DellConnect

DellConnect は、ブロードバンド接続を介してデルサービスとサポート担当者がお使いのコンピュータにアクセスできるようにするための、簡易なオンラインアクセスツールで、お客様立会いのもとに不具合の診断や修復を行います。詳細については、support.jp.dell.com ヘアクセスするか、DellConnect をクリックしてください。

オンラインサービス

デル製品およびサービスについては、以下のウェブサイトでご覧いただけます。

www.dell.com/jp

www.dell.com/ap (アジア太平洋地域のみ)

www.dell.com/jp (日本のみ)

www.euro.dell.com (ヨーロッパのみ)

www.dell.com/la(ラテンアメリカとカリブ諸国)

www.dell.ca (カナダのみ)

デルサポートへは、以下のウェブサイトおよび E- メールアドレスでご連絡いただけます。

• デルサポートサイト

support.jp.dell.com

support.jp.dell.com (日本のみ)

support.euro.dell.com (∃ーロッパのみ)

デルサポートの E- メールアドレス mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

la-techsupport@dell.com(ラテンアメリカおよびカリブ諸国のみ)

apsupport@dell.com(アジア太平洋地域)

24 時間納期案内電話サービス

ご注文になったデル製品の状況を確認するには、support.jp.dell.com にアクセスするか、または、24 時間納期案内電話サービスにお問い合わせください。音声による案内で、注文について調べて報告するために必要な情報をお伺いします。

ご注文に関する問題

欠品、誤った部品、間違った請求書などの注文に関する問題があれば、デルカス タマーケアにご連絡ください。お電話の際は、納品書または出荷伝票をご用意く ださい。

製品情報

デルが提供しているその他の製品に関する情報が必要な場合や、ご注文になりた い場合は、デルウェブサイト www.dell.com/ip をご覧ください。お住まいの 地域のお問い合わせ先電話番号および販売担当者の電話番号に関しては、 159 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

保証期間中の修理または返品について

『DELL パソコンかんたんスタートアップガイド』をご覧ください。

お問い合わせになる前に



✓ メモ:お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレ スサービスコードがおわかりになると、デルで自動電話サポートシステムをお受け になる場合に、より効率良くサポートが受けられます。また、お客様のサービスタ グをお尋ねする場合もございます(お使いのコンピュータの背面または底面にあり ます)。

必ず Diagnostics (診断) チェックリスト (158 ページの「Diagnostics (診断) チェックリスト」を参照)に記入してください。デルへお問い合わせになるとき は、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおか けください。キーボードからコマンドを入力したり、操作時に詳細情報を説明し たり、コンピュータ自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試して みるようにお願いする場合があります。システムのマニュアルがあることを確認 してください。



⚠️ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、『製品情報ガイド』の安全にお使い いただくための注意に従ってください。

Diagnostics (診断) チェックリスト 名前: 日付: 住所: 電話番号: サービスタグ(コンピュータの背面または底面にあるバーコード): エクスプレスサービスコード: 返品番号(デルサポート担当者から提供された場合): オペレーティングシステムとバージョン: 周辺機器: 拡張カード: ネットワークに接続されていますか? はい いいえ ネットワーク、バージョン、およびネットワークアダプタ: プログラムとバージョン: システムのスタートアップファイルの内容を確認するときは、オペレーティングシス テムのマニュアルを参照してください。コンピュータにプリンタを接続している場合、 各ファイルを印刷します。印刷できない場合、各ファイルの内容を記録してからデル にお問い合わせください。 エラーメッセージ、ビープコード、または診断コード: 問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順:

デルへのお問い合わせ



✓ メモ:有効なインターネット接続が利用できない場合、お問い合わせ先の情報はお 買い上げ明細書、梱包内容明細書、請求書、または Dell 製品カタログでご参照いた だけます。

デルでは、各種のオンラインおよび電話によるサポートとサービスオプションを 用意しています。国および製品によって、対応範囲に違いがあり、サービスに よってはお客様の地域でご利用いただけない場合があります。営業、テクニカル サポート、またはカスタマーサービスの問題に関するデルへのお問い合わせは次 の手順を実行します。

- support.jp.dell.com ヘアクセスします。
- 2 ページの下部にある **国 / 地域** ドロップダウンメニューで、お客様の国また は地域を確認します。
- 3 ページの左側にある **お問い合わせ** をクリックします。
- 4 必要に応じて、適切なサービスまたはサポートのリンクを選択します。
- 5 ご都合に合ったデルへのお問い合わせ方法をお選びください。

仕様



✓ メモ:仕様は、地域によって異なる場合があります。コンピュータの構成の詳細に 関しては、Start (スタート) 🚱 をクリックし、Help and Support (ヘルプとサ ポート)をクリックして、次にお使いのコンピュータに関する情報を表示するオプ ションを選択します。

プロセッサ	·
プロセッサの種類	Intel [®] Core™ 2 Duo Celeron [®]
L1 キャッシュ	インストラクション毎に 32 KB、コア毎に 32 KB データキャッシュ
L 2 キャッシュ	モデルにより、コア毎に 2 MB または 4 MB
外付けバスの周波数	800 MHz および 667 MHz
システム情報	
システムチップセット	モバイル Intel Express (GM 965 または PM 965)
データバス幅	64 ビット
DRAM バス幅	デュアルチャネル(2)64 ビットバス
プロセッサアドレスバス幅	32 ビット
フラッシュ EPROM	2 MB
グラフィックスバス	PCI-E X16
PCI バス (ビデオコントローラに使用される PCI Express)	32 ビット x16

ExpressCard

メモ: ExpressCard スロットは、ExprssCard 専用に設計されています。PC カードは サポートされません。

メモ: PCMCIA は、一部の地域では利用できない場合があります。

Intel ICH8M ExpressCard コントローラ

ExpressCard コネクタ ExpressCard スロット (54 mm) X 1

ExpressCard <i>(続き)</i>	
サポートするカード	ExpressCard/34 (34 mm)
	ExpressCard/54 (54 mm)
	3.3 V および 1.5 V
ExpressCard コネクタサイズ	26 ピン
8-in-1 メモリカードリーダー	
8-in-1 メモリカードコントローラ	Ricoh R5C833
8-in-1 メモリカードコネクタ	8-in-1 コンボカードコネクタ
サポートするカード	• SD
	• SDIO
	▼ マルチメディアカード (MMC)
	• メモリスティック
	• メモリスティック PRO
	xD ピクチャカード高速 SD
	● 高密度 SD
	同位反列
メモリ	
メモリモジュールコネクタ	ユーザーアクセス可能な SODIMM コネクタ × 2
メモリモジュールの容量	512 MB、1 GB、2 GB、4GB
メモリのタイプ	667 MHz SoDIMM DDR2
最小メモリ	1 GB
最大搭載メモリ	8 GB

メモ: デュアルチャネル帯域幅の機能を活かすには、両方のメモリスロットを使用し、 メモリサイズを一致させる必要があります。

メモ:メモリの一部はシステムファイル用に使用されるので、表示される使用可能メ モリの容量は、取り付けられているメモリの最大容量とは一致しません。

ポートとコネクタ

オーディオ マイクコネクタ、ステレオヘッドフォン/

スピーカコネクタ

IEEE 1394 4 ピン シリアルコネクタ

Consumer IR Philips RC6 互換センサー(受信のみ)

ミニカード タイプ IIIA ミニカードスロット × 3

HDMI コネクタ 19 ピン

ネットワークアダプタ RJ-45 ポート

USB 4 ピン USB 2.0 準拠コネクタ × 2

ビデオ 15 ホールコネクタ (メス)

通信

モデム:

タイプ 外付け V.92 56K USB モデム

コントローラ ハードウェアモデム

インタフェース ユニバーサルシリアルバス (USB)

ネットワークアダプタ システム基板搭載 10/100 Ethernet LAN

ワイヤレス LAN、WWAN、ミニカード

WWAN ExpressCard

Bluetooth® ワイヤレステクノロジ

ビデオ

メモ:コンピュータの購入時の可用性に基づき、オプションでビデオコントローラのアップグレードができます。お使いのコンピュータの構成を確認するには、19ページの「お使いのコンピュータの構成確認」を参照してください。

ビデオタイプ: システム基板内蔵

ビデオコントローラ Intel 965 GM

ビデオメモリ 最大 384 MB の共有メモリ

LCD インタフェース LVDS

テレビサポート HDMI モードでの NTSC または PAL

ビデオ <i>(続き)</i>	
ビデオタイプ:	外付けビデオカード
データバス	PCI Express X16
ビデオコントローラ	nVIDIA GeForce 8400M GS

ビデオメモリ 128 MB GeForce 8400M GS

LCD インタフェース LVDS

テレビサポート HDMI モード

オーディオ

オーディオタイプ	5.1 チャネル ハイ・デフィニッション・オー
	→ →

ディオ

オーディオコントローラ Sigmatel STAC9228

ステレオ変換 24 ビット(デジタル変換、アナログ変換)

インタフェース:

内蔵 Intel ハイ・デフィニッション・オーディオ

外付け マイク入力/ライン入力コネクタ、ヘッド

フォン/スピーカコネクタ×2

スピーカー 4Ω スピーカ $\times 2$

内蔵スピーカーアンプ fャンネル毎 2W (4Ω)

ボリュームコントロール プログラムメニュー、メディアコントロール

ボタン

ディスプレイ

寸法:

縦幅 286.08 mm 横幅 178.8 mm 対角線 337.8 mm

最大解像度:

1

WXGA 262,000 色で 1280 × 800

リフレッシュレート 60 Hz

動作角度 **0** (閉じた状態) ~ **140°**

ディスプレイ <i>(続き)</i>	
輝度	最低 250 通常 300 cd/m² (LED 5 ポイント平均)
	最低 200 通常 220 cd/m²(CCFL 5 ポイント 平均)
可視角度:	
水平方向	最低 ±40°(CCFL) 最低 ±50°(LED)
垂直方向	最低 +15°/-30° (CCFL) 最低 +40°/-50° (LED)
ピクセルピッチ:	
WXGA	0.2235 mm
コントロール	輝度はショートカットキーによって調節可能 (47 ページの「輝度の調節」を参照)
キーボード	
キー数	86/103 (米国およびカナダ)、87/104 (ヨーロッパ)、90/107 (日本)
レイアウト	QWERTY / AZERTY / 漢字
タッチパッド	
X/Y 位置解像度(グラフィックス テーブルモード)	240 cpi
寸法:	
横幅	71.7 mm センサー有効領域
縦幅	34.0 mm 長方形

バッテリ

タイプ 9 セル「スマート」リチウムイオン

6 セル「スマート」リチウムイオン

寸法:

長さ 67.6 mm (9 セル)

47.5 mm (6 セル)

縦幅 20.4 mm 横幅 209.9 mm

重量 0.48 kg (9 セル)

0.33 kg (6 セル)

電圧 11.1 VDC

充電時間(概算):

電源が切れている場合 4時間

動作時間バッテリ稼働時間は、稼働条件により変わり、

集中的に電力を消費する状況では、著しく短くなる可能性があります(108 ページの「電

源の問題」を参照)。

バッテリの寿命の詳細については、49ページ

の「バッテリの使い方」を参照してください。

寿命(概算) 300回(充電/放電)

温度範囲:

動作時 $0\sim35$ $^{\circ}$

保管時 -40 ~ 65 ℃

コイン型電池 CR-2032

AC アダプタ

タイプ 65W (D シリーズ)

90W (D シリーズおよび E シリーズ)

入力電圧 $100\sim240~\text{VAC}$

入力電流(最大) 1.5 A/1.6 A

入力周波数 $50\sim60~\mathrm{Hz}$

出力電流

65 W 3.9 A (4 秒パルスのとき最大)

3.34 A (連続)

90 W 5.62 A (4 秒パルスのとき最大)

4.62 A (連続)

出力電力 65 W または 90 W

定格出力電圧 19.5 +/-1 VDC

寸法:

65 W

縦幅 29.0 mm (D シリーズ)

横幅 46.2 mm (D シリーズ)

長さ 107.0 mm (D シリーズ)

90 W

縦幅 34.2 mm (D シリーズ)

16 mm (E シリーズ)

横幅 60.9 mm (D シリーズ)

70 mm (E シリーズ)

長さ 153.42 mm (D シリーズ)

147mm (E シリーズ)

重量 (ケーブル含む)

65 W 0.25 kg (D シリーズ)

90 W 0.46 kg (D シリーズ)

0.345 kg (E シリーズ)

温度範囲:

動作時 0 ~ 35 ℃

保管時 -40 ~ 65 ℃

サイズと重量

縱幅 44 mm

横幅 394 mm 長さ 293 mm

重量(6 セルバッテリ装着の場合):

構成可能な最大重量 3.6 kg

環境

温度範囲:

動作時 $0\sim35~$ \mathbb{C}

保管時 -40 ~ 65 ℃

相対湿度(最大):

動作時 $10\sim 90$ % (結露しないこと)

保管時 5~95% (結露しないこと)

最大耐久震度1

動作時 0.66 GRMS

保管時 1.3 GRMS

最大衝擊²

動作時 142 G

保管時 163 G

高度(最大):

動作時 −15.2 ∼ 3,048 m 保管時 −15.2 ∼ 10,668 m

1

¹ ユーザー環境をシミュレートするランダムスペクトラムを使用

² 動作状態のハードディスクドライブおよび 2 ミリ秒の正弦半波パルスを使用して測定、およびヘッド固定位置のハードディスクドライブと 2 ミリ秒の正弦半波を使用して測定



付録

デルテクニカルサポート規定(米国のみ)

技術者によるテクニカルサポートは、トラブルシューティングの過程でカスタマーの協力と参加を必要とします。このサポートでは、オペレーティングシステム、ソフトウェアプログラム、およびハードウェアドライブをデルの出荷時のデフォルト設定に戻し、コンピュータの機能とデルが取り付けたすべてのハードウェアの機能が適切かどうかを検証します。この技術者によるテクニカルサポートに加えて、support.jp.dell.comでオンラインによるテクニカルサポートが利用できます。追加のテクニカルサポートのオプションについては、購入時にご利用いただける場合があります。

デルは、コンピュータと「デルがインストールまたは取り付けを行った」ソフトウェアや周辺機器 1 に対し、限定的なテクニカルサポートを提供します。サードパーティのソフトウェアや周辺機器については、製造元のメーカーがサポートを行います。これらのソフトウェアや周辺機器には、デルの Software and Peripherals、Readyware、および Custom Factory Integration 2 を通じて購入またはインストールされたものが含まれます。

- 修理サービスは、お客様の限定保証やコンピュータ購入時に申し込まれたオプションのサポートサービス契約の条件に従って提供されます。
- 2 Custom Factory Integration(CFI)プロジェクトに含まれるすべてのデル標準コンポーネントは、お客様のコンピュータの標準的なデル限定保証により保証されます。ただし、デルも部品交換プログラムを延長し、コンピュータのサービス契約の期間中は、CFI を通じて組み込まれたすべての標準以外のサードバーティのハードウェアコンポーネントを保証します。

「デルがインストールまたは取り付けを行った」ソフトウェアと 周辺機器の定義

デルがインストールしたソフトウェアには、オペレーティングシステムと製造過程でコンピュータにインストールされた複数のソフトウェアプログラムが含まれます (Microsoft® Office、Norton Antivirus など)。

デルが取り付けた周辺機器には、すべての内部拡張カードや、デルブランドのモジュールベイまたは ExpressCard のアクセサリが含まれます。

さらに、すべての Dell ブランドのモニタ、キーボード、マウス、スピーカ、電話モデム用マイク、ドッキングステーション / ポートリプリケータ、ネットワーキング製品、およびすべての関連ケーブルが含まれます。

「サードパーティ」のソフトウェアと周辺機器の定義

サードパーティのソフトウェアと周辺機器には、デルが販売した Dell ブランド以 外のすべての周辺機器、アクセサリ、またはソフトウェアプログラムが含まれま す (プリンタ、スキャナ、カメラ、ゲームなど)。 サードパーティのソフトウェア や周辺機器のサポートについては、すべて製品の製造メーカーから提供されます。

FCC の通達(米国のみ)

FCC クラス B

この装置は、ラジオ周波数のエネルギーを発生、使用、放射する可能性がありま す。製造元のマニュアルに従わずに取り付けて使用した場合、ラジオやテレビに 受信障害を生じさせる場合があります。本装置は、試験の結果、FCC 規則パート 15 に準拠するクラス B デジタル装置の規制に適合しています。

この装置は FCC (米国連邦通信委員会) 規定の第 15 項に適合しています。次の 2 つの条件にしたがって使用してください。

- 本装置が有害な障害を引き起こさないこと。
- 本装置は、受信障害を起こすと、望ましくない操作が必要になる場合もあり。 ます。
- ➡ 注意:FCC 規則では、デルによって明確に許可されていない変更修正を行った場 合、その装置を使用する権限が無効になることがあると規定されています。

この規制は、個人の家に取り付けた場合に、有害な障害に対する適正な保護を提 供するよう設計されています。ただし、特定の設定で電波障害が発生しないとい う保証はありません。本装置のスイッチをオンオフすることにより、本装置がラ ジオやテレビに受信障害を引き起こしていることが確認された場合は、次の方法 をお試しになるようお勧めします。

- 受信アンテナの方向を変えてください。
- 受信機に対してシステムを再配置してください。
- 受信機からシステムを遠ざけてください。
- システムを別のコンセントにつないで、システムと受信機を別々の分岐回路 上に置いてください。

詳細については、デルの担当者またはラジオ / テレビの技術者にご相談ください。 次の情報は、FCC 規則に準拠する本書で取り扱う装置に関するものです。

製品名: Dell™ XPS™ M1330

モデル番号: PP25L 会社名: Dell Inc.

Worldwide Regulatory Compliance & Environmental

Affairs
One Dell Way

Round Rock, TX 78682 USA

512-338-4400

Macrovision 製品通知

この製品には、特許番号 5,315,448 と 6,836,549、およびその他の知的所有権を含む米国特許権および外国特許権によって保護されているコピー防止技術が組み込まれています。製品への Macrovision のコピー防止技術の使用は、Macrovision により許可を得る必要があります。リバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

用語集

この用語集に収録されている用語は、情報の目的として提供されています。お使いのコンピュータに搭載されている機能についての記載がない場合もあります。

Α

AC — alternating current (交流) — コンピュータの AC アダプタ電源ケーブルをコンセントに差し込むと流れる電気の様式です。

ACPI — advanced configuration and power interface — Microsoft[®] Windows[®] オペレーティングシステムがコンピュータをスタンバイモードやスリープ状態モードにして、コンピュータに接続されている各デバイスに供給される電力量を節約できる電源管理規格です。

AGP — accelerated graphics port — システムメモリをビデオ関連の処理に使用できるようにする専用のグラフィックスポートです。 AGP を使うとビデオ回路とコンピュータメモリ間のインタフェースが高速化され、True-Colorのスムーズなビデオイメージを伝送できます。

AHCI — Advanced Host Controller Interface — SATA ハードディスクドライブ対応のホストコントローラです。AHCI を使用することにより、ストレージドライバでネイティブコマンドキューイング(NCQ)やホットプラグなどのテクノロジが使用可能になります。

ALS — 環境照明センサー — ディスプレイの輝度を調整する機能です。

AS — alert standards format — ハードウェアおよびソフトウェアの警告を管理コンソールに報告する方式を定義する標準です。 **ASF** は、どのプラットフォームやオペレーティングシステムにも対応できるように設計されています。

B

BIOS — basic input/output system (基本入出力システム) — コンピュータのハードウェアとオペレーティングシステム間のインタフェース機能を持つプログラム (またはユーティリティ) です。設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。セットアップユーティリティとも呼ばれています。

Bluetooth[®] ワイヤレステクノロジ — 短距離(9 メートル)内にある複数のネットワークデバイスが、お互いを自動的に認識できるようにするワイヤレステクノロジ標準です。

bps — ビット / 秒 — データの転送速度を計測する標準単位です。

BTU — British thermal unit (英国熱量単位) — 熱量の単位です。

C

C — セルシウス(摂氏)— 温度の単位で、水の氷点を **0** 度、沸点を **100** 度としています。

CD-R — CD recordable — 書き込み可能な CD です。CD-R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることはできません。

CD-RW — CD rewritable — 書き換え可能な CD です。データを CD-RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書きしたりできます(再書き込み)。

CD-RW drive — CD のデータを読み取ったり、CD-RW (書き換え可能な CD) ディスクや CD-R (書き込み可能な CD) ディスクにデータを書き込むことができるドライブです。CD-RW ディスクには、繰り返し書き込むことが可能ですが、CD-R ディスクには一度しか書き込むことができません。

CD-RW/DVD ドライブ — コンボドライブとも呼ばれます。CD および DVD のデータを読み取ったり、CD-RW (書き換え可能な CD) ディスクや CD-R (書き込み可能な CD) ディスクにデータを書き込んだりすることができるドライブです。CD-RW ディスクには、繰り返し書き込むことが可能ですが、CD-R ディスクには一度しか書き込むことができません。

CMOS — 電子回路の一種です。コンピュータでは、日付や時刻、セットアップオプションを保持するために、少量のバッテリ電源を使用する CMOS メモリを使用します。

COA — Certificate of Authenticity (実物証明書) — Windows の英数文字のコードで、コンピュータのラベルに印刷されています。 Product Key (プロダクトキー) や Product ID (プロダクト ID) とも呼ばれます。

Consumer IR— Dell Travel Remote 用の赤外線センサーです。

CRIMM — continuity rambus in-line memory module (連続式 RIMM) — メモリチップの搭載されていない特殊なモジュールで、 使用されていない RIMM スロットに装着するために使用されます。

D

DDR SDRAM — double-data-rate SDRAM (ダブルデータ速度 SDRAM) — データのバーストサイクルを二倍にする SDRAM の一種です。システム性能が向上します。

DDR2 SDRAM — double-data-rate 2 SDRAM (ダブルデータ速度 2 SDRAM) — 4 ビットのプリフェッチおよびその他のアーキテクチャの変更を使用して、メモリスピードを 400 MHz 以上に向上させる、DDR SDRAM の一種です。

DIMM — dual in-line memory module(デュアルインラインメモリモジュール) — システム基板上のメモリモジュールに接続する、メモリチップ搭載の回路基板です。

DIN コネクタ — 丸い、6 ピンのコネクタで、DIN (ドイツ工業規格) に準拠しています。通常は、PS/2 キーボードまたはマウスケーブルのコネクタに使用されます。

DMA — direct memory access — DMA チャネルを使うと、ある種の RAM とデバイス間でのデータ転送がプロセッサを介さずに行えるようになります。

DMTF — Distributed Management Task Force — 分散型デスクトップ、ネットワーク、企業、およびインターネット環境における管理基準を開発するハードウェアおよびソフトウェア会社の団体です。

DRAM — dynamic random-access memory — コンデンサを含む集積回路内に情報を保存するメモリです。

DSL — Digital Subscriber Line(デジタル加入者回線)— アナログ電話回線を介して、安定した高速インターネット接続を提供するテクノロジです。

DVD-R — DVD recordable — 書き込み可能な DVD です。DVD-R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることはできません。

DVD+RW — DVD rewritable — 書き換え可能な DVD です。データを DVD+RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書きしたりできます(再書き込み)。(DVD+RW テクノロジは DVD-RW テクノロジとは異なります。)

DVD+RW ドライブ — DVD やほとんどの CD メディアを読み込んだり、DVD+RW(書き換え可能 DVD)に書き込んだりすることができるドライブです。

DVI — digital video interface (デジタルビデオインタフェース) — コンピュータとデジタルビデオディスプレイ間のデジタル転送用の標準です。

Ε

ECC — error checking and correction(エラーチェックおよび訂正) — メモリにデータを書き込んだり、メモリからデータを読み取る際に、データの正確さを検査する特別な回路を搭載しているメモリです。

ECP — extended capabilities port — 改良された双方向のデータ転送を提供するパラレルコネクタのデザインです。 EPP に似て、ECP はデータ転送にダイレクトメモリアクセスを使用して性能を向上させます。

EIDE — enhanced integrated device electronics — ハードディスクドライブと CD ドライブ用の IDE インタフェースの改良バージョンです。

EMI — electromagnetic interference (電磁波障害) — 電磁放射線によって引き起こされる電気障害です。

ENERGY STAR® — Environmental Protection Agency (米国環境保護局)が規定する、全体的な電力の消費量を減らす要件です。

EPP — enhanced parallel port — 双方向のデータ転送を提供するパラレルコネクタのデザインです。

ESD — electrostatic discharge (静電気放出) — 静電気の急速な放電のことです。**ESD** は、コンピュータや通信機器に使われている集積回路を損傷することがあります。

ExpressCard — PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O カードです。ExpressCard の一般的なものに、モデムやネットワークアダプタがあります。ExpressCard は、PCI Express と USB 2.0 の両規格をサポートします。

F

FBD — fully-buffered DIMM — DDR2 DRAM チップ、および DDR2 SDRAM チップとシステム間の通信を高速化するアドバンスドメモリバッファ (AMB) を搭載した DIMM です。

FCC — Federal Communications Commission(米国連邦通信委員会)— コンピュータやその他の電子機器が放出する放射線の量を規制する通信関連の 条例を執行するアメリカの機関です。

FSB — front side bus — マイクロプロセッサと RAM 間のデータ経路と物理的なインタフェースです。

FTP — file transfer protocol(ファイル転送プロトコル)— インターネットに接続されたコンピュータ間で、ファイルを交換するための標準インターネットプロトコルです。

1

G

G — グラビティ — 重力の計測単位です。

GB — ギガバイト — データの単位です。1 GB は 1024 MB (1,073,741,824 バイト)です。ハードディスクドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000,000 バイトに切り捨てられることもあります。

GHz — ギガヘルツ — 周波数の計測単位です。1 GHz は 10 億 Hz または 1,000 MHz です。通常、コンピュータのプロセッサ、バス、インタフェース の処理速度は GHz 単位で計測されます。

GUI — graphical user interface — メニュー、ウィンドウ、およびアイコンでユーザーと相互にやり取りするソフトウェアです。 Windows オペレーティングシステムで動作するほとんどのプログラムは GUI です。

Н

HDMI — ハイデフィニッションマルチメディアインタフェース(HDMI)は、 非圧縮ストリームの転送可能な全デジタルオーディオ/ビデオインタフェース です。

HTTP — hypertext transfer protocol — インターネットに接続されたコンピュータ間でファイルを交換するためのプロトコルです。

Hz — ヘルツ — 周波数の単位です。1 秒間 1 サイクルで周波数 1 Hz です。コンピュータや電子機器では、キロヘルツ(kHz)、メガヘルツ(MHz)、ギガヘルツ(GHz)、またはテラヘルツ(THz)単位で計測される場合もあります。

I

IC — integrated circuit (集積回路) — コンピュータ、オーディオ、および ビデオ装置用に製造された、何百万もの小電子コンポーネントが搭載されてい る半導体基板、またはチップです。

IDE — integrated device electronics — ハードディスクドライブまたは CD ドライブにコントローラが内蔵されている大容量ストレージデバイス用のインタフェースです。

IEEE 1394 — Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. — コンピュータにデジタルカメラや DVD プレーヤーなどの、IEEE 1394 互換デバイスを接続するのに使用される高性能シリアルバスです。

I/O — input/output(入出力)— コンピュータにデータを入力したり、 コンピュータからデータを出力する動作、またはデバイスです。キーボードや プリンタは I/O デバイスです。 **I/O アドレス** — 特定のデバイス(シリアルコネクタ、パラレルコネクタ、または拡張スロットなど)に関連する RAM のアドレスで、プロセッサがデバイスと通信できるようにします。

IrDA — Infrared Data Association — 赤外線通信の国際規格を標準化する 団体です。

IRQ — interrupt request (割り込み要求) — デバイスがプロセッサと通信できるように、特定のデバイスに割り当てられた電子的経路です。すべてのデバイス接続に IRQ を割り当てる必要があります。2 つのデバイスに同じ IRQを割り当てることはできますが、両方のデバイスを同時に動作させることはできません。

ISP — Internet service provider(インターネットサービスプロバイダ)— ホストサーバーへのアクセスを可能にし、インターネットへの直接接続、E-メールの送受信、およびウェブサイトへのアクセスなどのサービスを提供する会社です。通常、ISP はソフトウェアのパッケージ、ユーザー名、およびアクセス用の電話番号を有料(月払い)で提供します。

K

Kb — キロビット — データの単位です。1 Kb は、1,024 ビットです。メモリ 集積回路の容量の単位です。

KB — キロバイト — データの単位です。1 KB は 1,024 バイトです。または、1,000 バイトとすることもあります。

kHz — キロヘルツ — **1,000 Hz** に相当する周波数の単位です。

L

LAN — local area network (ローカルエリアネットワーク) — 狭い範囲にわたるコンピュータネットワークです。LAN は通常、1 棟の建物内や隣接する2、3 棟の建物内に限定されます。LAN は電話回線や電波を使って他の離れたLAN と接続し、WAN (ワイドエリアネットワーク) を構成できます。

LCD — liquid crystal display (液晶ディスプレイ) — ノートブックコン ピュータのディスプレイやフラットパネルディスプレイに用いられる技術です。

LED — light-emitting diode (発光ダイオード) — コンピュータの状態を示す光を発する電子部品です。

LPT — line print terminal — プリンタや他のパラレルデバイスへのパラレルポート接続のためのポートです。

M

Mb — メガビット — メモリチップ容量の単位です。1 **Mb** は 1,024 Kb です。

Mbps — メガビット / 秒 — 1,000,000 ビット / 秒です。通常、ネットワーク やモデムなどのデータ転送速度の計測単位に使用します。

MB — メガバイト — 1,048,576 バイトに相当するデータストレージの単位です。または 1,024 KB を表します。ハードディスクドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000 バイトに切り捨てられて表示されることもあります。

MB/sec — メガバイト / 秒 — 1,000,000 バイト / 秒です。通常、データの転送速度の計測単位に使用します。

MHz — メガヘルツ — 周波数の単位です。1 秒間に 1,000,000 サイクルで 1 MHz です。通常、コンピュータのマイクロプロセッサ、バス、インタフェースの処理速度は MHz 単位で計測されます。

MP — メガピクセル — デジタルカメラで使用される画像の解像度の単位です。

ms — ミリ秒 — 1,000 分の 1 秒に相当する時間の単位です。ストレージデバイスなどのアクセス速度の計測に使用します。

N

NIC — <u>ネットワークアダプタ</u>を参照してください。

ns — ナノ秒 — 10 億分の 1 秒に相当する時間の単位です。

NVRAM — nonvolatile random access memory(不揮発性ランダムアクセスメモリ) — コンピュータの電源が切られたり、外部電源が停止した場合にデータを保存するメモリの一種です。 NVRAM は、現在の日付、時刻、およびお客様が設定できるその他のセットアップオプションなどのコンピュータ設定情報を維持するのに利用されます。

P

PC カード — **PCMCIA** 規格に準拠している取り外し可能な **I/O** カードです。 **PC** カードの一般的なものに、モデムやネットワークアダプタがあります。

PCI — peripheral component interconnect — PCI は、32 ビットおよび 64 ビットのデータ経路をサポートするローカルバスで、プロセッサとビデオ、各種ドライブ、ネットワークなどのデバイス間に高速データ経路を提供します。

PCI Express — プロセッサとそれに取り付けられたデバイスとのデータ転送速度を向上させる、PCI インタフェースの修正版です。PCI Express は、250 MB/ 秒~4 GB/ 秒の速度でデータを転送できます。PCI Express チップセットおよびデバイスが異なる速度で使用できる場合は、動作速度が遅くなります。

PCMCIA — Personal Computer Memory Card International Association — PC カードの規格を協議する国際的組織です。

PIO — programmed input/output — データパスの一部としてプロセッサを経由した、2 つのデバイス間のデータ転送方法です。

POST — power-on self-test (電源投入時の自己診断) — BIOS が自動的にロードする診断プログラムです。メモリ、ハードディスクドライブ、およびビデオなどのコンピュータの主要コンポーネントに基本的なテストを実行します。POST で問題が検出されなかった場合、コンピュータは起動を続行します。

PS/2 — personal system/2 — PS/2 互換のキーボード、マウス、またはキーパッドを接続するコネクタの一種です。

PXE — pre-boot execution environment — WfM (Wired for Management) 標準で、オペレーティングシステムのないネットワークコン ピュータを設定して、リモートで起動できるようにします。

R

RAID — redundant array of independent disks — データの冗長性を提供する方法です。一般的に実装される RAID には RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、および RAID 50 があります。

RAM — random-access memory (ランダムアクセスメモリ) — プログラムの命令やデータを保存するコンピュータの主要な一時記憶領域です。RAMに保存されている情報は、コンピュータをシャットダウンすると失われます。

readme ファイル — ソフトウェアのパッケージまたはハードウェア製品に添付されているテキストファイルです。通常、readme ファイルには、インストール手順、新しく付け加えられた機能の説明、マニュアルに記載されていない修正などが記載されています。

RFI — radio frequency interference (無線電波障害) — 10 kHz から 100,000 MHz までの範囲の通常の無線周波数で発生する障害です。無線周波は電磁周波数帯域の低域に属し、赤外線や光などの高周波よりも障害を起こしやすい傾向があります。

ROM — read-only memory (読み取り専用メモリ) — コンピュータが削除したり書き込みできないデータやプログラムを保存するメモリです。RAM と異なり、ROM はコンピュータの電源が切れても内容を保持します。コンピュータの動作に不可欠のプログラムで ROM に常駐しているものがいくつかあります。

RPM — revolutions per minute — 1 分間に発生する回転数です。ハードディスクドライブ速度の計測に使用します。

RTC — real time clock (リアルタイムクロック) — システム基板上にある バッテリで動く時計で、コンピュータの電源を切った後も、日付と時刻を保持します。

RTCRST — real-time clock reset (リアルタイムクロックリセット) — いく つかのコンピュータに搭載されているシステム基板上のジャンパで、問題が発生した場合のトラブルシューティングに利用できます。

S

SAS — serial attached SCSI — 原型の SCSI パラレルアーキテクチャとは対照的に、より高速のシリアルバージョンの SCSI インタフェースです。

SATA — serial ATA(シリアル ATA)— より高速のシリアルバージョンのATA(IDE)インタフェースです。

SCSI — small computer system interface — ハードディスクドライブ、CD ドライブ、プリンタ、スキャナなどのデバイスをコンピュータに接続する ための高速インタフェースです。SCSI では、単一のコントローラを使って多数 のデバイスを接続できます。SCSI コントローラバスでは、個々の識別番号を 使って各デバイスにアクセスします。

SDRAM — synchronous dynamic random-access memory(同期ダイナミックランダムアクセスメモリ) — **DRAM** のタイプで、プロセッサの最適クロック速度と同期化されています。

SIM — サブスクライバ識別モジュール — SIM カードには、音声通信およびデータ通信を暗号化するマイクロチップが内蔵されています。SIM カードは電話やノートブックコンピュータに使用できます。

S/PDIF — Sony/Philips Digital Interface — ファイルの質が低下する可能性があるアナログ形式に変換せずに、1 つのファイルから別のファイルにオーディオを転送できるオーディオ転送用ファイルフォーマットです。

Strike Zone™ — (コンピュータの電源がオンまたはオフに関わらず) コンピュータが共振ショックを受けた場合、または落下した場合に制動装置として機能し、ハードディスクドライブを保護するプラットフォームベースの強化領域です。

SVGA — super-video graphics array — ビデオカードとコントローラ用のビデオ標準です。**SVGA** の通常の解像度は 800×600 および 1024×768 です。

プログラムが表示する色数と解像度は、コンピュータに取り付けられているモニタ、ビデオコントローラとドライバ、およびビデオメモリの容量によって異なります。

S ビデオ TV 出力 — テレビまたはデジタルオーディオデバイスをコンピュータに接続するために使われるコネクタです。

SXGA — super-extended graphics array — 1280×1024 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

SXGA+ — super-extended graphics array plus — 1400 × 1050 までの 解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

Т

TAPI — telephony application programming interface — 音声、データ、ファックス、ビデオなどの各種テレフォニーデバイスが Windows のプログラムで使用できるようになります。

TPM — trusted platform module — ハードウェアベースのセキュリティ機能です。セキュリティソフトウェアと併用して、ファイル保護や E-メール保護などの機能を有効にすることにより、ネットワークおよびコンピュータのセキュリティを強化します。

U

UAC — user account control(ユーザーアカウントコントロール) — Microsoft Windows® Vista™ のセキュリティ機能です。有効に設定すると、ユーザーアカウントとオペレーティングシステム設定へのアクセス間のセキュリティに追加レイヤが提供されます。

UMA — unified memory allocation (統合メモリ振り分け) — ビデオに動的に振り分けられるシステムメモリです。

UPS — uninterruptible power supply (無停電電源装置) — 電気的な障害が起きた場合や、電圧レベルが低下した場合に使用されるバックアップ電源です。 UPS を設置すると、電源が切れた場合でも限られた時間コンピュータは動作することができます。通常、UPS システムは、過電流を抑え電圧を調整します。 小型の UPS システムで数分間電力を供給するので、コンピュータをシャットダウンすることが可能です。

1

USB — universal serial bus (ユニバーサルシリアルバス) — USB 互換キーボード、マウス、ジョイスティック、スキャナ、スピーカ、プリンタ、ブロードバンドデバイス (DSL およびケーブルモデム)、撮像装置、またはストレージデバイスなどの低速デバイス用ハードウェアインタフェースです。コンピュータの 4 ピンソケットかコンピュータに接続されたマルチポートハブに直接デバイスを接続します。USB デバイスは、コンピュータの電源が入っていても接続したり取り外したりすることができます。また、デイジーチェーン型に接続することもできます。

UTP — unshielded twisted pair (シールドなしツイストペア) — ほとんどの電話回線利用のネットワークやその他の一部のネットワークで利用されているケーブルの種類です。電磁波障害から保護するためにワイヤのペアに金属製の被覆をほどこす代わりに、シールドなしのワイヤのペアがねじられています。

UXGA — ultra extended graphics array — 1600 × 1200 までの解像度を サポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

٧

V — ボルト — 電位または起電力の計測単位です。1 ボルトは、1 アンペアの電流を通する抵抗 1 オームの導線の両端の電位の差です。

W

₩ — ワット — 電力の計測単位です。1 ワットは 1 ボルトで流れる 1 アンペアの電流を指します。

WHr — ワット時 — バッテリのおおよその充電容量を表すのに通常使われる 単位です。たとえば、66 WHr のバッテリは 66 W の電力を 1 時間、33 W を 2 時間供給できます。

WPAN — Wireless Personal Area Network (ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク) の略です。個人の環境内において、(電話とパーソナルデジタルアシスタントを含む) コンピュータデバイス間で利用されるコンピュータネットワークのことを指します。

WWAN — Wireless Wide Area Network (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) の略です。セルラーテクノロジを使用した、ワイヤレスの高速データネットワークで、ワイヤレス LAN よりもはるかに広い地域に対応します。 Mobile Broadband network (モバイルブロードバンドネットワーク) としても知られます。

WXGA — wide-aspect extended graphics array — 1280×800 までの 解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

X

XGA — extended graphics array — 1024×768 までの解像度をサポート するビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

Z

ZIF — zero insertion force — コンピュータチップまたはソケットのどちらにもまったく力を加えないで、チップを取り付けまたは取り外しできるソケットやコネクタの一種です。

Zip — 一般的なデータの圧縮フォーマットです。**Zip** フォーマットで圧縮されているファイルを **Zip** ファイルといい、通常、ファイル名の拡張子が **.zip** となります。特別な **Zip** ファイルに自己解凍型ファイルがあり、ファイル名の拡張子は **.exe** となります。自己解凍型ファイルは、ファイルをダブルクリックするだけで自動的に解凍できます。

Zip ドライブ — lomega Corporation によって開発された大容量のフロッピードライブで、**Zip** ディスクと呼ばれる 3.5 インチのリムーバルディスクを使用します。**Zip** ディスクは標準のフロッピーディスクよりもやや大きく約 2 倍の厚みがあり、100 MB のデータを保持できます。

あ

アンチウイルスソフトウェア — お使いのコンピュータからウイルスを見つけ出して隔離し、検疫して、除去するように設計されたプログラムです。

ウイルス ― 嫌がらせ、またはコンピュータのデータを破壊する目的で作られたプログラムです。ウイルスプログラムは、ウイルス感染したディスク、インターネットからダウンロードしたソフトウェア、または E- メールの添付ファイルを経由してコンピュータから別のコンピュータへ感染します。ウイルス感染したプログラムを起動すると、プログラムに潜伏したウイルスも起動します。

一般的なウイルスに、フロッピーディスクのブートセクターに潜伏するブートウイルスがあります。フロッピーディスクを挿入したままコンピュータをシャットダウンすると、次の起動時に、コンピュータはオペレーティングシステムを探すためフロッピーディスクのブートセクターにアクセスします。このアクセスでコンピュータがウイルスに感染します。一度コンピュータがウイルスに感染すると、ブートウイルスは除去されるまで、読み書きされるすべてのフロッピーディスクにウイルスをコピーします。

エクスプレスサービスコード — Dell™ コンピュータのラベルに付いている数字のコードです。デルにお問い合わせの際は、エクスプレスサービスコードをお伝えください。

オンボード — 通常、コンピュータのシステム基板上に物理的に搭載されているコンポーネントを指します。<u>ビルトイン</u>とも呼ばれます。

か

カーソル — キーボード、タッチパッド、またはマウスが次にどこで動作するかを示すディスプレイや画面上の目印です。通常は点滅する棒線かアンダーライン、または小さな矢印で表示されます。

解像度 — プリンタで印刷される画像や、またはモニタに表示される画像がどのくらい鮮明かという度合です。解像度を高い数値に設定しているほど鮮明です。

書き込み保護 — ファイルやメディアのデータ内容を変更不可に設定することです。書き込み保護を設定しデータを変更または破壊されることのないように保護します。3.5 インチのフロッピーディスクに書き込み保護を設定する場合、書き込み保護設定タブをスライドさせて書き込み不可の位置にします。

拡張カード — コンピュータのシステム基板上の拡張スロットに装着する電子 回路基板で、コンピュータの性能を向上させます。ビデオカード、モデムカード、サウンドカードなどがあります。

拡張型 PC カード — 拡張型 PC カードは、取り付けた際に PC カードスロットからカードの端が突き出しています。

拡張スロット — 拡張カードを挿入してシステムバスに接続する、システム基板上のコネクタです(コンピュータによって異なる場合もあります)。

拡張ディスプレイモード — お使いのディスプレイの拡張として、2 台目のモニタを使えるようにするディスプレイの設定です。デュアルディスプレイモードとも呼ばれます。

壁紙 — Windows デスクトップの背景となる模様や絵柄です。壁紙を変更するには Windows コントロールパネルから変更します。また、気に入った絵柄を読み込んで壁紙を作成することができます。

キーの組み合わせ ― 複数のキーを同時に押して実行するコマンドです。

起動順序 — コンピュータが起動を試みるデバイスの順序を指定します。

起動ディスク — コンピュータを起動するのに使用するディスクです。ハードディスクドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動 CD または起動ディスクが必要になりますので、常備しておきます。

起動 CD — コンピュータを起動するために使用する CD です。ハードディスクドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動 CD または起動ディスクが必要になりますので、常備しておきます。 『Drivers and Utilities』メディアは起動可能な CD です。

キャッシュ — 特殊な高速ストレージ機構で、メインメモリの予約領域、または独立した高速ストレージデバイスです。キャッシュは、プロセッサのオペレーションスピードを向上させます。

L1 キャッシュ — プロセッサの内部に設置されているプライマリキャッシュです。

L2 キャッシュ — プロセッサに外付け、またはプロセッサアーキテクチャに組み込まれたセカンドキャッシュです。

クロックスピード — システムバスに接続されているコンピュータコンポーネントがどのくらいの速さで動作するかを示す、MHz で示される速度です。

グラフィックスモード — x 水平ピクセル数 X y 垂直ピクセル数 X z 色数で表されるビデオモードです。グラフィックスモードは、どんな形やフォントも表現できます。

光学ドライブ — CD、DVD、または DVD+RW から、光学技術を使用して データを読み書きするドライブです。光学ドライブには、CD ドライブ、DVD ドライブ、CD-RW ドライブ、および CD-RW/DVD コンボドライブが含まれ ます。

コントローラ — プロセッサとメモリ間、またはプロセッサとデバイス間のデータ転送を制御するチップです。

コントロールパネル — 画面設定などのオペレーティングシステムやハードウェアの設定を変更するための Windows ユーティリティです。

さ

サージプロテクタ — コンセントを介してコンピュータに影響を与える電圧変動(雷などの原因で)から、コンピュータを保護します。サージプロテクタは、落雷や通常の AC ライン電圧レベルが 20 % 以上低下する電圧変動による停電からはコンピュータを保護することはできません。

ネットワーク接続はサージプロテクタでは保護できません。雷雨時は、必ずネットワークケーブルをネットワークコネクタから外してください。

サービスタグ — コンピュータに貼ってあるバーコードラベルのことで、デルサポートの support.jp.dell.com にアクセスしたり、デルのカスタマーサービスやテクニカルサポートに電話で問い合わせたりする場合に必要な識別番号が書いてあります。

システム基板 — コンピュータのメイン回路基板です。<u>マザーボード</u>とも呼ばれます。

指紋リーダー — 固有の指紋を使ってユーザーの身元証明を行う読み取りセンサーで、コンピュータのセキュリティ保護をサポートします。

ショートカット — 頻繁に使用するプログラム、ファイル、フォルダ、およびドライブにすばやくアクセスできるようにするアイコンです。ショートカットを Windows デスクトップ上に作成し、ショートカットアイコンをダブルクリックすると、それに対応するフォルダやファイルを検索せずに開くことができます。ショートカットアイコンは、ファイルが置かれている場所を変更するわけではありません。ショートカットアイコンを削除しても、元のファイルには何の影響もありません。また、ショートカットのアイコン名を変更することもできます。

シリアルコネクタ — I/O ポートは、コンピュータにハンドヘルドデジタルデバイスやデジタルカメラなどのデバイスを接続するためによく使用されます。

スキャンディスク — Microsoft のユーティリティで、ファイル、フォルダ、ハードディスクの表面のエラーをチェックします。コンピュータの反応が止まって、コンピュータを再起動した際にスキャンディスクが実行されることがあります。

スタンバイモード — コンピュータの不必要な動作をシャットダウンして節電する、省電力モードです。

スマートカード — プロセッサとメモリチップに内蔵されているカードです。 スマートカードは、スマートカード搭載のコンピュータでのユーザー認証に利 用できます。

スリープ状態モード — メモリ内のすべてをハードディスクドライブ上の予約 領域に保存してからコンピュータの電源を切る、省電力モードです。コンピュータを再起動すると、ハードディスクドライブに保存されているメモリ情報が自動的に復元されます。

赤外線センサー — ケーブルを利用しなくても、コンピュータと赤外線互換デバイス間のデータ転送ができるポートです。

セットアッププログラム — ハードウェアやソフトウェアをインストールしたり設定するために使うプログラムです。**setup.exe** または **install.exe** というプログラムが **Windows** 用ソフトウェアに付属しています。<u>セットアッププログラムはセットアップユーティリティ</u>とは異なります。

セットアップユーティリティ — コンピュータのハードウェアとオペレーティングシステム間のインタフェース機能を持つユーティリティです。セットアップユーティリティは BIOS で日時やシステムパスワードなどのようなユーザーが選択可能なオプションの設定ができます。設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。

た

タスクトレイ — コンピュータの時計、音量調節、およびプリンタの状況など、プログラムやコンピュータの機能に素早くアクセスできるアイコンが表示されている Windows タスクバーの領域です。システムトレイとも呼ばれます。

通行許可証 — 物品を外国へ一時的に持ち込む場合、一時輸入通関ができる通 関手帳です。<u>商品パスポート</u>とも呼ばれます。

テキストエディタ — たとえば、Windows のメモ帳など、テキストファイルを作成および編集するためのアプリケーションプログラムです。テキストエディタには通常、ワードラップやフォーマット(アンダーラインのオプションやフォントの変換など)の機能はありません。

ディスクストライピング — 複数のディスクドライブにまたがってデータを分散させる技術です。ディスクのストライピングは、ディスクストレージからデータを取り出す動作を高速化します。通常、ディスクのストライピングを利用しているコンピュータではユーザーがデータユニットサイズまたはストライプ幅を選ぶことができます。

デバイス — コンピュータ内部に取り付けられているか、またはコンピュータに接続されているディスクドライブ、プリンタ、キーボードなどのハードウェアです。

デバイスドライバ — <u>ドライバ</u>を参照してください。

デュアルコア — 1 つのプロセッサパッケージに 2 つの物理計算ユニットを集積し、それによって計算効率とマルチタスク機能を向上させた Intel[®] テクノロジです。

デュアルディスプレイモード — お使いのディスプレイの拡張として、**2** 台目の モニタを使えるようにするディスプレイの設定です。<u>デュアルモニタ</u>とも呼ばれます。

トラベルモジュール — ノートブックコンピュータの重量を減らすために、モジュールベイの中に設置できるよう設計されているプラスチック製のデバイスです。

ドッキングデバイス — APR を参照してください。

ドメイン — ネットワーク上のコンピュータ、プログラム、およびデバイスのグループで、特定のユーザーグループによって使用される共通のルールと手順のある単位として管理されます。ユーザーは、ドメインにログオンしてリソースへのアクセスを取得します。

ドライバ — プリンタなどのデバイスが、オペレーティングシステムに制御されるようにするためのソフトウェアです。多くのデバイスは、コンピュータに正しいドライバがインストールされていない場合、正常に動作しません。

な

ネットワークアダプタ — ネットワーク機能を提供するチップです。コンピュータのシステム基板にネットワークアダプタが内蔵されていたり、アダプタが内蔵されている PC カードもあります。ネットワークアダプタは、<u>NIC</u> (ネットワークインタフェースコントローラ) とも呼ばれます。

は

ハードディスクドライブ — ハードディスクのデータを読み書きするドライブです。ハードディスクドライブとハードディスクは同じ意味としてどちらかが使われています。

ハイパースレッディング — 1 つの物理プロセッサを 2 つの論理プロセッサと して機能させ、特定のタスクを同時に実行できるようにすることで、コン ピュータのパフォーマンスを全般的に強化する Intel テクノロジです。

バイト — コンピュータで使われる基本的なデータ単位です。1 バイトは8 ビットです。

バス — コンピュータのコンポーネント間で情報を通信する経路です。

バス速度 — バスがどのくらいの速さで情報を転送できるかを示す、MHz で示される速度です。

バッテリ駆動時間 — ノートブックコンピュータのバッテリでコンピュータを駆動できる持続時間(分または時間)です。

バッテリの寿命 — ノートブックコンピュータのバッテリが、消耗と再充電を繰り返すことのできる期間(年数)です。

パーティション — ハードディスクドライブ上の物理ストレージ領域です。1つ以上の論理ストレージ領域(論理ドライブ)に割り当てられます。それぞれのパーティションは複数の論理ドライブを持つことができます。

パラレルコネクタ — I/O ポートは、コンピュータにパラレルプリンタを接続する場合などに使用されます。LPT ポートとも呼ばれます。

ヒートシンク ― 放熱を助けるプロセッサに付属する金属板です。

ビット — コンピュータが認識するデータの最小単位です。

ビデオ解像度 - 解像度を参照してください。

ビデオコントローラ — お使いのコンピュータに(モニタの組み合わせにおいて)ビデオ機能を提供する、ビデオカードまたは(オンボードビデオコントローラ搭載のコンピュータの)システム基板の回路です。

ビデオメモリ — ビデオ機能専用のメモリチップで構成されるメモリです。通常、ビデオメモリはシステムメモリよりも高速です。取り付けられているビデオメモリの量は、主にプログラムが表示できる色数に影響を与えます。

ビデオモード — テキストやグラフィックスをモニタに表示する際のモードです。グラフィックスをベースにしたソフトウェア(Windows オペレーティングシステムなど)は、 \underline{x} 水平ピクセル数 $\times \underline{y}$ 垂直ピクセル数 $\times \underline{z}$ 色数で表されるビデオモードで表示されます。文字をベースにしたソフトウェア(テキストエディタなど)は、 \underline{x} 列 $\times \underline{y}$ 行の文字数で表されるビデオモードで表示されます。

ピクセル — ディスプレイ画面の構成単位である点です。ピクセルが縦と横に 並び、イメージを作ります。ビデオの解像度(**800** × **600** など)は、上下左右 に並ぶピクセルの数で表します。

ファーレンハイト (華氏) — 温度の単位で、水の氷点を **32** 度、沸点を **212** 度 としています。

フォーマット — ファイルを保存するためにドライブやディスクを準備することです。ドライブまたはディスクをフォーマットするとデータはすべて消失します。

フォルダ — ディスクやドライブ上のファイルを整頓したりグループ化したり する入れ物です。フォルダ中のファイルは、名前や日付やサイズなどの順番で表示できます。

プラグアンドプレイ — デバイスを自動的に設定するコンピュータの機能です。BIOS、オペレーティングシステム、およびすべてのデバイスがプラグアンドプレイ対応の場合、プラグアンドプレイは、自動インストール、設定、既存のハードウェアとの互換性を提供します。

プロセッサ — コンピュータ内部で中心的に演算を行うコンピュータチップです。プロセッサは、CPU(中央演算処理装置)とも呼ばれます。

ま

ミニカード — 通信用 NIC などの内蔵周辺機器用に設計された小型のカードでメモリアドレス — データを一時的に RAM に保存する特定の場所です。

ミニ PCI — モデムや NIC など通信機能を主とする内蔵周辺機器の規格です。 ミニ PCI カードは、標準の PCI 拡張カードと同等の機能を持つ小型の外付け カードです。

メディアベイ — 光学ドライブ、セカンドバッテリ、または Dell TravelLite™ モジュールなどのようなデバイスをサポートするベイです。

メモリ — コンピュータ内部にある、一時的にデータを保存する領域です。メモリにあるデータは一時的に格納されているだけなので、作業中は時々ファイルを保存するようお勧めします。また、コンピュータをシャットダウンするときもファイルを保存してください。コンピュータのメモリには、RAM、ROM、およびビデオメモリなど何種類かあります。通常、メモリというと RAM メモリを指します。

メモリマッピング — スタートアップ時に、コンピュータが物理的な場所にメモリアドレスを割り当てる処理です。デバイスとソフトウェアが、プロセッサによりアクセスできる情報を識別できるようになります。

メモリモジュール — システム基板に接続されている、メモリチップを搭載した小型回路基板です。ミニカードの機能は、標準の PCI 拡張カードと同等です。

モジュールベイ — <u>メディアベイ</u>を参照してください。

モデム — アナログ電話回線を介して他のコンピュータと通信するためのデバイスです。モデムには 外付けモデム、PC カード、および内蔵モデムの 3 種類があります。通常、モデムはインターネットへの接続や E-メールの交換に使用されます。

モバイルプロードバンドネットワーク — (WWAN とも呼ばれます) ワイヤレスセルラーテクノロジにより相互通信する非接続のコンピュータ網で、携帯電話サービスが利用可能な各地域でインターネットアクセスを提供します。 お使いのコンピュータが、ご利用の携帯サービスプロバイダのサービスエリア内にある限り、物理的な区域に関係なく、コンピュータでモバイルブロードバンドネットワーク接続を維持できます。

ゃ

読み取り専用 — 表示することはできますが、編集したり削除したりすることができないデータやファイルです。次のような場合にファイルを読み取り専用に設定できます。

- フロッピーディスク、CD、または DVD を書き込み防止に設定している場合
- ファイルがネットワーク上のディレクトリにあり、システム管理者がアクセス権限に特定の個人だけを許可している場合

6

リフレッシュレート — 画面上のビデオイメージが再描画される周波数です。 単位は Hz で、このリフレッシュレートの周波数で画面の水平走査線(<u>垂直周</u> 波数とも呼ばれます)が再描画されます。リフレッシュレートが高いほど、ビ デオのちらつきが少なく見えます。 **ローカルバス** — デバイスにプロセッサへの高速スループットを提供するデー タバスです。

わ

ワイヤレス LAN — Wireless Local Area Network (ワイヤレスローカルエ リアネットワーク)の略です。インターネットアクセスを可能にするアクセス ポイントやワイヤレスルーターを使用し、電波を介して互いに通信する一連の 相互接続コンピュータを指します。

索引

釆早

番号	説明,23
8-in-1 メモリカードリーダー , 69	問題,105
	DellConnect, 156
В	Diagnostics (診断) プログラム Dell, 85
Bluetooth ワイヤレス テクノロジカード デバイスステータスライト , 24 取り付け , 148	Drivers and Utilities メディア,13 Dell Diagnostics(診断) プログラム,85 説明,116
C	DVD 説明 , 58
CD	ドライブの問題,94
CD-RW ドライブの問題,94 説明,58 ドライブの問題,94 CD のコピー 便利なヒント,59 方法,58	DVD のコピー 便利なヒント,59 方法,58 一般情報,58
一般情報,58	E
D Dell Diagnostics (診断) プログラム Drivers and Utilities メディア からの起動,87 ハードディスクドライブからの 起動,86	ExpressCard, 65 ダミーカード, 65, 67, 69 取り付け, 66 取り外し, 67 ExpressCard スロット 説明, 27
Dell Diagnostics(診断) 説明 _, 85	FCM , 147

Dell MediaDirect

Windows ファイルと設定の転送 ウィザード , 33 WWAN 取り付け , 144 ※モバイルブロードバンドを参照
あ アイコン サイズの調整,151 新しいコンピュータへの情報の 転送,33 安全にお使いいただくための 注意,14
い インターネット接続 オプション,31 セットアップ,32 説明,31
う ウィザード プログラム互換性 ウィザード,105 Windows ファイルと設定の転送 ウィザード,33 え エラーメッセージ,96 エンドユーザーライセンス 同意書,14

お オペレーティングシステム コイン型電池 Windows Vista ∅ 交換,149 再インストール、119 コンピュータ 応答が停止した,104 音量 調節,111 クラッシュ,104-105 仕様, 161 パフォーマンスの低下,96,106 元の稼働状態へのコンピュータの か 復元,119 解像度 元の稼働状態への復元,120 設定,47 コンピュータの盗難,83 画面 ※ディスプレイを参照 コンピュータの紛失,83 コンピュータを携帯するときは ID タグ, 153 き ヒント, 154 キーパッド 梱包,153 数字,43 飛行機,154 テンキーパッド、43 キーボード ショートカット,43 さ 取り外し,132 サービスタグ,15 問題,103 再インストール 輝度 Windows Vista, 119 調節,47 サウンド 起動順序,38 音量, 111 問題,111 作業姿勢に関する情報,14 < サポート クリーニング デルへのお問い合わせ,159 キーボード、40 サポートウェブサイト,16 タッチパッド、40 ディスプレイ,40 マウス,41 メディア、42 L システムの復元,119-120 仕様,161

す	タッチパッドボタン
スキャナ	解説,22
問題,110	ダミーカード
スパイウェア,96,106	ExpressCard ,65,69
スピーカ	取り外し,67,70
音量, 111	つ
問題, 111	ツールバー
せ	サイズの調整 _, 151
製品情報ガイド, 14	通行許可証 _, 154
セキュリティケーブルスロット	て
説明,27	ディスクのチェック,94
接続	ディスプレイ
モバイルブロードバンド	アイコンのサイズの調整,151
ネットワーク,76	輝度の調節,47
セットアップユーティリティ	ツールバーのサイズの調整,151
表示,38	ビデオイメージの切り替え,47
画面,38	解説,21
通常使用するオプション,38	解像度,47
そ ソフトウェア 問題 , 106 ソフトウェアとハードウェアの 非互換性 , 118	デバイスステータスライト 説明,23 デバイスドライバの ロールバック,116 デバイスラッチリリース 解説,29 デバイスリリースラッチ
た タスクバー QuickSet アイコン , 151 タッチパッド , 45 カスタマイズ , 46 クリーニング , 40	説明,29 デル 問い合わせ,159 デルサポートサイト,16 デルへのお問い合わせ,159

電源 UPS, 35 サージプロテクタ, 35 保護装置, 35 ラインコンディショナ, 35 問題, 108 電源ボタン 説明, 23 電源ライト 状態, 108	に 認可機関の情報,14 ね ネットワーク QuickSet,151 モバイルブロードバンド (WWAN),107 ワイヤレス LAN ミニカードの
電力の管理 QuickSet, 151 設定の調整, 151 電話番号, 159	取り付け,141 問題,107 ネットワークコネクタ 説明,26
ドライバ 再インストール,115 識別,115 説明,114 ドライブ ※ハードディスクドライブも参照 問題,93 トラックスティック/タッチパッド ボタン 説明,23 トラブルシューティング コンピュータの以前の動作状態 への復元,119 ハードウェアのトラブル シューティング,118 元の稼働状態へのコンピュータの 復元,119-120 トラブルの解決 Dell Diagnostics (診断) プログラム,85 取り付け,142	は ハードウェア Dell Diagnostics (診断),85 ハードウェアのトラブル シューティング,118 ハードディスクドライブ 交換,127 デルに返品,129 問題,94 バッテリ コイン型電池の交換,149 充電,53 充電ゲージ,51 充電チェック,50 性能,49 電源メーター,50 取り外し,53 保管,54

v	t
ビデオ 問題,113	無停電電源装置,35
ビデオコントローラ 構成の確認 , 19	ø
ビデオコントローラ構成 取り付けられているコントローラ の確認 , 19 ヒンンジカバー 取り外し , 129	メッセージ エラー, 96 メディア 再生, 55 メディアコントロールボタン Dell MediaDirect ボタン, 61
ふ フラッシュキャッシュ モジュール,147 プリンタ USB,34 ケーブル,34 プリンタの接続 セットアップ,33 問題,109	説明,21 メモリ DIMM A,136 DIMM B,137 取り付け,134 取り外し,135 メモリカード,69 タイプ,69 ダミーカード,70 取り付け,69 取り外し,70 リーダー,22
ま マニュアル 安全性,14 エンドユーザーライセンス 同意書,14	メモリカードリーダー , 69 メモリモジュールカバー 説明 , 30
オンライン,16 作業姿勢,14 認可機関,14 製品情報ガイド,14	も モデムコネクタ 解説,29 モニタ ※ディスプレイを参照 モバイルブロードバンド
み ミニカード 取り付け,141	%ワイヤレスも参照 ネットワーク接続 $_{107}$ 問題 $_{107}$

問題 ら CD ドライブ,94 ラベル **CD-RW** ドライブ, 94 Microsoft Windows, 15 Dell Diagnostics (診断) サービスタグ、15 プログラム,85 Dell MediaDirect, 105 **DVD** ドライブ,94 ゎ IEEE 1394 コネクタ, 102 エラーメッセージ,96 ワイヤレス キーボード,103 アクティビティのオンとオフの コンピュータが起動しない,104 切り替え,151 コンピュータの応答が ワイヤレス LAN, 142 停止した,104 ミニカードの取り付け、141 コンピュータの クラッシュ,104-105 コンピュータの以前の動作状態 への復元、119 コンピュータパフォーマンスの 低下, 96, 106 サウンドおよびスピーカ,111 スキャナ,110 スパイウェア, 96, 106 スピーカ,111 ソフトウェア,104-106 電源,108 電源ライトの状態,108 ドライブ,93 ネットワーク,107 ハードディスクドライブ,94 フリーズ,104 プリンタ,109 ブルースクリーン,105 プログラムがクラッシュを 繰り返す、104 プログラムと Windows の 互換性,105 プログラムの応答が 停止する,104 元の稼働状態へのコンピュータの 復元、119-120